

## Руководство пользователя

### 1. Индикация



1. Спидометр - показывает текущую скорость
2. Одометр - показывает пробег в км.
3. Экран режима скорости
4. Индикатор освещения
5. Уровень заряда батареи отображается индикатором питания. Когда индикатор указывает на область H, это означает, что заряд аккумулятора высокий; когда индикатор указывает на красную область L, это означает, что заряд аккумулятора низкий и его необходимо зарядить как можно скорее.
6. Кнопка запуска / остановки.

### 2. Управление

1. Поместите полностью заряженный аккумулятор в аккумуляторный отсек устройства
2. Затем вставьте вилку кабеля питания в аккумулятор.
3. Вставьте ключ питания в замок питания, а затем поверните его по часовой стрелке в положение ключа «On». В это время на панели дисплея (или приборной панели) загорится световой индикатор, указывая на то, что источник питания подключен к каждой цепи управления источником питания. Во время езды регулируйте скорость, чтобы достичь максимальной скорости.
4. При торможении сначала верните ручку управления скоростью, чтобы двигатель

полностью отключился, что более способствует безопасному вождению.

5. Обратите внимание на изменение оставшейся емкости аккумулятора, чтобы избежать полного отключения устройства. В нормальных условиях пробег нашего устройства составляет 45 км после полной зарядки.

6. После езды на устройстве выключите питание.

### **3. Этап зарядки**

1. Тщательно проверьте номинальную входную мощность и поддерживайте напряжение зарядного устройства 220В переменного тока в соответствии с напряжением сети.

2. Устройство оснащено оригинальным аккумулятором стандартной емкости 60V18AH. аккумулятор, приобретенный у других производителей, нельзя использовать в этом устройстве.

3. Извлеките аккумулятор из аккумуляторного отсека и подсоедините выходной штекер источника питания для зарядки аккумулятора. В это время индикатор зарядки горит красным и указывает на то, что аккумулятор заряжается;

4. Когда индикатор зарядки становится зеленым, это означает, что аккумулятор полностью заряжен, а время зарядки составляет около 4-6 часов.

5. Время зарядки зависит от оставшегося заряда аккумулятора.

6. После зарядки отключите источник питания переменного тока и сохраните зарядное устройство для следующего использования.

### **4. Профилактические меры**

1. Для зарядки аккумулятора необходимо использовать зарядное устройство, предоставленное оригинальным производителем, в противном случае аккумулятор будет поврежден.

2. Во время зарядки подключите зарядное устройство к аккумулятору и установите его устойчиво, чтобы оно не упало.

3. Убедитесь, что аккумулятор и зарядное устройство вентилируются, чтобы обеспечить отвод тепла от зарядного устройства и аккумулятора.

4. Когда горит зеленая лампочка, необходимо вовремя отключить питание. Не подключайте зарядное устройство к сети переменного тока.

5. Если устройство не заряжается в течение длительного времени, это может привести к сокращению срока службы аккумулятора и зарядного устройства и вызвать другие опасности.

6. Категорически запрещается заряжать под дождем и при высокой температуре.
7. Зарядное устройство нельзя заряжать в сиденье или чемодане.
8. В процессе зарядки обратите внимание на то, не горит ли индикатор, нет ли особого запаха или корпус зарядного устройства сильно перегревается, немедленно прекратите зарядку.

#### **5. Комплектация.**

1. Хвостовой ящик и замок хвостового ящика (задний ящик в основном используется для размещения предметов, таких как шлемы, не кладите внутрь ценные вещи)
2. Зарядное устройство
3. Устройство Kigoo Vpro
4. Гарантийный талон
5. Руководство пользователя