

HONOR X7d

Руководство пользователя

HONOR

Содержание

Знакомство

| | |
|---|----|
| Часто используемые жесты | 1 |
| Изменение способа навигации | 4 |
| Перенос данных со старого устройства на новое | 5 |
| Блокировка и разблокировка экрана | 5 |
| Подключение к мобильной сети | 6 |
| Подключение к сети Wi-Fi | 11 |
| Рабочий экран | 12 |
| Часто используемые значки | 16 |
| Просмотр и выключение уведомлений | 17 |
| Регулировка громкости | 18 |
| Включение, выключение и перезагрузка устройства | 20 |
| Зарядите телефон | 21 |

Умные Рекомендации с ИИ

| | |
|--------------------------|----|
| Мобильный ассистент с AI | 23 |
| Умные рекомендации | 23 |

Honor Connect

| | |
|-----------------------|----|
| Honor Print | 25 |
| Honor Share | 26 |
| Войти в Аккаунт Honor | 28 |

Создание видео

| | |
|-----------------------|----|
| Основы фотографии | 29 |
| Съемка фото | 31 |
| Съемка видео | 36 |
| Редактирование фото | 39 |
| Редактирование видео | 42 |
| Просмотр фото и видео | 45 |

Наслаждайтесь полезными функциями

| | |
|--|----|
| Honor Magic Portal | 54 |
| Перевод с ИИ | 56 |
| Переключение аудиоканалов одним касанием | 57 |
| Украшение для видеозвона | 57 |

Советы

| | |
|---|----|
| Быстрое включение часто используемых функций приложения | 59 |
| Скриншот и запись с экрана | 59 |
| Работа в мультиоконном режиме | 61 |

Приложения

| | |
|-------------------|----|
| Приложения | 67 |
| Контакты | 68 |
| Телефон | 71 |
| Календарь | 75 |
| Часы | 79 |
| Заметки | 80 |
| Диктофон | 85 |
| Эл. почта | 85 |
| Калькулятор | 86 |
| Фонарик | 87 |
| Компас | 88 |
| Зеркало | 88 |
| Приложение-клон | 89 |
| Диспетчер системы | 89 |
| Device Clone | 91 |
| Советы | 91 |

Настройки

| | |
|--|-----|
| Wi-Fi | 93 |
| Bluetooth | 93 |
| Мобильная сеть | 95 |
| Другие соединения | 100 |
| Персонализированный рабочий экран и другие функции | 104 |
| Экран и яркость | 110 |
| Звуки | 113 |
| Уведомления | 116 |
| Биометрические данные и пароли | 118 |
| Приложение | 122 |
| Батарея | 122 |
| Память | 125 |
| Безопасность | 125 |
| Конфиденциальность | 128 |
| Специальные возможности | 130 |
| Система и обновления | 138 |
| Сведения о телефоне | 143 |



Знакомство

Часто используемые жесты

Основные жесты и значки быстрого доступа


Навигационные жесты в полноэкранном режиме

Пройдите в меню «Настройки > Система и обновления > Системная навигация» и убедитесь, что опция «Жесты» выбрана.

| | |
|--|--|
|  | Возврат на предыдущий экран Проведите от правого или левого края к центру экрана. |
|  | Возврат на рабочий экран Проведите от края экрана вверх. |
|  | Доступ к экрану многозадачности Проведите от края экрана вверх и задержите палец. |
|   | Переключение между приложениями <ul style="list-style-type: none">Проведите вдоль нижнего края экрана. Перед использованием этой функции откройте раздел «Системная навигация». Убедитесь, что функция «Проведение по нижнему краю для переключения приложений» включена.Проведите полукругом вдоль нижнего края экрана. |

Движения костяшками пальцев

Пройдите в меню «Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты», чтобы включить опцию «Скриншот/Мое избранное, Запись с экрана».

| | |
|---|--|
|  | <p>Скриншот</p> <p>Чтобы сделать скриншот, дважды коснитесь экрана костяшкой пальца.</p> |
|  | <p>Длинный скриншот</p> <p>Коснитесь экрана костяшкой и начертите букву «S», чтобы сделать длинный скриншот.</p> |
|  | <p>Скриншот области экрана</p> <p>Коснитесь экрана костяшкой и очертите ей область съемки скриншота.</p> |
|  | <p>Съемка скриншота тремя пальцами</p> <p>Проведите вниз тремя пальцами, чтобы сделать скриншот.</p> |
|  | <p>Мое избранное тремя пальцами</p> <p>Проведите вниз тремя пальцами, как показано, чтобы активировать «Мое Избранное».</p> |
|  | <p>Запись экрана</p> <p>Дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев, чтобы начать или остановить запись с экрана.</p> |

Дополнительные жесты


| | |
|---|--|
|  | <p>Войти в режим редактирования рабочего экрана</p> <p>Сведите и разведите два пальца на рабочем экране</p> |
|---|--|

**Открыть «Центр управления»**

Проведите из правого верхнего угла экрана вниз

**Открыть «Центр уведомлений»**

Проведите из верхней центральной части экрана или верхнего левого угла экрана вниз

**Информация о кнопках****Выключение/перезагрузка**

Зажмите кнопку питания и увеличения громкости, пока не откроются меню **Выключение** и **Перезагрузка** на телефоне, затем нажмите на соответствующее меню.

**Увеличить громкость**

Нажмите кнопку увеличения громкости.

**Уменьшить громкость**

Нажмите кнопку уменьшения громкости.

**Скриншот**

Нажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку питания.

Изменение способа навигации

Использование кнопки навигации для управления устройством

Перейдите в меню **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и включите функцию **Кнопка навигации**.

После появления кнопки навигации вы сможете выполнять следующие действия:

- Перетащить кнопку навигации в требуемое место.
- Нажать на кнопку, чтобы вернуться на шаг назад.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем отпустить ее, чтобы перейти на рабочий экран.
- Нажать и удерживать кнопку навигации, а затем провести влево или вправо для переключения между приложениями.

Режим навигации

Использование навигации с помощью жестов

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите **Жесты**.

Вам будут доступны следующие возможности:

- Вернуться в главное меню: проведите от правого или левого края к центру экрана.
- Вернуться на рабочий экран: проведите вверх от середины нижнего края экрана.
- Получить доступ к многозадачности: проведите вверх от нижнего края экрана и задержите палец.
- Закрыть задачу: на экране многозадачности проведите вверх по карточке с задачей. Проведите пальцем вниз по карточке, чтобы заблокировать задачу.



Заблокированные задачи не будут удаляться пакетами при нажатии на значок в интерфейсе многозадачности.

- Быстрое переключение приложений: Проведите пальцем по дуге в нижней части экрана, чтобы переключиться между приложениями; или включите опцию

Проведение по нижнему краю для переключения приложений, а затем проведите пальцем по нижней части экрана.

Использование трех навигационных кнопок

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и выберите **Три кнопки**.

После включения трех навигационных кнопок вы сможете:

- Нажать на значок  чтобы вернуться на предыдущую страницу или выйти из приложения.
- Нажать на значок , чтобы вернуться на рабочий экран.
- Нажать на значок , чтобы перейти на страницу «Недавние задачи».

Вы также можете выполнять больше операций на основе своих привычек:

- Выбрать комбинацию различных навигационных кнопок.

- Нажмите на значок , (если вы хотите, чтобы навигационная комбинация содержала его) и откройте «Центр управления».

Перенос данных со старого устройства на новое

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства

- 1 На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. В качестве альтернативы, перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, нажмите **Это новое устройство**, а затем выберите соответствующий тип старого устройства.
 - 2 Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на ваше старое устройство.
 - 3 На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и нажмите **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому телефону, отсканировав код или выполнив подключение вручную.
 - 4 На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите клонировать, а затем нажмите **Далее > Перенос**, чтобы начать клонирование.
-  Приложение **Device Clone** доступно только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии, iOS 8.0 или более поздней версии.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Заблокированный экран

Если вы не будете взаимодействовать с телефоном в течение некоторого периода времени, то экран автоматически заблокируется.

Вы также можете вручную заблокировать экран одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку питания или

Переход в спящий режим

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Спящий режим** и выберите время перехода в спящий режим.

Включение экрана

Включить экран можно любым из указанных ниже способов.

- Нажать кнопку питания.
- Перейти к разделу **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Включение и выключение экрана** и включить функцию **Активация поднятием устройства** или **Активация двойным касанием экрана**

Разблокировка экрана с помощью пароля

Когда экран активирован, проведите вверх из центра экрана, чтобы отобразилось поле для ввода пароля. Введите пароль разблокировки экрана.

Разблокировка распознаванием лица

Включите экран и расположите его напротив вашего лица. Устройство разблокируется, когда ваше лицо будет распознано.

Отображение подписи приветствия на экране блокировки

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль**, нажмите **Подпись на экране блокировки**, затем введите текст, который будет отображаться на экране блокировки.

Чтобы удалить подпись приветствия, нажмите **Подпись на экране блокировки** и удалите текст.

Подключение к мобильной сети

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого доступа. Нажмите на значок  , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер системы**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- Вы можете просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, на экране **Статистика трафика** в разделе **Трафик в этом месяце**.
- Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, данным в роуминге и другим данным.

 Для некоторых приложений (например, сгенерированных Приложением-клоном) нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Просмотр и настройка доступа в Интернет для приложений

На экране **Статистика трафика** нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим «Только по Wi-Fi».

-  Для некоторых приложений (например, сгенерированных «Приложением-клоном») нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .

- Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

- На странице «Статистика трафика» нажмите «**Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Уведомлять об использовании моб. интернета, когда экран заблокирован**».

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа к сети с помощью личной точки доступа

-  К некоторым сетям Wi-Fi, требующим аутентификации, нельзя предоставить общий доступ.

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа** и включите **Точка доступа**. Соединение по мобильной сети передачи данных или соединение по Wi-Fi вашего телефона станут доступны и другим устройствам.

Вы также можете выполнять следующие операции для личной точки доступа:

- Установите **Имя устройства**.
- Установите **Пароль**.
- Нажмите **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на устройство в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить его в **Черный список** согласно подсказкам на экране. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы используете мобильную сеть для передачи данных, вы также можете нажать **Еще**, чтобы установить **Диапазон точки доступа**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.
- 2** Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа > Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.
- 3** На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Доступ к Интернету**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

- 1** С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.
- 2** На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа > Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.

Подключение к мобильному Интернету

- 1** Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.
- 2** Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:
 - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
 - Выберите **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.

Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

HD-видеозвоны по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеозвонков.

Включение VoLTE

Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

- i** • Эта функция зависит от оператора связи.
- Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
- Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.

2 Нажмите на значок  , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

Переименование SIM-карты

Для удобства вы можете переименовать SIM-карту. Например, вы можете дать одной SIM-карте имя «Рабочая», а другой — «Личная».

Чтобы изменить имя SIM-карты, выберите **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и нажмите .

Если у вашего телефона нет параметра  в интерфейсе **Управление SIM-картами**, вы можете выбрать SIM-карту и нажать **Имя карты**, чтобы присвоить ей имя.

Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую — для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.

 Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

Включение переадресации между SIM-картами

При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.

i Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

1 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами > Переадресация вызова между SIM-картами.**

2 Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.

Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

Быстрое переключение SIM по умолчанию для мобильного Интернета

Если на вашем телефоне установлены две SIM, вы можете использовать специальный значок, чтобы быстро менять SIM по умолчанию для мобильного Интернета.

1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Данные SIM**.

2 Нажмите на текст под значком  1, пока не появится подсказка. Затем выберите SIM и нажмите **OK**.

i Когда появится подсказка, нажмите **Настройки**, чтобы открыть экран **Управление SIM-картами**.

Подключение к сети Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик.

Доступ к сети Wi-Fi

i Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

1 Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.

2 На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:

- В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.

- Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается  , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

Подключение путем сканирования QR-кода

- Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
 - Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне , который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
 - Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.
- i** Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Рабочий экран

Исследование рабочего экрана

На рабочем экране вы можете:

- Проверить статус телефона, а также просмотреть уведомления в строке состояния в верхней части экрана.
- Провести пальцем влево или вправо, чтобы проверить приложения, экранные карточки и виджеты.

Вы можете свести и развести два пальца на рабочем экране и перейти в раздел **Настройки**, чтобы изменить стиль макета.

Карточки служб

Оставайтесь в курсе важной информации и получайте доступ к часто используемым функциям в одно нажатие, не открывая приложений. Разнообразные карточки позволят персонализировать ваш рабочий экран.

Приложения, поддерживающие карточки служб, по умолчанию имеют соответствующий индикатор или панель внизу (перейдите в **Настройки > Рабочий экран и стиль > Настройки экрана** чтобы включить или выключить опцию **Отображать индикатор виджета**).

Добавление служебных карточек посредством изменения рабочего экрана

Свейте два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран изменений, нажмите **Виджеты**, выберите **Галерея, Погода** или другие карточки, проведите влево и вправо для выбора понравившегося вам стиля и нажмите **Добавить на рабочий экран**.

Добавление служебных карточек проведением вверх по значкам приложений

Проведите вверх по значкам приложений, поддерживающим служебные карточки, чтобы развернуть их (чтобы свернуть их, нажмите в любом другом месте) и нажмите



в правом верхнем углу карточки, чтобы закрепить ее на рабочем экране.

Редактирование карточек служб

Вы можете редактировать карточки следующими способами (на примере приложения «Заметки»):

Нажмите и удерживайте карточку Заметок и выберите «Редактировать карточку» во всплывающем списке, чтобы выбрать категорию Заметок.

Стопка настольных карточек

Чтобы создать стопку, перетащите карточку поверх другой карточки такого же размера. Эта функция поддерживает стопку из 10 карточек. Перетащите карточку в набор карт, который содержит карточки одинакового размера. Сложеные карточки могут раскрыться автоматически, чтобы вы могли изменить их порядок. Кроме того, вам будет доступно следующее:

- Переключить карточки: проведите пальцем вверх или вниз по сложенным карточкам, чтобы просмотреть все карточки.
- Просмотреть карточки: нажмите на карточку, чтобы просмотреть сведения.
- Раскрыть карточки: вы можете раскрыть все карточки проведя пальцем по всему экрану вверх или вниз.
- Удалить карточки: нажмите и удерживайте карточку, а затем выберите, чтобы удалить ее.
- Удалить набор карточек: нажмите и удерживайте сложенные карточки и выберите их, чтобы удалить набор карточек.

Удаление служебных карточек

Нажмите и удерживайте служебную карточку, в появившемся списке выберите **Удалить**, затем нажмите **Убрать** в окне подтверждения, чтобы удалить карточку.

Большие папки

Приложения можно хранить в большой папке. Так вы сможете пользоваться ими, не открывая папки, что сделает взаимодействие с рабочим экраном более эффективным.

Переключение на большую папку

Нажмите и удерживайте маленькую папку и нажмите «**Увеличить**».



- Если в папке более 9 приложений, в правом нижнем углу будет отображаться значок «Другие приложения».

Включение приложения в большой папке

Чтобы включить приложение, нажмите на его значок в большой папке.

Чтобы просмотреть или открыть другие приложения, в правом нижнем углу большой папки нажмите значок «Другие приложения».

Другие действия с большой папкой

Переименование больших папок: нажмите и удерживайте большую папку, чтобы переименовать ее.

Добавление или удаление приложений: откройте большую папку, нажмите «» и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавлять или удалять приложения.

Переключение на маленькую папку

Нажмите и удерживайте большую папку и нажмите «Уменьшить», чтобы переключить на маленькую папку.

Рекомендуемые приложения

Служба **Рекомендуемые приложения** рекомендует приложения, которые пригодятся вам в повседневной жизни. Она анализирует ваши текущие привычки и делает доступ к нужным приложениям и службам быстрее и удобнее.

Включение Рекомендуемые приложения

Карточка «**Рекомендуемые приложения**» по умолчанию предустановлена на рабочем экране.

Выберите «**Настройки > Honor AI > Умные рекомендации > Рекомендуемые приложения**» и убедитесь, что переключатели приложений, поддерживающих **Рекомендуемые приложения**, включены.

Добавление функции Рекомендуемые приложения на рабочий экран

Вы можете выбрать более крупную **Рекомендуемые приложения** карточку, чтобы видеть больше рекомендаций.

На рабочем экране сведите и разведите два пальца, чтобы открыть окно изменения, нажмите **Виджеты** и выберите **Умные рекомендации**. Проведите влево и выберите стиль карточки **2*4 Рекомендуемые приложения**, а затем нажмите **Добавить на рабочий экран**. Если на рабочем экране нет свободного места, приложение **Виджеты** будет добавлено на другой экран.

Удаление приложения из рекомендаций

Выберите карточку службы **Умные рекомендации** на рабочем экране, нажмите и удерживайте приложение **Настройки**, пока не появится диалоговое окно, а затем

нажмите **Неинтересно > OK**. Приложение **Настройки** больше не появится в ваших рекомендациях.

Персонализация рабочего экрана

Настройте рабочий экран так, как вам нужно. Благодаря настраиваемым значкам для приложений и отдельных функций приложений вы можете получить доступ к самым разным службам одним нажатием. Вы сможете быстро открывать любые службы, будь то офисные программы, потоковые видео, платежные приложения или программы для фитнеса. Вы также можете задать удобный для вас размер папок.

Быстрый доступ к службам

- 1 Нажмите и удерживайте значок нужного приложения, а затем отпустите его, чтобы перейдите в режим редактирования .
 - 2 Потяните за любой угол , чтобы получить быстрый доступ к отдельным службам, таким как сканирование или отображение платежных кодов.
 - 3 Нажмите на нужную службу, чтобы быстро открыть ее.
- i** Это действие доступно только в пустых областях экрана. Обратите внимание, что в некоторых приложениях эта функция может быть недоступна.

Изменение быстрого доступа для отдельных служб

Нажмите и удерживайте развернутую карту, а затем нажмите **Изменить значки**, чтобы получить доступ к следующим операциям:

- Чтобы изменить порядок, нажмите и удерживайте быстрый доступ в списке **Показать**.
- Чтобы показать или скрыть быстрый доступ, перетащите его из списка **Скрыть** в раздел Показать список (или наоборот).

Изменение размеров значков папок

Нажмите и удерживайте значок папки, чтобы перейти в режим изменения , а затем потяните за любой угол значка, чтобы изменить его размер и форму.

- i** Это действие доступно только в пустых областях экрана. Если вокруг папки нет пустого места, вы не сможете ее увеличить.

Центр управления

Вы можете использовать быстрые клавиши телефона или задать быстрые настройки в разделе **Центр управления**.

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть «Центр управления». Проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть «Центр

уведомлений». Чтобы переключиться между этими двумя центрами, проведите влево или вправо по пустому месту на экране.

Как использовать переключатели быстрого доступа

Нажмайте на переключатель быстрого доступа, чтобы включать и выключать его. Чтобы быстро открыть страницу настроек определенной функции (если такая страница есть), нажмите и удерживайте переключатель быстрого доступа. Например, нажав и удерживая **Wi-Fi**, вы можете напрямую открыть страницу настроек **Настройки > Wi-Fi**.

Чтобы отобразить больше переключателей быстрого доступа, проведите вниз по нижнему значку на панели переключателей.

Часто используемые значки

Стандартные значки уведомлений и статусов

Значки статуса сети могут различаться в зависимости от региона и поставщика услуг сети. Поддерживаемые функции зависят от конкретного продукта. Следующие значки могут не отображаться на вашем телефоне. Внешний вид значков на вашем телефоне может быть другим.

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Подключено к сети 5G | | Подключено к сети 4G |
| | Подключено к сети 3G | | Подключено к сети 2G |
| | Подключено к сети HSPA | | Подключено к сети HSPA+ |
| | Полный сигнал | | Роуминг |
| | Режим Экономия трафика включен | | Нет SIM |
| | Точка доступа включена | | Подключено к точке доступа |
| | Подключено к сети Wi-Fi | | Подключено к сетям Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| | Автоматическое переключение по сетям Wi-Fi+ | | Подключено к сети Wi-Fi 6 |
| | Батарея полностью разряжена | | Подключено к сетям Wi-Fi 6 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| | Зарядка | | Точка доступа отключена |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | Супербыстрая зарядка | | Батарея почти разряжена |
| | Режим энергосбережения выключен | | Быстрая зарядка |
| | Bluetooth включен | | На телефоне включена функция Цифровой баланс |
| | Подключено к Bluetooth-устройству | | Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства |
| ••• | Дополнительная информация | | Подключено к сети VPN |
| | Служба определения местоположения включена | | Режим защиты зрения включен |
| | Подключены наушники | | Невозможно подключиться к голосовому каналу, чтобы ответить или совершить вызов. |
| | Текущий вызов | | Включен VoLTE HD-вызов |
| | Пропущенный вызов | | Новые сообщения |
| | Звук выключен | | Вибросигнал |
| | Модуль NFC включен | | Режим Не беспокоить включен |
| | Синхронизация данных | | Сбой синхронизации данных |
| | Производительный режим включен | | Получены новые электронные письма |
| | Получено напоминание из Календаря | | Заблокированные вызовы или сообщения |
| | Будильник включен | | Режим полета включен |

Просмотр и выключение уведомлений

Просмотр и удаление уведомлений

Просмотр уведомлений

При поступлении сигнала уведомления разблокируйте экран, проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений и посмотреть уведомление.

Удаление уведомлений

- Чтобы удалить уведомление, проведите по нему вправо.
- Чтобы удалить все уведомления, нажмите на значок .
- i** Некоторые системные уведомления и уведомления от приложений, работающих в фоновом режиме, нельзя удалить.

Запрет уведомлений

Чтобы вас не беспокоили уведомления, проведите пальцем влево по

соответствующему уведомлению, затем коснитесь пункта  и выберите один из указанных ниже вариантов.

- Использовать умные уведомления**
- Выключить уведомления**
- Другие настройки**

- i**
- Некоторые уведомления системы и фоновых приложений нельзя закрыть или отложить.
 - В различных приложениях могут поддерживаться различные параметры. Действуйте с учетом фактической ситуации.

Как задать стиль отображения панели уведомлений

Выберите **Настройки > Уведомления и строка состояния** и задайте стиль отображения панели уведомлений в области **Экран блокировки**.

Регулировка громкости

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Переключение режима звука через Центр управления

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- Нажмите  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме Вибрация звук на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки > Звуки и вибрация**.

Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Мелодия вызова**
- **Уведомления**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Отключение звука переворотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука мелодии вызова и устройства** и убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** включена.

Смена мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменять мелодию сообщений, уведомлений и вызовов, а также настраивать вибрацию.

1 Откройте **Настройки > Звуки и вибрация** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.

2 Вам доступны следующие действия.

- **Настройка мелодии вызова**

Выберите одну из стандартных мелодий вызова или нажмите **Музыка на устройстве** и выберите аудиофайл на устройстве в качестве сигнала сообщения.

Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете установить разные мелодии вызова для SIM 1 и SIM 2.

- **Настройка силы вибрации**

Нажмите **Вибрация** и выберите подходящую вибрацию.

Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

Установка режима высокой громкости

Активируйте режим высокой громкости в шумном месте, во время прослушивания музыки или просмотра видео, чтобы повысить четкость звука.

Чтобы активировать режим высокой громкости, нажмите кнопку увеличения громкости, пока не превысите максимальный уровень громкости.

Чтобы выйти из этого режима, нажмите кнопку уменьшения громкости.

Опции в меню Другие настройки звука

Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки звука**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение, выключение и перезагрузка устройства

Включение и выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости, а затем нажмите **Выключение** и **Нажмите, чтобы выключить**.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока устройство не начнет вибрировать и на нем не отобразится логотип.

Перезагрузка устройства

Регулярно перезагружайте устройство, чтобы очищать кэш и поддерживать устройство в оптимальном состоянии. Иногда перезагрузка может решить проблему при возникновении неполадок на устройстве.

Нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости в течение нескольких секунд, а затем нажмите **Перезагрузка** и **Нажмите, чтобы перезагрузить**.

Принудительная перезагрузка телефона

Вы можете принудительно перезагрузить телефон, если он работает или выключается неправильно. Нажмите одновременно кнопку уменьшения громкости и кнопку питания и удерживайте их минимум 10 секунд, чтобы принудительно перезагрузить устройство.

Зарядите телефон

Зарядка устройства

Когда устройству потребуется зарядка, вы получите соответствующее уведомление. Своевременно заряжайте устройство, чтобы не допускать полной разрядки батареи и автоматического отключения.

Как правильно заряжать устройство

- Используйте для зарядки телефона стандартное зарядное устройство и кабель USB из комплекта поставки вашего устройства. Использование адаптеров питания и кабелей USB от других производителей может привести к повторным перезагрузкам устройства, снижению скорости зарядки, перегреву и другим нежелательным последствиям.
- Телефон автоматически проводит проверку безопасности, когда к его USB-порту подключается зарядное или другое устройство. Если телефон определит наличие влаги в USB-порте, автоматически включится функция безопасности и зарядка будет остановлена. Отключите кабель от USB-порта телефона и дождитесь, пока порт высохнет.
- Время, необходимое для полной зарядки батареи, зависит от температуры окружающей среды и продолжительности эксплуатации батареи.
- Количество циклов заряда батареи ограничено. Когда время работы батареи значительно сократится по сравнению с первоначальными показателями, обратитесь в авторизованный сервисный центр Honor для замены батареи.
- Не накрывайте телефон или зарядное устройство во время зарядки.
- При длительном использовании, особенно в условиях высоких температур, телефон может перегреваться. В этом случае остановите процесс зарядки, выключите некоторые функции и перенесите телефон в прохладное место.
- Не используйте телефон во время зарядки.
- Если телефон не реагирует на нажатие и удержание кнопки питания, возможно, он разряжен. Попробуйте зарядить его в течение 30 минут.

Использование зарядного устройства, которое входит в комплект поставки устройства

- 1** Для подключения устройства к адаптеру питания используйте USB-кабель из комплекта поставки.
- 2** Подключите зарядное устройство к штепсельной розетке.

Зарядка телефона от компьютера

- 1** Подключите телефон к компьютеру или другому устройству с помощью USB-кабеля.
- 2** Когда на телефоне появится диалоговое окно **USB-подключение**, нажмите **Только зарядка**.
Если ранее была задана другая настройка, диалоговое окно не появится.
Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Настройки**, а затем выберите **Только зарядка**.

Обзор значков батареи

Вы можете определить уровень заряда по значку батареи на экране телефона.

| Значок батареи | Уровень заряда батареи |
|----------------|---|
| | Осталось менее 10% заряда батареи. |
| | Осталось от 10% до 20% заряда батареи. |
| | Зарядка, осталось от 20% до 90% заряда батареи. |
| | Зарядка, осталось не менее 90% заряда батареи. Если возле значка батареи отображается 100% или на экране блокировки отображается сообщение о завершении зарядки, батарея полностью заряжена. |

Умные Рекомендации с ИИ

Мобильный ассистент с AI

AI-оптимизатор

Эта функция разработана специально для пожилых пользователей. Всего одно нажатие, и основные функции отобразятся на экране, обеспечивая удобный доступ к различным возможностям. При этом каждая операция будет удобной и эффективной.

Активация Мобильный ассистент с AI

При первом использовании выберите **Настройки > Honor AI > AI-кнопка** и убедитесь, что **AI-кнопка** и **Нажатие AI-кнопки, когда экран выключен, для активации** включены.

Нажмите боковую кнопку, чтобы открыть **Мобильный ассистент с AI**, и просмотрите ярлыки часто используемых функций на экране.

Чтобы выйти, нажмите боковую кнопку, находясь в интерфейсе **Мобильный ассистент с AI**.

- Чтобы избежать случайного касания **AI-кнопка** и вызова ярлыка, когда экран выключен, выберите **Honor AI > AI-кнопка** и выключите **Нажатие AI-кнопки, когда экран выключен, для активации**.

Использование команд AI для выполнения повседневных задач

В интерфейсе **Мобильный ассистент с AI** вы можете:

- Нажать на ярлык, чтобы выполнить задачи.** Например, если вы хотите очистить свой телефон, просто нажмите на ярлык **Очистка памяти**, и телефон автоматически проведет очистку.

Редактирование команд AI

Чтобы редактировать команды, в интерфейсе **Мобильный ассистент с AI** нажмите



. Вы можете нажать **☆ > OK** перед часто используемыми командами.

Умные рекомендации

Использование «AI-субтитров» для преобразования аудио в субтитры

Функция **AI-субтитры** позволяет транскрибировать видео, воспроизводимые на телефоне или разговор в текст в режиме реального времени, отображая текст в плавающем окне на экране. Также с помощью этой функции можно переводить текст с одного языка на другой.

Определение и преобразование видео в субтитры

- 1** Чтобы открыть **AI-субтитры**, используйте один из следующих способов:
 - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть «Центр управления», и нажмите, чтобы включить **AI-субтитры**. Если **AI-субтитры** не появляется на панели «Центр управления», нажмите  , перетащите в «Быструю панель», а затем включите функцию.
- 2** Включите **AI-субтитры**:
 - если вы хотите распознать субтитры на видео, выберите вкладку **Субтитры** плавающего окна. В плавающем окне нажмите  , чтобы войти в интерфейс настроек субтитров. Если это иностранный язык, укажите также язык перевода в **Языки**.
 - Если вы хотите преобразовать разговор в текст, выберите вкладку **Диалог** в плавающем окне. Чтобы выбрать язык ввода, в плавающем окне нажмите  > **Язык диалога**. Телефон начнет слушать и когда обнаружит речь, он автоматически преобразует голос в текст и отобразит результат на экране.
 - Если вы хотите преобразовать текст в голос, нажмите  , а затем введите и отправьте текст. Нажмите  рядом с разговором: телефон преобразует текст в голос и воспроизведет его.
- 3** Сохраните **AI-субтитры**:

на странице **Субтитры** или **Диалог** нажмите  > **Сохранить** и следуйте инструкциям на экране, чтобы сохранить контент, созданный в **AI-субтитры**, в **Заметки**.
- 4** Остановите **AI-субтитры**:

чтобы выключить субтитры, нажмите .

 Не все языки поддерживают перевод субтитров. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Honor Connect

Honor Print

Печать изображений и документов

Подключите ваше устройство по сети Wi-Fi к принтеру с сертификатом Mopria, чтобы распечатать изображения или документы с вашего устройства.

Подключите телефон к принтеру

- 1** Узнайте, имеет ли принтер сертификат Mopria. Для этого изучите руководство пользователя принтера или свяжитесь с его производителем.
Если сертификата нет, узнайте у производителя, как установить соответствующее приложение или плагин для него на телефон .
- 2** Подключите телефон и принтер к одной и той же сети Wi-Fi , используя любой из следующих способов:
 - Подключитесь к роутеру Wi-Fi : Включите на принтере Wi-Fi и подключите его к роутеру Wi-Fi . На телефоне перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на тот же роутер Wi-Fi , а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настроек.
 - Подключитесь к функции Wi-Fi Direct: Если принтер поддерживает функцию Wi-Fi Direct, включите ее, следуя указаниям из руководства пользователя принтера. На телефоне перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, а затем нажмите на принтер, чтобы установить соединение.
 - Подключение к точке доступа принтера. Если ваш принтер может выступать в роли беспроводной точки доступа, включите точку доступа и установите пароль, следуя инструкциям из руководства пользователя принтера. На телефоне перейдите в **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на точку доступа принтера, а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.
- 3** Перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > Печать > Служба печати по умолчанию** и включите **Служба печати по умолчанию**.
- 4** Нажмите **Служба печати по умолчанию** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить принтер.

Печать файлов

Для печати по **Галерея** и **Заметки** выполните следующие шаги.

- Печать изображений: если подключена сеть **Галерея**, откройте изображение,
 - нажмите > **Печать или экспорт в PDF**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.

- Печать заметок: если подключена сеть **Заметки**, откройте заметку, нажмите  > **Печать**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.

Honor Share

Honor Share

Honor Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих Honor Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение или выключение Honor Share

Вы можете включать и выключать Honor Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Honor Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **Honor Share**.
- Выберите **Настройки** > **Другие соединения** > **Honor Share**, а затем включите или выключите **Honor Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью Honor Share

Вы можете использовать Honor Share для быстрого обмена файлами между устройствами Honor. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1 На принимающем устройстве включите функцию **Honor Share**.
 - 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок  . Нажмите **Honor Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.
 Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
 - 3 На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.
- Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон** > **Honor Share**.
Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея** > **Альбомы** > **Honor Share**.

Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью функции Honor Share

Вы можете использовать функцию Honor Share для удобной беспроводной и быстрой передачи файлов между телефоном и компьютером без использования кабеля данных.

Передача файлов с телефона на ПК:

- 1** Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.
- 2** На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть «Центр управления». Нажмите и удерживайте **Honor Share**, чтобы открыть раздел «Настройки», а затем включите **Honor Share**.
- 3** Включите приложение **Honor PC Manager > Honor Share** на ПК и убедитесь, что опция **Разрешить обнаружение другими устройствами** включена.
- 4** Нажмите и удерживайте файл, который вы хотите отправить на телефон, нажмите на значок  и выберите **Honor Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

Передавайте файлы с ПК на телефон:

- 1** Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.
 - 2** Включите **Honor Share** на телефоне.
 - 3** Выберите файл на своем ПК, которым вы хотите поделиться, а затем нажмите правой кнопкой мыши **Показать больше вариантов > Honor Share**. ПК выполнит поиск телефонов, на которых включена функция **Honor Share**. Выберите телефон, чтобы получить файл.
 - 4** Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить файл на телефоны.
- i** Поддерживаются только ноутбуки Honor, на которых установлена служба Honor PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Быстрая печать с помощью Honor Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию Honor Share, вы можете использовать Honor Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

- 1** В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.
 - Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
 - Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
 - Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.

- 2** На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > Honor Share**.
 - 3** На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **Печать**, чтобы запустить печать.
- Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.
- i** Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи Honor Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Войти в Аккаунт Honor

Быстрый вход в Аккаунт Honor

На новом устройстве перейдите в раздел **Настройки > Аккаунт HONOR**. Выполните одно из следующих действий.

- Вход в аккаунт с помощью имени пользователя и пароля. Введите имя аккаунта, нажмите **Входи** войдите в систему с помощью пароля или кода подтверждения из SMS-сообщения, следуя инструкциям на экране.
- Вход в аккаунт посредством сканирования кода. На новом устройстве нажмите сверху на значок QR-кода. Код появится на экране. Если на устройстве выполнен вход в Аккаунт Honor, выберите **Настройки**, нажмите на Аккаунт Honor, а затем на значок , далее отсканируйте QR-код на новом устройстве и нажмите **Подтвердить**.

Создание видео

Основы фотографии

Запуск приложения Камера

Приложение Камера можно открыть несколькими способами.

На рабочем экране

На рабочем экране откройте приложение **Камера**.

На экране блокировки

Активируйте экран блокировки, проведите вверх по значку камеры в нижнем правом углу.

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Быстрый доступ к часто используемым функциям

Чтобы получить быстрый доступ к часто используемым функциям, перейдите в приложение Камера, а затем откройте экран, на котором отображаются режимы съемки (например, Портрет, Фото), и установите часто используемые параметры в области быстрого управления.

В качестве примера возьмем режим Фото:

- 1 Перейдите в раздел **Камера** и выберите режим **Фото**.
- 2 Нажмите на значок  и расширьте область быстрого взаимодействия.
- 3 Вы можете быстро установить **Соотношение** фото, включить **Вспышка** и многое другое. Вы также можете нажать на значок , чтобы установить другие параметры.

Включение Тега места

Чтобы отмечать свое местоположение на фото и видео, выберите **Камера** >  и включите **Геотег**.

Чтобы просмотреть информацию о месте съемки, проведите вверх по фото или видео в Галерее.

Добавление водяных знаков

Выберите **Камера** >  и включите функцию **Добавление водяного знака**. На фото, снятые основной камерой, будет добавлен водяной знак устройства.

-  Добавление водяного знака устройства к видео не поддерживается на некоторых телефонах.

Вспомогательная сетка для компоновки фото

Делайте идеальные фото, используя специальную сетку.

- 1 Выберите **Камера** >  и включите параметр **Сетка**. На экране появится сетка.
- 2 Поместите снимаемый объект в одну из пересекающихся точек и сделайте снимок.

Зеркальное отображение

При использовании фронтальной камеры нажмите на значок , чтобы включить или выключить функцию **Зеркальное отражение**.

Отключение звука съемки

Выберите **Камера** >  и включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

-  Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Автоснимок улыбки

Перейдите в раздел **Камера** >  > **Умная съемка**, чтобы включить опцию **Улыбка**. Когда камера обнаружит, что в объектив попала улыбка, она сделает снимок.

Настройка макета режима камеры

Режим макета камеры можно настроить. Часто используемые режимы можно переместить в основной интерфейс, а порядок расположения режимов можно настроить, чтобы макет больше соответствовал вашим привычкам использования.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и нажмите на значок  или нажмите и удерживайте значок режима, чтобы перейти на экран редактирования.
 - 2 Нажмите и удерживайте значок режима, чтобы перетащить его в то место, куда вы хотите его поместить. Вы также можете перемещать режимы из раздела **Еще** в основной интерфейс или перемещать режимы из основного интерфейса в раздел **Еще**. Некоторые удаляемые режимы будут отображаться значком . Чтобы удалить режим, нажмите .
-  **Портрет, Фото, Видео** и прочие режимы нельзя переместить в **Еще**. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

3 Чтобы сохранить макет, нажмите на значок .

- Чтобы восстановить удаленные режимы, нажмите на значок  в разделе **Камера > Еще**, а затем нажмите **Добавить**, чтобы восстановить режим.
- Чтобы восстановить исходный режим, нажмите на значок  в режиме **Камера > Еще**, а затем нажмите **Восстановить настройки**.

Съемка фото

Панорамная съемка

Расширяйте границы ваших пейзажных и групповых снимков с помощью функции панорамной съемки. Чтобы сделать панорамную фотографию, камера делает несколько снимков объектов, попавших в поле съемки, и объединяет их в одно фото.

Создание панорамных фотографий с помощью основной камеры

Режим **Панорама** объединяет несколько снимков в одно панорамное фото. Просто плавно перемещайте камеру телефона, а режим объединит все, что попало в кадр, в один снимок.

1 Перейдите в раздел **Камера > Еще** и выберите режим **Панорама**.

2 Нажмите на значок  и настройте направление съемки.

3 Наведите камеру на исходную точку, затем нажмите на значок  , чтобы начать съемку. Медленно перемещайте камеру в направлении, указанном стрелкой на экране. Во время съемки следите за тем, чтобы стрелка совпадала с центральной линией кадра.

Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы

Портретный режим

Портретный режим позволяет улучшить внешний вид объекта на фотографии и применить эффект боке на заднем фоне, чтобы сделать снимок более красивым.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Портрет**.

2 Направьте камеру на объект так, чтобы он оказался в портретной рамке.

Чтобы сделать свой портрет, выберите пункт .

3 При необходимости примените описанные ниже эффекты портретного режима.

- Включите функцию улучшения: выберите пункт  и выполните настройку.

- Установите эффект боке для заднего фона: когда на экране показана надпись "Выкл.", выберите пункт  , чтобы включить эффект боке.
- Включите кольцевой заполняющий свет на экране: если передняя камера используется при слабом освещении, коснитесь значка вспышки вверху и выберите режим кольцевого света, чтобы сделать лица более яркими.

Коснувшись значка вспышки, вы можете выбрать вариант  (автоматически) или  (всегда включена).

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

4 Выберите пункт , чтобы сделать фотографии.

Съемка ночных фото

Ночной режим обеспечивает на фото более контрастные детали и более яркие цвета даже при съемке с низким освещением или ночью.

- Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Ночь**.
- Установите неподвижно телефон и нажмите кнопку затвора.
- Ваш телефон настроит время выдержки на основании окружающей яркости. Держите телефон неподвижно, пока не закончится обратный отсчет.

Подвижная кнопка съемки для съемки фото

Вы можете включить отображение подвижной кнопки при использовании камеры. Перетащите ее в любое место на экране для удобства съемки.

- Перейдите в приложение **Камера** >  и включите функцию **Плавающая кнопка съемки**.
- Подвижная кнопка будет отображаться на экране приложения Камера. Вы можете перетащить ее в любое удобное место на экране.
- Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото.

Автофокус фронтальной камеры

Когда Вы используете фронтальную камеру для съемки селфи в режимах **Фото**, **Портрет** или **Видео**, устройство может автоматически определять глаза и фокусироваться на них.

- Откройте приложение **Камера**.
- Выберите режим **Фото**, **Портрет** или **Видео**, затем нажмите  для переключения на фронтальную камеру.
- Наведите фронтальную камеру на лицо. Когда камера определит его, на экране отобразится рамка фокусировки.

 Эта функция не поддерживается в широкоугольном режиме.

- 4 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото или записать видео.

Съемка серии фото

В режиме серийной съемки вы можете сделать серию снимков и выбрать лучший из них.

- 1 Перейдите в приложение **Камера**, выберите режим **Фото**, убедитесь, что используется основная камера.
- 2 Чтобы сделать серию фото, нажмите и удерживайте значок  или нажмите и удерживайте одну из кнопок регулировки громкости. Во время съемки вы увидите счетчик, который показывает, сколько фотографий вы уже сделали.
- 3 Отпустите палец, чтобы остановить съемку.

Выбор серии фотографий, которые нужно сохранить

- 1 Откройте **Галерея**. Нажмите на серию фото (она помечается значком ) и выберите .
- 2 Прокрутите фото и выберите те, которые хотите сохранить, а затем нажмите **СОХРАНИТЬ КАК** и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы удалить всю серию фото, нажмите и удерживайте ее, а затем нажмите .

Настройка таймера для камеры

Чтобы установить таймер для камеры, установите кадр, нажмите на кнопку затвора, после чего камера автоматически сделает снимок по окончании обратного отсчета.

- 1 Откройте **Камера**, выберите режим съемки, нажмите  > **Таймер** и выберите длительность таймера.
- 2 Вернитесь на экран съемки, нажмите на кнопку затвора, и телефон автоматически сделает снимок по окончании обратного отсчета.

Автоматически оптимизировать эффект стрельбы

Фотосъемка с AI – это предустановленная функция камеры, которая автоматически распознает объекты и сцены, оптимизирует цвет и яркость, чтобы помочь вам делать более качественные фото и видео.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** >  и включите опцию **Фотосъемка с AI**.
- 2 Наведите объектив на объект, и после того, как камера его распознает, она автоматически порекомендует вам подходящий режим.
- 3 Чтобы выключить рекомендуемый режим сцены, просто выключите **Фотосъемка с AI**.

Съемка фото в режиме High-res

Вы можете выполнять фотосъемку в высоком разрешении, чтобы затем напечатать фото или отобразить их на большом экране.

- 1** Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **High-res**.
- 2** На экране камеры поместите объект съемки в рамку, затем нажмите на место, на котором хотите сфокусироваться.
- 3** Нажмите на значок  , чтобы сделать фото.

Фотография с помощью жестов

Когда вы делаете селфи фронтальной камерой, поднимите ладонь к экрану, чтобы сделать снимок.

- 1** Откройте **Камера**, выберите режим **Фото** или **Портрет**, а затем нажмите  , чтобы переключиться на фронтальную камеру.
- 2** Нажмите  > **Умная съемка**, чтобы включить **Жест**.
- 3** Вернитесь на экран предпросмотра и поднимите ладонь вверх (пальцы вверх, ладонью к экрану) рядом с лицом, на расстоянии около 20 см от экрана. Подержите ее в таком положении, чтобы убедиться, что камера распознала ладонь целиком.
- 4** После распознавания ладони подождите 2 секунды отсчета, и фото будет сделано автоматически.

Создание профессиональных снимков

В режиме Профи можно выполнять профессиональную обработку фото и видео, а также настраивать параметры светочувствительности (ISO), фокуса и другие параметры.

Фотография в режиме Профи

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Профи**.
- 2** Вы можете установить следующие параметры.

- Регулировка экспозамера: нажмите **M** и выберите режим экспозамера.

| Режим экспозамера | Применимые сценарии |
|--|--|
|  Матричный экспозамер | Экспозамер всего кадра. Применяется при горизонтальной съемке. |
|  Центрзвешенный экспозамер | Фокус по центру кадра. Применяется при портретной съемке. |

| Режим экспозамера | Применимые сценарии |
|--|--|
|  Точечный экспозамер | Концентрируется на небольшой области кадра, например на глазах человека. |

- Регулировка чувствительности ISO: нажмите **ISO** и перетащите ползунок регулировки чувствительности ISO.
При слабом освещении увеличивайте чувствительность ISO. При хорошем освещении уменьшайте чувствительность ISO, чтобы на изображении не появлялся шум.
- Регулировка скорости затвора: нажмите **S** и перетащите ползунок регулировки скорости затвора.
Скорость затвора влияет на количество света, попадающего в объектив камеры. При съемке неподвижных сюжетов или портретов уменьшайте скорость затвора. При съемке подвижных сюжетов или объектов увеличивайте скорость затвора.
- Регулировка значения экспокоррекции: нажмите **EV** и перетащите ползунок EV. Увеличивайте значение EV при слабом освещении и уменьшайте это значение, когда света достаточно.
- Регулировка фокуса: нажмите **AF** и выберите режим фокуса.

| Режим фокуса | Применимые сценарии |
|--------------------------------------|---|
| AF-S (одиночная фокусировка) | Применимо к неподвижным сценам и портретам. |
| AF-C (постоянная фокусировка) | Применимо к движущимся сценам и портретам. |
| MF (ручной фокус) | Нажмите на область, на которой хотите сфокусироваться (например, на лицо человека). |

- Регулировка оттенка: нажмите **WB** и выберите баланс белого.

Если съемка ведется при ярком солнечном свете, выберите  . При слабом освещении выберите .

Чтобы скорректировать цветовую температуру, выбирая более холодный или теплый тон, нажмите .

3 Нажмите на затвор для съемки.

-  Регулировка некоторых настроек может привести к изменению других соответствующих настроек. Регулируйте с осторожностью на свое усмотрение.

Как сканировать с помощью Magic Text

Используя **Magic Text**, вы можете сканировать свои документы, презентации PPT и другие материалы, чтобы сохранять их в электронном виде и делиться ими с другими пользователями.

Использование функции «Сканирование документа»

- 1** Нажмите **Камера** > **Еще**, выберите **Документы** и включите 
- 2** Поместите весь документ в видеоискатель камеры, а затем поочередно переворачивайте страницы. Устройство будет автоматически их сканировать, удалять тени и корректировать изображение. Вы также можете нажать , чтобы отсканировать документ вручную.
- i** Чтобы просмотреть экспортенный документ, выберите **Файлы**.

Съемка видео

Режим Отрезок времени для создания коротких видео

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

- 1** Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.
- 2** Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.
- 3** Нажмите на значок  , чтобы начать запись, нажмите на значок  , чтобы остановить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Съемка видео

В режиме просмотра видео вы можете использовать вспомогательные функции, такие как зум, фокус и украшение, а также устанавливать разрешение видео и частоту кадров.

- 1** Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Видео**.
- 2** Перед съемкой вы можете выполнить следующие действия:
 - Увеличение и уменьшение масштаба: чтобы увеличить или уменьшить изображение, сведите или разведите два пальца на экране либо проведите по полосе масштабирования.
 - Фокусировка: нажмите в том месте экрана, на котором хотите сфокусироваться. Нажмите и удерживайте палец на экране, чтобы зафиксировать экспозицию и фокус.

- Включение и выключение вспышки: нажмите на значок  чтобы выбрать режим вспышки  (Всегда включена) или  (Выключена). Во время записи на фронтальную камеру в условиях низкой освещенности вы можете установить вспышку в положение  (Всегда включена). Если вы включите вспышку, камера увеличит яркость экрана, используя подсветку в форме кольца. Это позволит усилить яркость освещения лица.
- Включение эффекта украшения: чтобы скорректировать эффект украшения, нажмите на значок  и передвиньте ползунок.
- Изменение разрешения и частоты кадров видео: перейдите в раздел  > **Параметры** и выберите желаемое разрешение. Чем выше разрешение, тем четче видео и больше размер конечного видеофайла. Делайте выбор, исходя из своих потребностей.
Вы также можете нажать **Частота кадров** и выбрать нужную частоту кадров.

- Нажмите на значок , чтобы начать съемку. Чтобы увеличить или уменьшить изображение во время записи, сведите или разведите два пальца на экране либо проведите по полосе масштабирования.
- Нажмите на значок , чтобы сделать снимок текущего кадра.
- Чтобы приостановить съемку, нажмите на значок , а чтобы завершить – .

Съемка видео

В режиме просмотра видео вы можете использовать вспомогательные функции, такие как зум, фокус и украшение, а также устанавливать разрешение видео и частоту кадров.

- Откройте **Камера** и выберите режим **Видео**.
- Перед съемкой вы можете выполнить следующие действия:
 - Увеличение и уменьшение масштаба: чтобы увеличить или уменьшить изображение, сведите и разведите два пальца на экране или проведите по полосе масштабирования.
 - Фокусировка: нажмите в том месте экрана, которое хотите выделить. Нажмите и удерживайте область на экране, чтобы зафиксировать экспозицию и фокус.
 - Включение и выключение вспышки: нажмите , чтобы переключить вспышку в режим  (означает, что вспышка включена) или  (означает, что вспышка выключена).

Во время записи на фронтальную камеру в условиях низкой освещенности вы

можете включить вспышку (значок  означает, что вспышка включена). Если вы включите вспышку, камера увеличит яркость экрана, используя подсветку в форме кольца. Это позволит улучшить внешний вид лица.

- Выбор фильтра: нажмите , чтобы открыть предпросмотр эффекта фильтра.
- Корректировка эффекта украшения: чтобы скорректировать эффект украшения, нажмите  и проведите пальцем по экрану.
- Изменение разрешения и частоты кадров видео: перейдите в раздел  > **Разрешение** и выберите нужное разрешение. Чем выше разрешение, тем более четким будет видео, но при этом увеличится размер файла. Выбирайте разрешение, исходя из ваших потребностей.
Вы также можете нажать **Частота кадров** и выбрать нужную частоту кадров.
- Выбор формата видео, который занимает мало места: нажмите  и включите **Эффективный формат видео**.
Если эта опция включена, на планшете будет использоваться более простой формат видео, который занимает меньше места в памяти. Однако, некоторые устройства не могут воспроизводить видео такого формата. Включайте или выключайте эту функцию в соответствии с вашими потребностями.

 Некоторые продукты могут не поддерживать указанные выше функции.

3 Нажмите на значок , чтобы начать съемку.

Чтобы увеличить или уменьшить изображение во время записи, сведите или разведите два пальца на экране либо проведите по полосе масштабирования.

Нажмите на значок , чтобы сделать снимок текущего экрана.

4 Нажмите на значок , чтобы приостановить съемку, или нажмите , чтобы завершить ее.

 При съемке видео используется канал многофреймовой съемки фото в формате RAW, чтобы вы могли получить фото той же высокой четкости, что и в режиме съемки фото.

Запись мультивидео

С помощью режима «Мультивидео» вы можете переключаться между разными комбинациями камер, чтобы создавать уникальные и забавные видео.

Смешанный режим записи видео

Выбирайте разные смешанные режимы записи видео, чтобы переключаться между комбинациями планов камеры:

- **Передний план / задний план:** планы фронтальной и основной камер отображаются на экране в режиме нескольких окон, позволяя вам находиться в одном кадре с видом перед вами.

Свейдите или разведите два пальца в окнах основной и фронтальной камер, чтобы уменьшить или увеличить изображение фронтальной камеры. Дважды коснитесь экрана, чтобы поменять местами передний и задний план.

- **Картишка в картинке:** передний план отображается в маленьком плавающем окне на фоне заднего плана, который отображается в полноэкранном режиме.

Маленькое окно можно переместить в любое место на экране. Чтобы изменить его размер, свейдите или разведите два пальца. Дважды коснитесь маленького окна, чтобы поменять местами передний и задний планы.

- **Передний план Или Задний план:** на экране отображается только передний или задний план. Свейдите или разведите два пальца или проведите по полосе масштабирования, чтобы уменьшить или увеличить изображение.

Съемка замедленного видео

Используйте режим Замедление, чтобы снимать быстротечные моменты во всех деталях. Вы можете изменять скорость замедления. Чем выше будет скорость, тем медленнее воспроизведение.

Для получения наилучших результатов снимайте видео с замедлением при ярком и естественном свете.

 Доступный диапазон скорости замедления зависит от вашего устройства.

Отправка замедленного видео

Используйте следующие способы, чтобы разрешить отправку замедленных видео в сторонние приложения для создания эффекта замедления:

- **Способ 1.**

- 1 Откройте приложение Галерея и выберите записанное видео с замедлением.
- 2 Нажмите Отправить.

- **Способ 2.**

- 1 Откройте приложение Галерея и выберите записанное видео с замедлением.
- 2 Нажмите Еще > Преобразовать формат, чтобы сохранить отснятое вами видео с замедлением.
- 3 Нажмите Отправить.

Редактирование фото

Редактирование фото и видео

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования фото и видео.

Базовые функции редактирования

1 Откройте **Галерея**, нажмите на миниатюру фото, которое нужно изменить, а затем выберите  , чтобы получить доступ к функциям редактирования.

- Обрезать и повернуть: Нажмите **Обрезка**, выберите рамку, затем перетащите сетку или ее углы, чтобы выбрать ту часть, которую нужно сохранить.
Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и перетащите колесо угла в нужное положение.

Чтобы повернуть фото на 90 градусов, нажмите  . Чтобы зеркально отразить фото, нажмите .

- Добавить эффект фильтра: Нажмите **Фильтр**, чтобы выбрать фильтр.
- Скорректировать эффекты фото: Нажмите **Настройки**, чтобы скорректировать яркость, контраст, насыщенность и другие аспекты фото.
- Другое: вы также можете редактировать фото другими способами, например добавляя брызги цвета, дудлы и подписи.

2 Чтобы сохранить изменения, нажмите  или **Сохранить**.

Как добавить водяные знаки к фото

1 В Галерее нажмите на фото, а затем выберите  > **Стикер**.

2 Выберите тип стикера, который хотите добавить, например **Время**, **Погода** и **Чувства**.

3 Выберите водяной знак и перетащите его в нужное положение. Вы также можете изменять текст некоторых типов водяных знаков.

4 Чтобы сохранить изменения, нажмите  , а чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

Как пикселизировать фото

1 В Галерее нажмите на фото, а затем выберите  > **Мозаика**.

2 Выберите стиль и размер мозаики, которая будет покрывать части фото.

3 Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.

4 Чтобы сохранить фото, нажмите **Сохранить**.

Переименование фото

- 1 В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.
- 2 Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.
- 3 Нажмите **OK**.

Создание коллажа

Вы можете использовать **Коллаж**, чтобы быстро объединить несколько изображений из Галереи в одно, а затем поделиться им с другими пользователями.

- 1 Чтобы открыть Коллаж, используйте один из следующих способов:
 - Выберите **Галерея** > **Создать**, нажмите **Коллаж**, выберите несколько изображений, а затем нажмите **Создать**.
 - Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать изображения из раздела **Фото** или со страницы **Альбомы**. Нажмите **Создать** > **Коллаж**.
- 2 Выберите шаблон. Вы можете:
 - Изменить положение изображения. Нажмите и удерживайте изображение, положение которого нужно изменить, а затем перетащите его в другое место.
 - Изменить отображение изображения. Нажмите на изображение, которое нужно изменить, а затем перетащите его или увеличьте/уменьшите его двумя пальцами, чтобы скорректировать отображаемую часть изображения.
 - Повернуть изображение. Нажмите на изображение, а затем на значок **Поворот** или **Отразить**, чтобы повернуть или зеркально отразить изображение.
 - Добавить или удалить границы. По умолчанию функция Коллаж отображает границы между внешними краями изображений и вокруг них. Вы можете удалить границы, нажав **Рамка**.
- 3 Чтобы сохранить созданное изображение, нажмите **Сохранить**. Чтобы посмотреть коллаж, выберите **Альбомы** > **Коллажи**.

AI-ластик

- 1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** и выберите изображение, которое нужно отредактировать.
- 2 Нажмите на значок  > **AI-ретушь** > **AI-ластик**. Вы можете выбрать любой из следующих способов удаления:
 - **Удаление обведением**: нажмите или нарисуйте линии на объекте, и телефон автоматически удалит выбранные фрагменты.
 - **Удаление кистью**: выберите толщину пера и примените его к удаляемому объекту. Если необходимо удалить весь объект, не отрывайте палец от экрана во время выделения: так вы получите более качественный результат.

- 3** Нажмите на значок  , чтобы сохранить изменения. Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить изображение.

Расширение изображения с AI

Изменение изображений с помощью «AI-расширения»

Свободная многопропорциональная перерисовка изображений с помощью AI может компенсировать дефекты композиции, такие как недостаточное пространство на портретных фото, слишком близкие персонажи и нечеткие слои изображения. Она также может автоматически заполнять недостающие здания и фоны, наклонять изображение, изменять его пропорции и многое другое. Предусмотрены различные варианты для расширения содержимого изображения и легкого улучшения композиции.

- 1** Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы** и выберите фото, которое хотите улучшить.
- 2** Нажмите  > **AI-ретушь**.
- 3** Нажмите **AI-расширение**, чтобы просмотреть эффект создания.
- 4** Нажмите **Запустить расширение изображения**, чтобы просмотреть эффект создания.
- 5** Нажмите  , чтобы сохранить текущие правки.

Использование службы AI-апскейл для повышения четкости изображения

Интеллектуально определяет размытые области на фото, восстанавливает изображения высокого качества одним нажатием, обеспечивает достоверную детализацию и легко улучшает изображения с низким разрешением.

- 1** Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы** и выберите изображение, которое нужно отредактировать.
- 2** Нажмите на значок  > **AI-ретушь > AI-апскейл**, чтобы просмотреть полученный эффект.
- 3** Чтобы сохранить изображение, нажмите **Сохранить**.

Редактирование видео

Выбор изображений и видео для создания короткометражного фильма

В разделе «Галерея» выберите понравившиеся изображения и видео, а затем используйте различные шаблоны для создания короткометражного фильма и улучшите его с помощью эффектов, таких как фильтры, переходы и текст.

-  • Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.
- Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.
- Для работы этой функции требуется интернет-соединение. Во избежание расходов на передачу данных подключитесь к сети Wi-Fi.

- 1 Перейдите в раздел **Галерея**, чтобы получить доступ к созданию видео следующими способами:
 - Перейдите в раздел **Создать > Создание видео**, выберите изображения или видео, и нажмите **Создать**.
- 2 Ваш телефон создаст короткометражный фильм, чтобы вам было доступно следующее:
 - Выбор шаблона видео: Нажмите **Шаблон** и выберите подходящий шаблон темы.
 - Редактировать клип: Чтобы обрезать видео или изменить длительность отображения изображения, выберите **Изменить**, нажмите на строку предпросмотра и перетащите ползунки по обеим сторонам клипа.
 - Выбор фильтра: Чтобы выбрать эффект фильтра (например, классику, еду, пейзаж и т. д.), нажмите **Фильтры**. Перетаскивайте ползунок влево или вправо, чтобы отрегулировать эффект фильтра. Вы также можете нажать «Скорректировать», чтобы изменить яркость, контраст и другие параметры.
 - Изменение фоновой музыки: Чтобы добавить предустановленную фоновую музыку или музыку, сохраненную на устройстве, нажмите **Музыка**, а затем **Добавить музыку**. Или нажмите **Извлечь аудио**, чтобы извлечь аудио из видео и прикрепить эту композицию к клипу.
Добавив фоновую музыку, вы можете выбрать **Изменить** и нажать **Громкость**, чтобы скорректировать уровень громкости исходного звука или фоновой музыки. Чтобы добавить затухание к фоновой музыке, включите **Появление** или **Исчезание**.
 - Чтобы уменьшить продолжительность фоновой музыки, добавьте **Вырезать** до и после той части, которую требуется сохранить. Нажмите и удерживайте музикальный клип на панели предварительного просмотра, а затем перетащите его в нужное место или нажмите **Удалить**.
 - Добавить текст: Нажмите **Текст > Добавить текст** для добавления текста в видео. После ввода текста в текстовое поле вы можете выбрать для него шаблоны, шрифты и стилизованный текст ниже. Чтобы настроить длительность отображения текста, нажмите на строку предпросмотра текста и перетащите ползунки с обеих сторон.
 - Добавление эффектов: чтобы добавить в видео эффекты, нажмите **Эффект**.
 - Изменить размер кадра: чтобы выбрать нужный размер кадра, нажмите **Кадр**.
 - Добавить фон: чтобы добавить однотонный цветной фон или другие стили, нажмите **Фон**. Чтобы размыть фон, перетащите ползунок на вкладке **Размытие**.

Вы также можете нажать на значок «Галереи» и выбрать в качестве фона изображение из альбома.

- Настроить параметры: Чтобы настроить такие параметры, как яркость, контраст, насыщенность, четкость и другие параметры видео, нажмите **Настроить**.

3 Чтобы выполнить предпросмотр правок, нажмите . Чтобы установить обложку, нажмите **Установить обложку**. Вы также можете выбрать нужное разрешение и частоту кадров. Чтобы экспортировать видео, нажмите **Экспорт**.

- Чтобы получить полный доступ к некоторым материалам требуется VIP-подписка.

Редактирование видео

- . Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.
- Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.
- 1** Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы** и выберите видео, которое хотите отредактировать.
- 2** Нажмите на значок , чтобы отобразить экран редактирования видео, где вы сможете:
- Выбрать тему: нажмите **Шаблон** и выберите предустановленную тему.
 - Редактировать клипы: нажмите **Изменить**, а затем нажмите на временную шкалу и перетащите ползунки на обоих концах, чтобы обрезать видео до нужной длины.
 - Выбрать фильтр: нажмите **Фильтры** и выберите эффект фильтра. Чтобы скорректировать эффект фильтра, перетащите ползунок.
 - Изменить фоновую музыку: чтобы выбрать предустановленную фоновую музыку или музыку, сохраненную на устройстве, нажмите **Музыка**, а затем нажмите **Добавить музыку**. Чтобы извлечь аудио из видео и прикрепить его к клипу, нажмите **Извлечь аудио**.

Добавив фоновую музыку, в разделе **Изменить** вы можете нажать **Громкость**, чтобы отрегулировать громкость исходного аудио или фоновой музыки. Чтобы задать постепенное усиление или ослабление добавленной фоновой музыки, включите опцию **Появление** или **Исчезание**.

Чтобы использовать или удалить фрагмент фоновой музыки, добавьте опцию **Вырезать** до и после этого фрагмента с музыкой, а затем выберите этот фрагмент, нажмите и удерживайте панель предварительного просмотра, чтобы перетащить его в нужное положение, или нажмите **Удалить**.

- Добавить текст: чтобы добавить текст к видео, нажмите **Текст > Добавить текст**. После ввода текста в текстовое поле вы можете выбрать для него шаблоны, шрифты и стилизованный текст ниже. Чтобы настроить длительность

отображения текста, нажмите на строку предпросмотра текста и перетащите ползунки с обеих сторон.

- Добавление эффектов: чтобы добавить в видео эффекты, нажмите **Эффект**.
- Добавить уменьшенную копию экрана приложения: нажмите **PIP** и добавьте нужные материалы. Эти материалы появятся в коротком видео в виде картинки в картинке.
- Изменить размер кадра: чтобы выбрать нужный размер кадра, нажмите **Кадр**.
- Добавить фон: чтобы добавить однотонный цветной фон или другие стили, нажмите **Фон**. Чтобы размыть фон, перетащите ползунок на странице **Размытие**. Вы также можете нажать на раздел Галерея и выбрать в качестве фона изображение из альбома.
- Настроить параметры: чтобы настроить такие параметры, как яркость, контраст, насыщенность, четкость видео и прочее, нажмите **Настроить**.

3 Закончив, нажмите на значок для предпросмотра и **Экспорт** сохранения видео. При сохранении видео вы можете указать для него необходимое разрешение.

Просмотр фото и видео

Воспоминания

«Галерея» автоматически создает альбомы **Воспоминания** из ваших лучших фото и видео на основе информации о времени, месте и теме, когда вы снимаете много фото и видео во время праздников, дней рождения и других вечеринок.

- Телефон создает видеоблоги на основе времени и места съемки фото и видео.

Перед съемкой, перейдите в раздел **Камера** > и включите **Геотег**.

- Когда телефон включен, функция **Воспоминания** во время зарядки с выключенным экраном, подключенной сетью Wi-Fi и уровнем заряда батареи выше 50% ранним утром или выше 90% в течение дня автоматически проанализирует фото и создаст альбом **Воспоминания**. Этот процесс может занять некоторое время. Благодарим за терпение.

Создание памятных моментов

1 Вы можете включить функцию «Памятные моменты» следующими способами:

- Перейдите в раздел **Галерея** > **Воспоминания**. Нажмите и выберите группу фото людей, а затем нажмите **Создать воспоминания**.
- Перейти в раздел **Галерея**, выберите фото человека и проведите пальцем вверх, а затем нажмите **Создать воспоминания**.

2 Со сгенерированным из воспоминаний клипом вы можете делать следующее:

- Нажать на значок  , чтобы редактировать видео, добавить к нему фильтры, музыку, текст, стикеры и многое другое, а затем нажать **Экспорт**.
Отредактированные видео сохраняются в разделе **Галерея > Альбомы > Редактор видео**.

- Нажмите  и выберите **Экспорт видео**, а затем просмотрите экспортированное видео в разделе **Галерея > Альбомы > Редактор видео**.
- Нажать на значок  , чтобы отправить видео.
- Вы также можете сразу создавать альбомы, добавляя шаблоны, музыку и фильтры.

Изменение обложки альбома Интересное

1 На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.

2 Перейдите в раздел  > **Индивидуальная обложка**, выберите фото, затем нажмите на значок .

Отправка видео из альбомов Интересное

Вы можете отправлять видео из альбомов Интересное в виде фото или видео.

Отправка видео из альбомов Интересное в виде видео

- Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы > Редактор видео**, где находятся все экспортированные видеозаписи.
- Нажмите и удерживайте видео, чтобы выбрать элементы, которые вы хотите отправить, затем нажмите на значок .

Отправка видео из альбомов Интересное в виде фото

Выберите альбом Интересное, который хотите отправить, и перейдите в раздел  > **Сохранить коллаж**. Следуя инструкциям на экране, отправьте созданное фото.

Вы также можете отправить фото, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > Коллажи**, где фото, созданные для видео альбома Интересное, сохраняются по умолчанию.

Добавление или удаление фото и видео из альбомов Интересное

1 На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.

2 Вы можете выполнить следующие действия.

- Добавить фото или видео. Нажмите на значок  , выберите элемент, который хотите добавить, затем нажмите на значок .

- Удалить фото или видео. Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, нажмите на значок  , затем нажмите **Удалить**.

Переименование альбомов Интересное

- На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.
- Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.

Удаление альбомов Интересное

- На вкладке **Воспоминания** нажмите на альбом.
- Перейдите в раздел  > **Удалить** и нажмите **Удалить**.

Просмотр фото и видео

В приложении «Галерея» вы можете просматривать и изменять фото и видео, а также отправлять их другим пользователям.

Просмотр по времени съемки

Откройте приложение **Галерея**. На вкладке **Фото** сведите два пальца на экране, чтобы включить режим просмотра по месяцам, и разведите пальцы, чтобы включить режим просмотра по дням.

Вы также можете переместить подвижную кнопку управления в угол, чтобы посмотреть время.

Просмотр по альбому

На вкладке **Альбомы** можно посмотреть фото и видео по альбомам.

Ваши фото и видео хранятся в альбомах по умолчанию. Например, видео, записанные с помощью камеры, хранятся в альбоме **Камера**. Скриншоты и записи с экрана хранятся в альбоме **Скриншоты**.

Просмотр по категории

Приложение Галерея сортирует фото по категориям, что позволяет быстро находить нужные изображения.

Чтобы посмотреть фото из определенного альбома, на вкладке **Альбомы** > **AI-альбомы** нажмите на категорию альбома (например, еда, портрет или пейзаж).

Просмотр сведений о фото и видео

- В приложении Галерея нажмите на фото или видео, чтобы посмотреть его в полноэкранном режиме. Нажмите на экран еще раз, чтобы скрыть меню.

- 2 В полноэкранном режиме нажмите на значок  , чтобы посмотреть сведения о фото или видео: место хранения, разрешение и размер.

Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

Добавление альбомов

- 1 Перейдите в приложение **Галерея > Альбомы**.
- 2 Нажмите на значок  , назовите альбом, затем нажмите **OK**.
- 3 Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

Пользовательская обложка альбома

- 1 Выберите **Галерея > Альбомы**.
 - 2 Откройте альбом, для которого хотите настроить обложку, и нажмите  > **Индивидуальная обложка**.
 - 3 Выберите изображение, которое нужно установить в качестве обложки.
-  Чтобы вернуть обложку по умолчанию, выберите альбом и нажмите  > **Обложка по умолчанию**.

Сортировка альбомов

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы** >  и выберите опцию **Сортировка альбомов**.
- 2 Переместите значок  рядом с альбомом в нужное место. Нажмите **Сброс**, чтобы восстановить расположение альбомов по умолчанию.

Сортировка фото в альбоме

- 1 Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы**, нажмите на любой альбом.
- 2 Нажмите на значок  в правом верхнем углу альбома, а затем выберите опцию сортировать по **Времени создания**, **Времени добавления** или **И имени**.

Скрытые альбомы

Вы можете скрыть личные изображения и видео в основном альбоме камеры, если не хотите, чтобы их увидели посторонние.

На вкладке **Альбомы** нажмите, чтобы открыть нужный альбом, затем нажмите и удерживайте выбранные изображения и видео, которые хотите скрыть, а затем  выберите  > **Скрыть > OK**.

Выбранные файлы будут скрыты. Вам будут доступны следующие возможности:

- Чтобы просмотреть скрытые изображения и видео, на вкладке **Альбомы** нажмите  > **Скрытые элементы**.
- В разделе **Скрытые элементы** нажмите и удерживайте выбранные изображения и видео, а затем выберите **Показать**.

После того как вы отмените скрытие изображений и видео, они снова появятся в своих исходных альбомах.

-  . Чтобы открыть раздел **Скрытые элементы**, введите пароль (тот же, что для блокировки экрана). После разблокировки вы сможете просмотреть скрытое содержимое.
- Изображения и видео в альбоме общего доступа нельзя скрыть. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Перемещение фото и видео

1 В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.



2 Нажмите на значок  > **Переместить** и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.

3 Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.

-  Альбомы **Все фото** и **Видео** показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве.

Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

Удаление фото и видео

Нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите удалить, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

-  Нельзя удалить такие альбомы, как **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера**.

Удаленные фото и видео будут временно перемещены в альбом **Недавно удаленное**, через 30 дней они будут удалены без возможности восстановления.

Чтобы вручную удалить фото или видео без возможности восстановления, нажмите и удерживайте его миниатюру в альбоме **Недавно удаленное**, затем выберите **Удалить** > **Удалить**.

Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить,

затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах.

Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок .

Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Отправка изображений и видео

Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы**, и вы сможете делиться изображениями и видео описанными ниже способами.

- Отправка одного изображения или видео: Выберите изображение или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.
- Отправка нескольких изображений или видео: В альбоме нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы перейти в режим выбора нескольких объектов, выберите несколько изображений или видео и нажмите кнопку , чтобы отправить.

Безопасная передача фото

Безопасная передача фото позволяет вам удалять информацию о местоположении фото и места съемки во избежание утечек конфиденциальности при передаче.

- 1 Перейдите в приложение **Галерея > Альбомы**.
- 2 Выберите одно или несколько фото и нажмите .
- 3 Проверьте сообщение в левом верхнем углу экрана передачи. Если защита конфиденциальности не включена, нажмите **Параметры конфиденциальности**, появится окно **Параметры конфиденциальности**. Следуйте подсказкам на экране, чтобы включить эту функцию и безопасно делиться фото.

Карточка «Галерея» на рабочем экране

Украсьте свой рабочий экран фотографиями, используя карточку «Галерея».

Добавление карточки «Галерея».

- Свядите два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран редактирования, нажмите **«Виджеты»** и выберите **«Галерея»**. Выберите стиль карточки, проводя пальцем по экрану влево и вправо, а затем нажмите **«Добавить на рабочий экран»**.
- Чтобы добавить карточки на рабочий экран, проведите на этом экране вверх по значку **«Галерея»** и нажмите .
- На рабочем экране нажмите и удерживайте **«Галерея»**, выберите карточки **«Галерея»**, а затем, проводя пальцем влево или вправо, выберите стиль карточки и нажмите **«Добавить на рабочий экран»**.

Изменение карточки «Галерея». Нажмите и удерживайте карточку «Галерея», а затем нажмите «**Настроить виджет**» и выберите контент, который хотите видеть в этой карточке.

- **Автовыбор.** Отображение самых выразительных фото из альбомов.
- **Выбрать альбом.** Отображение всех фото из указанного альбома.
- **Выбрать изображение.** Отображение определенного фото.

Удаление карточки «Галерея». Нажмите и удерживайте карточку «Галерея», затем выберите «**Удалить**» и удалите ненужную карту.

Сравнение изображений

Вы можете отобразить несколько похожих изображений на одном экране, а затем уменьшать и увеличивать их синхронно, чтобы рассмотреть даже самые мелкие различия: это позволит вам легко сравнивать и эффективно выбирать нужные изображения.

- 1 Выберите **Галерея**, а затем нажмите и удерживайте изображения, которые хотите сравнить.
- 2 Нажмите **Сравнить**, и на экране одновременно отобразятся все выбранные изображения. Вам будут доступны следующие действия:
 - **Синхронное перемещение и изменение масштаба изображений.** Функция синхронного изменения масштаба включена по умолчанию. Когда вы увеличиваете, уменьшаете или перемещаете одно изображение, остальные синхронно изменяются. Если вы хотите изменить только одно изображение, нажмите на значок  , чтобы выключить синхронизацию. Изменив изображение, вы можете снова включить синхронизацию и продолжить синхронно сравнивать изображения.
 - **Изменение изображений для сравнения.** Чтобы отменить сравнение изображения, нажмите на выбранное изображение в списке сравнения, расположенном в нижней части экрана. Чтобы добавить невыбранное изображение в список сравнения, нажмите на него.

 Одновременно можно сравнивать не более 4 изображений.

- **Добавление изображения в избранное.** Нажмите на значок  под изображением, которое вы хотите добавить в избранное.
- **Удаление изображения.** Нажмите на значок  под изображением, которое вы хотите удалить.
- **Добавление изображений для сравнения.** В списке сравнения, расположенном в нижней части экрана, нажмите на значок  , выберите изображения или наоборот отмените их выбор, а затем нажмите **Добавить**.

AI-альбомы

Телефон автоматически распознает изображения в Галерее во время зарядки при выключенном экране и назначает им категорию, например места, объекты (пейзаж, еда и прочее), чтобы помочь вам упорядочить и облегчить их просмотр.

Перейдите в раздел **Галерея > AI-альбомы**, чтобы просмотреть фото по категориям.

Чтобы переместить изображение из альбома, нажмите и удерживайте изображение в альбоме, а затем нажмите на значок .

-  Некоторые фото невозможно удалить из альбома.

Просмотр и настройка альбомов с фотографиями людей

После съемки определенного количества фотографий приложение Галерея автоматически создаст альбомы групповых или индивидуальных фотографий с людьми, используя технологию распознавания лиц. Эта функция работает автоматически, когда ваше устройство заряжается и его экран выключен.

Вы можете переименовывать альбомы с фотографиями людей и задавать характер отношений с конкретными людьми.

Для создания альбома с групповыми фотографиями требуется определенное количество фотографий с изображением от 2 до 10 человек, для которых уже созданы индивидуальные альбомы.

1 Перейдите в раздел **Галерея > AI-альбомы** и нажмите на альбом с фотографиями людей.

2 Нажмите на альбом, перейдите в раздел  > **Изменить**, задайте имя альбома и характер отношения с человеком (например, **Ребенок** или **Мама**).

Теперь вы можете выполнить поиск альбома по названию или по характеру отношений.

Групповой альбом

Групповой альбом будет создан для фото, на которых запечатлены одни и те же люди, при выполнении следующих условий:

- 1** На фото 2-10 человек.
- 2** Имя каждого человека на фото занесено в личный альбом.
- 3** Количество фото одной группы людей более 5.

Поиск изображений в Галерее

Для поиска изображений введите в строке поиска Галереи ключевые слова, такие как время, место и объект.

1 Выберите элементы **Галерея > Альбомы** и введите в поле поиска, расположенном вверху экрана, ключевые слова, по которым нужно выполнить поиск.

Ведите ключевые слова для изображения (например, «еда», «пейзаж», «цветы»).

- 2 Галерея представит изображения, относящиеся к ключевым словам, и предложит связанные ключевые слова. Коснитесь ключевого слова или продолжите вводить ключевые слова для более точного поиска.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Наслаждайтесь полезными функциями

Honor Magic Portal

Magic Portal

Приложение **Magic Portal**, основанное на контекстной аналитике, понимает ваши намерения и рекомендует необходимые вам службы. Обведя на экране круг костяшкой пальца, вы можете быстро получить доступ к таким функциям, как сравнение цен, поиск и отправка, а также развлечения, закладки, печать и многое другое. Вы также можете нажать и удерживать содержимое экрана и плавно переместить его к одному из краев, чтобы получить быстрый доступ к необходимым вам службам.

- **i** Если нажатие и удерживание контента не позволяет перетащить его, попробуйте вместо этого обвести его костяшкой пальца.
- Требуемая продолжительность нажатия и удерживания может различаться в зависимости от приложения или интерфейса. В некоторых случаях может потребоваться немного увеличить время нажатия (примерно на 1–3 секунды), пока содержимое не станет готовым к перетаскиванию или активации.
- Некоторые приложения или интерфейсы могут ограничивать такие действия, как создание скриншотов или перетаскивание, а также не поддерживать приложение **Magic Portal**. Функциональность в каждом конкретном случае зависит от фактической ситуации.

Включение приложения Magic Portal

Перейдите в раздел **Настройки > Honor AI > Magic Portal** и включите опцию **Magic Portal**.

Обводка костяшкой пальца для открытия приложения Magic Portal

• Способ использования Круг костяшкой пальца:

- 1 Перед использованием этой функции убедитесь, что приложение **Magic Portal** и опция **Круг костяшкой пальца** включены.
- 2 Коснитесь экрана одной костяшкой пальца и нарисуйте круг, чтобы выбрать контент на любом интерфейсе телефона. Приложение **Magic Portal** автоматически откроет и предложит соответствующие службы, позволяя вам получить к ним доступ всего одним нажатием. Например, если вы заметили пару обуви во время просмотра видео, используйте костяшку пальца, чтобы обвести ее. Приложение **Magic Portal** откроется автоматически и предложит несколько приложений, которые могут быть вам полезны. Если вы хотите поделиться этой информацией с друзьями, нажмите на социальную сеть. Если вы хотите совершить покупку, нажмите на соответствующее приложение.

• Решение при отсутствии рекомендаций соответствующих служб после выбора объекта: если после выделения текста костяшкой пальца вы не получили соответствующих служб (например, навигационного приложения при выборе адреса, приложения для воспроизведения музыки или видео при выборе названий музыки или фильмов и т. д.), вы можете решить эту проблему следующими способами:

- Чтобы включить автоматическое распознавание выбранного контента, перейдите в раздел **Настройки > Honor AI > Magic Portal**, включите **Автоматическое распознавание изображений и текста**.
- Вы также можете нажать на нужный вам интерфейс, чтобы выбрать **Извлечь текст**, а затем извлечь текст из изображения, чтобы получить рекомендации служб, связанных с распознанным текстом.

• Как выключить опцию Круг костяшкой пальца

Если вы хотите выключить опцию **Круг костяшкой пальца**, перейдите в раздел

Настройки > Honor AI > Magic Portal, выключите опцию **Круг костяшкой пальца**.

После чего вы сможете использовать только частичный скриншот костяшкой пальца.

Нажатие и удерживание текста для активации приложения Magic Portal

Выделите текст на экране, а затем нажмите и удерживайте его, а затем перетащите к левому или правому краю экрана, чтобы открыть приложение **Magic Portal**. Как только вы уберете палец, то сразу перейдете к нужной службе.

Нажатие и удерживание изображения для активации приложения Magic Portal

Нажмите и удерживайте изображение на экране, а затем перетащите к левому или правому краю, чтобы открыть приложение **Magic Portal**. Как только вы уберете руку, то сразу перейдете к необходимой службе.

Нажатие и удерживание файла для активации приложения Magic Portal

Нажмите и удерживайте файл, а затем перетащите к левому или правому краю, чтобы открыть приложение **Magic Portal**. Как только вы уберете руку, то сразу перейдете к необходимой службе. Например: нажмите и удерживайте протокол встречи из списка файлов, а затем перетащите, чтобы отправить его коллеге.

Включение приложения Magic Portal скриншотом

Вы можете использовать любой из следующих способов для активации приложения **Magic Portal** на экранах, где контент нельзя выбрать или перетащить:

- **Перенос всего содержимого экрана:** нажмите и удерживайте миниатюру созданного скриншота, а затем перетащите ее.
- **Перенос пользовательского контента:** нажмите на миниатюру созданного скриншота, чтобы отредактировать ее. После завершения редактирования нажмите и удерживайте скриншот, а затем перетащите его.

Настройка функции Magic Portal

Перейдите в раздел **Настройки > Honor AI > Magic Portal**, нажмите **Пользовательские приложения**, чтобы добавить **Рекомендация** в боковой список. При активации приложения Magic Portal эти службы или приложения будут отображаться в первую очередь.

Перевод с ИИ

AI-перевод

Когда вы общаетесь с людьми, говорящими на иностранных языках, то можете в режиме реального времени переводить и преобразовывать текст в аудио с помощью функции «AI-перевод». Это позволит вам преодолеть языковой барьер и легко общаться с людьми из разных стран.

 Обратите внимание, что эта функция не поддерживает все языки. Подробно об этом можно узнать из интерфейса.

Включение функции AI-перевод

Вы можете открыть функцию **AI-перевод** следующими способами:

- На рабочем экране откройте приложение **AI-перевод**.
- Проведите вниз из правого верхнего угла экрана, чтобы открыть «Центр управления», а затем нажмите **AI-перевод**.

Чат

1 Откройте на рабочем экране функцию **AI-перевод**, выберите **Чат** и установите язык разговора для обоих собеседников:

- Нажмите на значок  , чтобы выбрать **Чат**, и нажмите на значок  , чтобы выбрать **Диалог**.
- Нажмите на значок  , чтобы установить аудиовход, аудиовыход и другие параметры. Затем нажмите **Настройки**, чтобы настроить **Голос**, **Размер шрифта** и другие параметры.

2 Чтобы начать разговор, нажмите на экране кнопку, соответствующую вашему языку. После завершения разговора нажмите кнопку еще раз. На странице будут отображаться результаты перевода в режиме реального времени, которые можно прослушать.

3 Нажмите на значок  , а затем нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить **Чат** в разделе **Заметки**. Если вы не хотите сохранять историю, просто нажмите **Очистить**.

Устный перевод

- 1 На рабочем экране откройте функцию **AI-перевод**, а затем выберите функцию **Устный перевод**, чтобы выбрать исходный и целевой язык в меню выбора языков.
- 2 Нажмите на кнопку ниже один раз, чтобы начать синхронный перевод, и второй раз, чтобы завершить его. Подключите наушники, чтобы в режиме реального времени прослушивать речь, преобразованную из текста.
- 3 Нажмите на значок  , а затем нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить **Устный перевод** в **Заметки**. Чтобы не сохранять историю, просто нажмите **Очистить**.

Переключение аудиоканалов одним касанием

Переключение устройства вывода во время воспроизведения

Во время воспроизведения музыки или видео через наушники вы можете быстро переключиться на другое устройство, не отключая проводные наушники или Bluetooth-наушники.

- 1 Включите Bluetooth на вашем устройстве и подключите проводные наушники или Bluetooth-аудиоустройство (Bluetooth-наушники, Bluetooth-колонку или мультимедийную систему автомобиля).
 - 2 После установки сопряжения, проведя вниз по панели уведомлений на устройстве, вы увидите карточку **Текущее устройство вывода аудио** или **Текущее устройство ввода и вывода аудио**. Нажмите на значок  на карточке, чтобы отобразить доступные устройства аудиовывода. Выберите устройство, на которое вы хотите переключить воспроизведение аудио.
-  Если устройство поддерживает проводные наушники с другими разъемами, кроме Type-C, аудиовывод по умолчанию будет переключен с опции **Это устройство** на проводные наушники.

Украшение для видеозвона

Эффект украшения во время видеозвона

- 1 Выберите **Настройки > Специальные возможности > Улучшение вызова > Фильтр «Украшение» для видеозвона** и включите параметр **Фильтр «Украшение» для видеозвонов**.
- 2 Во время видеозвона проведите пальцем вниз от центра верхней части экрана или от левого края экрана, чтобы открыть **«Центр уведомлений»**. В уведомлении **Фильтр «Украшение» для видеозвонов** нажмите **«Интенсивность украшения»**, чтобы настроить соответствующий эффект. Эффект красоты выключится, если выбрано значение **«Нет»**.

-  • Некоторые приложения для видеозвонков и видеоконференций не поддерживают эту функцию. Действуйте, исходя из вашей ситуации.
- «Режим Украшение» будет выключен в режиме **Суперэнергосберегающий режим**.

Советы

Быстрое включение часто используемых функций приложения

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях с рабочего экрана

Вы можете настроить быстрый доступ к часто используемым функциям в некоторых приложениях с помощью значков этих приложений на рабочем экране. Вы также можете добавить отдельные значки для этих функций на рабочий экран.

Быстрый доступ к часто используемым функциям в приложениях

Нажмите и удерживайте значок приложения, в появившемся меню нажмите на функцию.

Например, нажмите и удерживайте значок  , затем выберите из всплывающего меню режим съемки (Селфи или Видео) и нажмите на него.

-  Если после нажатия и удержания значка приложения не появляется всплывающее меню, это значит, что приложение не поддерживает быстрый доступ к часто используемым функциям.

Создание значка часто используемой функции приложения на рабочем экране

Нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, чтобы открыть всплывающее меню. Нажмите и удерживайте функцию, затем перетащите ее на рабочий экран, чтобы создать ее значок.

Скриншот и запись с экрана

Запись с экрана

Вы можете записывать действия на экране на видео и делиться созданным видео с семьей и друзьями.

Запуск записи с экрана при помощи значка

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- 2 Чтобы начать запись с экрана, нажмите **Запись с экрана**.
- 3 Чтобы остановить запись, нажмите на таймер в верхней части экрана.
- 4 Запись будет сохранена в приложении **Галерея**.

Запуск записи с экрана костяшкой пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Запись с экрана** и убедитесь, что функция **Запись с экрана** включена.
- 2 Дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев, чтобы начать запись. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана двумя костяшками пальцев.

Запись голоса во время записи с экрана

Вы можете включить микрофон, чтобы записывать голос во время записи с экрана.

После начала записи с экрана нажмите на значок микрофона и убедитесь, что он отображается так:  . Теперь запись голоса активна.

Настройка разрешения при записи с экрана

Во время записи с экрана вы можете изменять его разрешение.

Чтобы изменить разрешение экрана, выберите **Настройки > Специальные возможности > Запись с экрана** и нажмите **Качество видео**.

Съемка скриншота

Съемка скриншота костяшкой пальца

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное**, убедитесь, что функция **Скриншот костяшкой пальца** включена.
- 2 Дважды коснитесь экрана костяшкой пальца, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота с помощью комбинации кнопок

Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншотов при помощи значка

Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

Чтобы сделать полный скриншот, нажмите .

Редактирование и отправка скриншота, съемка длинного скриншота

После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра. Вы можете:

- Провести вниз по миниатюре, чтобы сделать длинный скриншот.
- Провести вверх по миниатюре, чтобы отправить скриншот одним из доступных способов.
- Нажать на миниатюру, чтобы редактировать или удалить скриншот. Вы также можете выбрать опцию **Длинный скриншот**, чтобы сделать длинный скриншот.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

Съемка длинного скриншота с помощью жестов костяшкой пальца

- 1** Нажмите на экран костяшкой одного пальца и, не отнимая ее от экрана, нарисуйте букву «S». Начнется автоматическая прокрутка экрана и съемка скриншота.
- i** Если вы используете эту функцию впервые, включите опцию **Длинный скриншот**, следуя инструкциям.
- 2** Чтобы прекратить съемку скриншота, нажмите на область прокрутки.

Съемка скриншота проведением вниз по экрану тремя пальцами

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное**, убедитесь, что функция **Провести вниз тремя пальцами** включена.
- 2** Проведите вниз из центральной части экрана тремя пальцами, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота части экрана

- 1** Нажмите на экран костяшкой пальца и, не отнимая ее, нарисуйте контур вокруг той части экрана, которую хотите снять. Убедитесь, что контур не выходит за пределы экрана.
- 2** На экране будет отображаться траектория движения костяшки, и будет сделан скриншот выбранной области. Далее вы сможете выполнить следующие действия:
 - Перетащите рамку в нужное положение или измените ее размер.
 - Чтобы выбрать форму скриншота или сохранить текущую форму, нажмите .

- 3** Чтобы сохранить скриншот, нажмите .

Инструкции по съемке скриншотов костяшками пальцев

- Для съемки скриншота два раза подряд коснитесь экрана костяшкой пальца в одном месте.
- Костяшка должна быть расположена перпендикулярно экрану.
- Чтобы сделать несколько скриншотов, подождите 2 секунды, затем коснитесь экрана снова.
- Если на экран наклеена защитная пленка, сильнее касайтесь экрана или снимите защитную пленку и повторите попытку.

Работа в мультиоконном режиме

Мультиоконный режим

Возможность просмотра приложений в плавающем окне или в режиме нескольких окон делает мультизадачность более простой, гибкой и эффективной.

- Плавающее окно: Вы можете просматривать приложение в полноэкранном режиме в плавающем окне.
 - Миниокно: Эта миниформа плавающего окна. Вы сможете уменьшить окно приложения до минимума, а потом вернуться к прежнему размеру.
 - Режим нескольких окон: В этом режиме можно использовать два приложения одновременно.
 - Двойное окно: В этом режиме можно использовать два окна одного приложения одновременно на разделенном экране.
-  • Список приложений, поддерживающих **Мультиоконный режим**, может отличаться для разных моделей и версий устройства.

Благодаря плавающим окнам переключаться между задачами стало еще проще

Хотите переписываться в мессенджерах, не выходя из игры? Все, что вам надо, это включить плавающие окна. Прежде чем запустить этот режим, выберите **Настройки > Специальные возможности > Мультиоконный режим** и убедитесь, что параметр **Боковая панель** включен.

Как открыть плавающее окно

Проведите от любого края экрана к центру и удерживайте палец. Откроется **Боковая панель**. Нажмите на приложение, чтобы открыть плавающее окно.

Как изменить размер кадра

Сдвиньте два нижних угла плавающего окна.

Как переместить плавающее окно

Перетащите  вверху плавающего окна.

Как свернуть плавающее окно

Используйте следующие способы:

- Быстро перетащите  вверху плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.
- Нажмите  >  вверху плавающего окна к любой стороне экрана, чтобы свернуть окно в шар.

Как закрыть плавающее окно

Используйте следующие способы:

- Чтобы закрыть плавающее окно, проведите пальцем вверх по  внизу плавающего окна. Чтобы перейти в полноэкранный режим, проведите по нему пальцем вниз.

• Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите  в его верхней части.

i • Некоторые приложения не поддерживают режим плавающего окна.

- В шар можно включить до 10 плавающих окон (включая миниокна).

Многозадачность в плавающих окнах

Вы можете быстро находить плавающие окна и переключаться между ними, используя диспетчер задач плавающих окон.

1 Несколько задач плавающих окон открыты и свернуты в шар.

2 Чтобы развернуть диспетчер задач плавающих окон, нажмите на шар.

- Как найти плавающее окно: Прокрутите вверх или вниз, чтобы найти нужное.
- Как переключиться на другое плавающее окно: Нажмите на карточку плавающего окна, которое нужно восстановить. Это окно откроется.
- Как закрыть плавающее окно: Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите в нем .

Миниокно

Миниокно – это минимальная форма плавающего окна для показа, которая экономит место и повышает эффективность благодаря многозадачности. Вы можете активировать миниокно из полноэкранного режима или из режима плавающего окна:

Из полноэкранного режима:

При использовании приложения в полноэкранном режиме проведите пальцем вверх от нижнего края к позиции  и отпустите, чтобы активировать миниокно.

Из режима плавающего окна:

- Перетащите значок  в верхней части плавающего окна в верхний левый или верхний правый угол и отпустите его, чтобы активировать миниокно.
 - Проведите пальцем внутрь от обоих нижних углов плавающего окна, чтобы свернуть его, и отпустите пальцы, чтобы активировать миниокно.
 - Сдвиньте значок  в нижней части плавающего окна, чтобы свернуть плавающее окно, и отпустите его, чтобы активировать миниокно.
- i** Нажмите на миниокно один раз, чтобы переключиться на плавающее окно. Нажмите на миниокно два раза, чтобы переключиться в полноэкранный режим.

Как открыть вложение в плавающем окне

Вы можете открыть ссылку или вложение из определенных приложений (например, Электронная почта или Заметки) в плавающем окне.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

- 1 Откройте приложение Электронная почта.
- 2 Нажмите на ссылку или вложение в этом приложении, чтобы открыть выбранный элемент в плавающем окне.
 - **Как открыть ссылку:** нажмите на ссылку в приложении Электронной почты, чтобы открыть ее в плавающем окне.
 - **Как открыть вложение:** Нажмите на вложение (например, на документ, изображение или видео) в приложении Электронная почта, чтобы открыть его в плавающем окне.

Режим нескольких окон для удобной многозадачности

Используйте два приложения одновременно в режиме нескольких окон. Прежде чем активировать режим нескольких окон, убедитесь, что переключатель «**Боковая панель**» включен. Для этого перейдите в раздел «**Настройки > Специальные возможности > Мультиоконный режим**».

Включение режима нескольких окон в полноэкранном режиме одним нажатием

Используя приложения в полноэкранном режиме, проведите пальцем по экрану вверх

от нижнего края до положения  или , а затем отпустите палец, чтобы войти в режим нескольких окон. Приложение свернется у края рабочего экрана, слева или сверху. Нажмите на другое приложение, поддерживающее режим нескольких окон, чтобы активировать соответствующий режим.

 Чтобы выйти из режима нескольких окон экрана и вернуться к использованию приложений в полноэкранном режиме, просто нажмите кнопку «Назад» или нажмите на свернутое приложение на краю экрана.

Активация режима нескольких окон с помощью «Боковая панель»

Используя приложение в полноэкранном режиме, проведите пальцами от противоположных краев экрана внутрь и задержите пальцы, чтобы появилась «**Боковая панель**». Затем нажмите и перетащите приложение на экран, чтобы перейти в режим нескольких окон.

Кроме того, вам будет доступно следующее:

- **Изменение расположения приложения:** чтобы изменить расположение приложения, нажмите значок  в верхней части приложения и перетащите его к противоположной стороне экрана. Вы также можете поменять местами два приложения, нажав на разделитель приложений , а затем выбрав  или .
- **Сохранение пары приложений:** нажмите на разделитель приложений, а затем выберите  «», чтобы добавить текущую пару приложений, отображающуюся в режиме нескольких окон, на рабочий экран.

- **Настройка размера окна:** перетащите разделитель приложений  , чтобы изменить размер окна.
- **Выход из режима нескольких окон:** сдвиньте разделитель приложения  к верхнему или нижнему краю экрана.
- i** • Некоторые приложения не поддерживают режим нескольких окон.
 - Режим нескольких окон поддерживает работу только двух приложений одновременно.
 - Если вы удалите приложение, все связанные с ним пары приложений будут также удалены.

Как перетаскивать контент между приложениями в Мультиоконном режиме

Используйте Мультиоконный режим, чтобы легко перетаскивать изображения, текст и документы между приложениями.

- Перетаскивание изображения: При написании заметок в приложении «Заметки», откройте раздел «Файлы», выберите нужное фото и перетащите его в редактор приложения «Заметки».
- Перетаскивание текста: При отправке SMS-сообщения откройте приложение «Заметки», нажмите и удерживайте нужный текст и перетащите его в строку ввода текста.
- Перетаскивание документа: При написании письма откройте приложение «Файлы», выберите нужный документ и перетащите его в редактор письма.
- i** Не все приложения полностью поддерживают перетаскивание файлов в Мультиоконном режиме.

Как добавить, перенести или удалить приложение из панели Несколько окон

- Добавление приложения: На панели Несколько окон выберите  >  , нажмите на приложение, которое хотите добавить, а затем – **Готово**.
- Перенос приложения: На панели Несколько окон выберите  >  , перетащите нужное приложение на любое место на панели и нажмите **Готово**.
- Удаление приложения: На панели Несколько окон нажмите  >  , потом  в правом верхнем углу значка приложения, которое хотите удалить, а затем – **Готово**.

Как переключиться между режимом нескольких окон и плавающим окном

Переключение с режима нескольких окон на плавающее окно

Перетащите  вверху приложения к любому краю экрана и уберите палец.

Переключение с плавающего окна на режим нескольких окон

Используйте следующие способы:

Если приложение открыто и поддерживает режим нескольких окон, нажав и

удерживая  вверху плавающего окна этого приложения, перетащите его в верхнюю или нижнюю часть экрана и отпустите.

Просмотр нескольких окон одного приложения

Вы можете создавать два окна с задачами для одного приложения (например, Электронная почта или Заметки) и перетаскивать изображения, текст или документы между ними.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

1 Включите режим нескольких окон в приложении.

- Откройте приложение Электронная почта.
- Проведите от левого или правого края телефона к центру и удерживайте палец. Откроется панель Несколько окон.
- Нажав и удерживая значок Электронной почты, перетащите его на экран. Активируется режим нескольких окон.

2 Перетаскивайте изображения, текст или документы между открытыми окнами.

- **Чтобы перетащить изображение:** выберите изображение в одном окне и перетащите его в другое.
- **Чтобы перетащить текст:** нажмите и удерживайте текст, выберите желаемый фрагмент в одном из окон, затем еще раз нажмите и удерживайте текст и перетащите его в другое окно.
- **Чтобы перетащить документ:** выберите документ в одном окне и перетащите его в другое.

Как выключить панель Несколько окон

Панель Несколько окон включена по умолчанию. Чтобы выключить ее, выберите **Настройки > Специальные возможности > Мультиоконный режим** и выключите **Боковая панель**.

Приложения

Приложения

Общие сведения о приложениях

Удаление приложения

Вы можете удалить приложение одним из предложенных способов.

- При использовании стиля рабочего экрана **Обычный** нажмите и удерживайте значок приложения на рабочем экране, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- При использовании стиля **Экран приложений** нажмите и удерживайте значок приложения на экране приложений, затем нажмите на опцию **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите приложение, а затем нажмите на опцию **Удалить**.

 Некоторые предустановленные системные приложения нельзя удалить, поскольку их удаление может привести к системным ошибкам.

Управление фоновыми приложениями

- 1 Перейдите на экран недавно использованных приложений одним из предложенных способов, в зависимости от заданного режима навигации.
 - **Жесты.** Проведите вверх с нижней части экрана и не отпускайте палец.
 - **Три кнопки.** Нажмите на значок .
- 2 На экране недавно использованных приложений вы можете выполнить следующие действия.
 - Провести по экрану, чтобы просмотреть карточки приложений.
 - Нажать на карточку приложения, чтобы перейти к нему.
 - Провести вверх по карточке приложения, чтобы закрыть его.
 - Провести вниз по карточке приложения, чтобы закрепить его. Над верхней частью карточки приложения появится значок  . Теперь при нажатии на значок  это приложение не будет закрываться.
 - Провести вниз еще раз, чтобы снять закрепление приложения. Значок  исчезнет.
 - Нажать на значок  , чтобы закрыть все приложения (кроме закрепленных приложений).

Очистка кэша приложения

Чтобы освободить место в памяти, удалите ненужные кэшированные файлы.

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите приложение, кэш которого вы хотите очистить, затем выберите **Память > Очистить кэш**.

Контакты

Управление группами контактов

Вы можете управлять большим количеством контактов, сгруппировав их, как вам удобно, чтобы упростить отправку групповых писем и сообщений. Система автоматически группирует контакты в зависимости от компании, города и времени последнего взаимодействия. Вы также можете создавать группы контактов самостоятельно.

Создание групп

- 1** Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2** Выберите **Группы**, нажмите **Новая группа**, введите имя группы, например «Семья», и нажмите **OK**.
- 3** На экране группы нажмите **Добавить**, выберите контакт для добавления в группу и нажмите **Добавить**.

Изменение групп

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите **Группы** и откройте группу для редактирования.

- Добавление участника: нажмите **Добавить**, чтобы добавить участника в группу.
- Удаление участника: нажмите и удерживайте участника, которого хотите удалить, и нажмите **Удалить из группы**.
- Другие операции: нажмите **Еще**, выберите опцию **Удалить участников** для группового удаления, или опции **Мелодия группы**, **Удалить группу** и **Переименовать**.

Отправка групповых сообщений или писем

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел **Группы** и откройте группу.

- Отправка группового сообщения: нажмите  для отправки сообщения и выберите получателей.
- Отправка группового письма: нажмите  для отправки письма и выберите получателей.

Удаление групп

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите раздел **Группы**. Вы можете удалять группы телефонных номеров любым из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте группу для удаления, а затем нажмите **Удалить**.
- Нажмите **Удалить** внизу, выберите группу для удаления и нажмите **Удалить**.

Удаление истории контактов

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
- 2 Нажмите на контакт с историей.
- 3 Нажмите **Еще > Удалить историю**, затем нажмите **Удалить**, чтобы удалить все списки и записи вызовов, а также сообщения с этим контактом.

Добавление и управление контактами

Вы можете открыть приложение **Контакты** на рабочем экране (или приложение **Телефон** и перейти в интерфейс приложения **Контакты**) и добавить или удалить контакты, а также поделиться ими.

Создание контактов вручную

На экране **Контакты** нажмите , выберите интерфейс опции **Новый контакт**, введите имя, номер телефона и другую информацию, а затем нажмите  для сохранения.

Объединение повторяющихся контактов

В интерфейсе приложения **Контакты** выберите  > **Настройки > Управление контактами > Объединить дублирующие контакты**.

Поиск контактов

Вы можете искать контакты следующими способами.

- Откройте интерфейс приложения **Контакты** и введите ключевые слова, которые хотите найти (например инициалы контакта, номер телефона, электронную почту) в поле ввода **Поиск** наверху экрана.
 - Проведите вниз от середины рабочего экрана, чтобы открыть окно поиска, и введите ключевые слова.
-  Вы также можете ввести несколько ключевых слов одновременно, например «Джон, Пекин».

Отправка контактов

- 1 В интерфейсе приложения **Контакты** нажмите и удерживайте контакты, которые хотите отправить, а затем нажмите **Отправить**. Вы также можете нажать на контакт, который хотите отправить, а затем нажать **Еще > Отправить**
- 2 Выберите способ отправки и следуйте инструкциям на экране.

Удаление контактов

Вы можете удалить контакт или группу контактов следующими способами.

В интерфейсе приложения **Контакты**:

- нажмите и удерживайте контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Удалить**.
 - Нажмите на контакты, которые желаете удалить, а затем нажмите **Еще > Удалить контакт** внизу.
 - Перейдите в  > **Настройки > Управление контактами > Удалить контакты**, выберите контакты, которые желаете удалить, и нажмите **Удалить** внизу.
-  Для восстановления случайно удаленных контактов откройте интерфейс приложения  **Контакты**, выберите  > **Настройки > Управление контактами > Недавно удаленное**, нажмите и удерживайте контакты, которые желаете восстановить, и нажмите **Восстановить**.

Добавление личных данных

Вы можете создавать визитные карточки с личными данными, чтобы отправлять их другим людям. Вы также можете добавить экстренные личные данные для помощи в чрезвычайной ситуации.

Создание визитных карточек

- 1 Откройте приложение **Контакты** или **Телефон** и выберите вкладку **Контакты**.
 - 2 Нажмите **Мой профиль** и выберите ваше фото профиля, имя, номер телефона и другую информацию.
 - 3 Нажмите  для создания визитной карточки с QR-кодом.
-  Вы также можете делиться вашей карточкой с помощью QR-кода.

Добавление экстренных личных данных

В интерфейсе приложения **Контакты** перейдите в раздел **Мой профиль > Медицинская карта**, нажмите **Добавить** и введите личные данные, медицинскую информацию, экстренные контакты и другую информацию.

 Чтобы изменить информацию позже, перейдите в интерфейс функции **Экстренный случай**

и нажмите на значок .

Если после настройки экстренных контактов вам понадобится вызвать помощь, перейдите в раздел **Экстренный вызов > Медицинская карта > Экстренные контакты** с того экрана, где вы вводите пароль экрана блокировки, а затем выберите экстренный контакт, чтобы совершить вызов.

Телефон

Выполнение вызова

Набор номера или выбор контакта для выполнения вызова

Чтобы позвонить, используйте нижеприведенные способы.

- Откройте приложение **Телефон**, введите часть номера телефона, первую букву имени или инициалы контакта, чтобы найти контакт, затем нажмите на значок вызова, чтобы выполнить вызов.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выполните поиск контакта или выберите нужный контакт в списке контактов, чтобы выполнить вызов.

Нажмите на значок  , чтобы завершить вызов.

Настройка быстрого набора

Теперь вы можете быстро набрать номер контакта с помощью одной кнопки.

Перейдите в раздел **Телефон > ... > Настройки > Быстрый набор**, выберите кнопку с цифрой и задайте для нее номер для быстрого набора.

Завершение вызова кнопкой питания

Во время разговора нажмите на кнопку питания, чтобы завершить вызов.

Перейдите в раздел **Телефон > ... > Настройки > Еще** и включите функцию **Завершение вызова кнопкой питания**.

Международные вызовы

- Обратитесь к вашему оператору, чтобы активировать услуги международной связи или узнать подробную информацию о них.
- Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты**, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.
- Чтобы позвонить по номеру не из списка контактов, откройте вкладку набора номера, удерживайте кнопку **0**, пока не отобразится значок **+**. Введите код страны

и номер телефона и нажмите на значок  , чтобы выполнить международный вызов.

Экстренные вызовы и функция SOS

Сообщения SOS

В случае чрезвычайной ситуации вы можете использовать функцию SOS, чтобы отправить сообщение или выполнить вызов на номера контактов, выбранных на случай экстренных ситуаций.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и SOS > SOS** и нажмите **Экстренные контакты**, чтобы добавить экстренный контакт.
- 2 Включите опции **Автоматически отправлять сообщение SOS** и **Автоматически совершать экстренный вызов** и предоставьте необходимые права доступа.

Когда включена функция SOS, при возникновении экстренной ситуации вы можете нажать на кнопку питания 5 раз подряд, и ваше устройство отправит сообщение с вашим текущим местоположением вашим контактам, выбранным на случай экстренной ситуации. При включении функции SOS будет выполняться автоматический обзвон ваших экстренных контактов по очереди, им будет воспроизведиться предварительно записанное сообщение SOS, после чего вызов будет завершен автоматически.

Если функция **Автоматически совершать экстренный вызов** выключена, после отправки сообщения устройство отобразит экран экстренных вызовов, чтобы вы могли совершить экстренный вызов в службу спасения или одному из ваших контактов, выбранных на случай экстренной ситуации.

Экстренные вызовы

В случае чрезвычайной ситуации вы можете позвонить с вашего устройства по номеру экстренной службы с экрана блокировки, даже если отсутствует сигнал сети.

- i** Функция экстренных вызовов регулируется местными законами и предоставляется вашим оператором сети. Сбои в работе сети или другие неполадки могут привести к невозможности выполнения экстренных вызовов.
- 1 Когда экран заблокирован, перейдите к экрану ввода пароля и нажмите **Экстренные контакты**. Если сигнал сети сильный и у устройства есть доступ в Интернет, оно автоматически определит ваше местоположение и отобразит его на экране.
 - 2 Введите местный номер экстренной службы и нажмите на значок  для вызова. Вы также можете нажать **Медицинская карта** и выбрать для вызова контакт для экстренной ситуации.

Управление входящими вызовами

Вы можете включить функцию ожидания вызова, чтобы отвечать на входящие вызовы во время текущего разговора.

Если вы не можете отвечать на вызовы, потому что ваше устройство неисправно или сигнал сети слишком слабый, вы можете настроить переадресацию вызовов на другой номер или устройство.

Принятие и отклонение входящего вызова

Вызов при разблокированном экране:

- Нажмите на значок  , чтобы ответить на вызов.
- Нажмите на значок  , чтобы отклонить вызов.
- Нажмите на значок  , чтобы отклонить вызов и отправить вызывающему абоненту SMS-сообщение.

Автоматический ответ на вызовы

Когда телефон подключен к Bluetooth- или проводной гарнитуре, используйте гарнитуру для ответа на вызовы, если у вас заняты руки или вам трудно провести по экрану (функция поддерживает только голосовые вызовы).

Включение функции Перейдите в приложение **Телефон**, нажмите  > **Настройки** > **Автоответ на вызовы**, включите функцию **Автоответ на вызовы** и установите продолжительность параметра **Задержка автоответа**.

Включение функции ожидания вызова

Функция ожидания вызова позволяет ответить на входящий вызов во время разговора, поместив первый вызов на удержание. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

Перейдите в раздел **Телефон** >  > **Настройки**, а затем в раздел **Еще** > **Ожидание вызова**.

-  Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

Эта функция зависит от оператора связи.

Ответ на новый входящий вызов во время разговора

- 1 Когда во время текущего разговора вам поступает еще один входящий вызов, нажмите на значок  , чтобы ответить на него.
- 2 Нажмите на значок  или нажмите на находящийся на удержании вызов из списка, чтобы переключаться между двумя вызовами.

Включение переадресации вызовов

При включении функции переадресации вызовов ваше устройство будет автоматически перенаправлять вызовы, отвечающие заданным условиям, на указанный номер телефона. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.
 - 2 Выберите способ переадресации, затем введите и подтвердите номер телефона для переадресации.
-  Если в вашем телефоне установлены две SIM-карты, задайте отдельные настройки для SIM-карты 1 и SIM-карты 2.
Эта функция зависит от оператора связи.

Выключение переадресации вызовов

- 1 Откройте приложение **Телефон**, перейдите в раздел  > **Настройки** и выберите опцию **Переадресация вызовов**.
- 2 Выберите и выключите режим переадресации.

Выполнение операции во время вызовов

Когда вы выполняете вызов, на экране отображается меню операций во время разговора.

- Нажмите на значок , чтобы переключить канал аудиовывода на динамик.
 - Нажмите на значок , чтобы начать другой вызов. Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.
 - Нажмите на значок , чтобы открыть экран набора номера.
 - Во время вызова вы можете скрыть экран вызова и открыть другие приложения, вернувшись к предыдущему или рабочему экрану при помощи настроенных навигационных функций.
- Чтобы вернуться к экрану вызова, нажмите на зеленый значок в строке состояния.
- Нажмите на значок , чтобы завершить вызов.

HD-видеовызовы по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) – это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеовызовов.

Включение VoLTE

Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

-  · Эта функция зависит от оператора связи.
- Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
- Если сеть 5G поддерживается, включите «**5G**». После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.

2 Нажмите на значок  , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

Календарь

Использование опции События

События помогают вам вести ваше ежедневное и рабочее расписание, планировать деловые и неформальные встречи, а также выплаты по кредиту. Чтобы подготовиться к мероприятиям заранее, вы можете добавлять события и настраивать напоминания.

Добавление расписаний

- 1** Перейдите в приложение **Календарь**, а затем нажмите на значок .
- 2** Введите название, местоположение, время начала и конца расписания и другие сведения.
- 3** Нажмите **Добавить напоминание**, чтобы установить напоминание для расписания.
- 4** Нажмите на значок  , чтобы сохранить расписание.

Импорт напоминаний о встречах

- 1** Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Управление аккаунтами**.

- 2** Нажмите  и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить ваши рабочие электронные письма (из вашего аккаунта Exchange) в календарь и увидеть напоминания о встречах.

Поиск событий

- На экране **События** нажмите на значок .
- Ведите в строке поиска ключевые слова, например название и место события.

Отправка события

- Откройте приложение **События**, затем нажмите на событие на экране календаря или на вкладке расписания.
- Нажмите на значок  > **Отправить**, чтобы отправить событие, следуя инструкциям на экране.

Удаление расписаний

Удалить расписание можно одним из следующих способов:

- Откройте расписание, которое вы хотите удалить, а затем нажмите на значок  > **Удалить**.
- Нажмите и удерживайте расписание, а затем нажмите **Удалить событие**.

Настройка уведомлений календаря

Вы можете настроить тип уведомления в календаре согласно вашим предпочтениям. Вы можете настроить уведомления в строке состояния, в формате баннеров, звуковые сигналы и прочее. После установки времени напоминания по умолчанию устройство отправит уведомление в указанное время.

Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.

- Нажмите на опцию **Время напоминания** или **Время напоминания для событий, дляящихся весь день**, чтобы настроить время напоминания.
- Выберите раздел **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**. Затем следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить тип уведомлений.

Настройка вида календаря

Вы можете настроить параметры вида календаря, например, выбрать первый день недели и отображение номера недели.

- Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки**.
- Выберите первый день недели или включите переключатель для отображения номеров недель.

Настройка дополнительных календарей

Вы можете настроить отображение дополнительных календарей, например китайского лунного календаря или исламского календаря.

Перейдите в раздел **Календарь** >  > **Настройки** > **Другие календари**, затем выберите календарь, который хотите использовать.

Важные мероприятия

Добавляйте мероприятиям приоритет, чтобы различать и выделять их, что позволит вам сконцентрироваться на важных мероприятиях и эффективно управлять ими.

Добавление важных мероприятий

Включите «**Календарь**», нажмите «», а затем — «**Приоритет**», чтобы задать для мероприятия значение «**Важно**» в интерфейсе сведений. Введите сведения, например название, местоположение, время начала и окончания мероприятия и т. д, а затем нажмите «», чтобы сохранить.

Отметка существующих мероприятий как «Важные»

Отметить вручную

Откройте **Календарь**, нажмите на мероприятие и перейдите на страницу сведений о нем, нажмите «**Приоритет**» и выберите «**Важно**». Вы также можете перейти на страницу предпросмотра мероприятия, нажать на выпадающее меню с правой

стороны мероприятия « > **Приоритет**», чтобы изменить настройки.

Отметить автоматически

Если на мероприятии есть **VIP**, Календарь интеллектуально определяет и отмечает мероприятие как важное.

Настройка VIP-участников для мероприятий

Когда вы добавляете VIP-участников к мероприятиям, **Календарь** будет интеллектуально отмечать такие мероприятия, чтобы вы никогда не пропускали никаких важных событий.

Добавление VIP-участником из настроек мероприятия

Включите **Календарь**, перейдите в раздел  > **Настройки** > **VIP**, добавлять и удалять VIP-участников в соответствии с вашими потребностями. Приложение «Календарь» также поможет вам рекомендовать VIP-участников на основе частоты посещения ими предыдущих событий.

Удаление VIP-участников

Включите «Календарь», пройдите в « : > Настройки > VIP» в правом верхнем углу, выберите участников, которых необходимо удалить, в списке «VIP», нажмите «Удалить» справа, а затем подтвердите.

Составление списка задач

Чтобы отслеживать выполнение задач, составьте их список, включая список покупок, рабочих заданий, домашних дел и многое другое.

Создание задачи

Планируйте действия и задачи в разделе Календарь > Задачи и получайте напоминания в определенное время или .

Вы получите полноэкранное уведомление на экране блокировки для задач, отмеченных как важные.

- 1 Перейдите в раздел Календарь > Задачи и выберите значок .
 - 2 Введите задачу.
 - 3 Нажмите на значок , настройте время напоминания, а затем нажмите **OK**.
 - 4 Нажмите на значок , чтобы установить уровень приоритета задачи.
 - 5 Используйте значок , чтобы назначить категорию вашей задачи.
 - 6 Нажмите .
 - 7 В списке задач нажмите на любую задачу, чтобы отредактировать ее содержание или планы, а также добавьте изображения по мере необходимости.
-  Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Установка повторяющихся напоминаний для задач

Установив время напоминания для задачи, вы также можете установить повторяющиеся напоминания . Ваш телефон оповестит вас о каждом указанном цикле.

Мои события сегодня

Ваш телефон автоматически собирает данные о ваших делах и событиях из текстовых сообщений и приложений и других источников, и организует их в разделе Календарь > Мои события сегодня, что позволяет вам быстро просматривать ежедневные события и никогда не пропускать важные.

- 1 Перейдите в раздел Календарь и нажмите **Мои события сегодня** на панели меню.

- 2** Отобразятся события на текущий день. Кроме того, вы можете прокрутить страницу снизу вверх, чтобы просмотреть события на следующий день, или нажать на значок , чтобы просмотреть события на определенный день.

Просмотр национальных и региональных праздников

Посматривайте национальные и региональные праздники в календаре, чтобы эффективнее планировать поездки.

- 1** Перейдите в **Календарь** >  > **Настройки** > **Национальные и региональные праздники**.
- 2** Включите параметр страны/региона, и ваш телефон автоматически загрузит информацию о праздниках для этой страны/региона и покажет ее в Календаре.

Часы

Отображение двух часов на экране блокировки

Когда вы находитесь в другом часовом поясе, вы можете включить одновременное отображение местного времени и времени вашего родного города на экране блокировки с помощью функции **Двойные часы**.

Перейдите в **Настройки** > **Система и обновления** > **Дата и время**, включите функцию **Двойные часы** и задайте значение для поля **Родной город**. На экране блокировки будет отображаться время вашего домашнего города и места текущего пребывания.

-  Если часовой пояс вашего места пребывания совпадает с часовым поясом вашего домашнего города, на экране блокировки будут отображаться только одни часы.

Настройка будильника

Вы можете настроить звуковой сигнал или вибрацию в заданное время.

Добавление будильника

- 1** Перейдите в раздел **Часы** > **Будильник** и коснитесь пункта , чтобы добавить будильник.
- 2** Следуя подсказкам, установите мелодию вызова, интервал повторения и т. д.
- 3** Коснитесь пункта , чтобы сохранить эти настройки.

Изменение и удаление будильника

Нажмите на будильник, чтобы изменить его настройки или удалить его.

Пауза сигнала будильника

Если вы не хотите вставать, когда прозвучал сигнал будильника, нажмите на кнопку паузы или на кнопку питания.

Длительность паузы можно задать в настройках при создании будильника.

Выключение будильника

Чтобы выключить будильник, проведите вправо или влево по кнопке, которая появляется в нижней части экрана во время сигнала.

Использование таймера и секундомера

Вы можете задать обратный отсчет определенного времени с помощью функции таймера. Вы можете засечь продолжительность определенного временного отрезка с помощью функции секундомера.

Таймер

Перейдите в раздел **Часы > Таймер**, задайте время и нажмите на значок  , чтобы начать отсчет. Чтобы остановить отсчет, нажмите на значок .

Секундомер

Перейдите в раздел **Часы > Секундомер** и нажмите на значок  , чтобы запустить секундомер. Чтобы остановить секундомер, нажмите на значок .

Заметки

Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.

Установка пароля для Заметок

Блокировать Заметки. Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Блокировка приложений**, далее, следуя инструкциям на экране, введите пароль блокировки экрана или настройте пароль блокировки приложений, а затем активируйте переключатель рядом с заметками.

Группировка заметок по категориям

Вы можете сортировать заметки по разным папкам, основываясь на определенных категориях. Вы можете добавлять различные цветовые метки, чтобы различать их, и редактировать папки для более четкой организации, облегчая поиск заметок.

Смотреть все заметки:

- На экране **Все** заметки отображаются с разными цветами на метках. Вы также можете быстро искать конкретные заметки, введя ключевые слова в поле поиска.
- Нажмите , чтобы посмотреть заметки из разных категорий, например **Все**, **Избранные заметки**, **Недавно удаленное** и другие.

Создание/редактирование папок:

- На экране **Все** нажмите  . На экране редактирования нажмите **Новая папка**, чтобы выбрать предпочтаемый цвет папки, введите ее имя и нажмите **Сохранить**.
- Для редактирования или удаления папки нажмите и удерживайте ее.

Перемещение, сохранение или блокировка заметок:

- На экране списка заметок нажмите и удерживайте заметку, которую хотите изменить, и нажмите **Переместить**, выберите папку для перемещения заметки и нажмите **Еще > Избранное**, чтобы пометить заметку, или закрепить ее сверху.
 - Для блокировки заметки откройте ее и нажмите **Еще > Добавить блокировку** в правом нижнем углу.
 - На экране **Все** проведите влево по заметке, чтобы открыть опции ее блокировки, перемещения, сохранения или удаления.
-  Помните, что функции и позиции на экране могут отличаться в зависимости от устройства. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Отправка заметок

У вас есть несколько вариантов, чтобы отправить заметки:

- Отправка одной заметки: на странице списка **Все** откройте заметку, которую нужно отправить, нажмите на значок  и отправьте ее, следуя подсказкам. Заметки можно отправить **Изображение**, **Текст** и **Документ**.
- Отправка нескольких заметок: на странице списка **Все** нажмите и удерживайте заметку, которую нужно отправить, удостоверьтесь в правильном выборе, а затем нажмите  и отправьте их, следуя подсказкам.

Печать заметок из приложения Заметки

- На экране раздела **Все** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.
- Перейдите в меню  > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

Удаление заметок

Вы можете удалять заметки любым из следующих способов:



- В интерфейсе списка «**Все**» проведите влево по заметке и нажмите , чтобы удалить ее.
- Выполните долгое нажатие по заметке, которую хотите удалить, поставьте галочку или проведите по полю, чтобы выбрать несколько заметок, и нажмите , чтобы удалить.

Если вы хотите восстановить случайно удаленные заметки, в интерфейсе списка «**Все**» нажмите , выберите из папки «**Недавно удаленное**» записи, которые хотите оставить, и нажмите .

Мое избранное

Вызов функции «Мое избранное» тремя пальцами поможет вам быстро сохранять изображения, текст, веб-страницы и документы в приложении **Заметки** или разделе **Избранные файлы**. Вы сможете быстро просматривать и редактировать их в любое время.

- Выберите **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное > Провести вниз тремя пальцами**. Если вы выбрали параметр **Съемка скриншота**, то функция «Съемка скриншота тремя пальцами» будет включена.

Сохранение веб-страниц

Проведите тремя пальцами вниз, чтобы сохранить веб-статью с автоматически отфильтрованной рекламой в приложении **Заметки** или **Избранные файлы**. Вы сможете просматривать и редактировать эту веб-статью, даже если ее исходный URL-адрес станет недействительным.

- 1 Нажмите **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное > Провести вниз тремя пальцами** и выберите **Мое избранное**.
 - 2 При просмотре веб-страницы проведите вниз тремя пальцами. В нижней части экрана появится всплывающее окно с сообщением о сохранении веб-страницы.
 - 3 Вы можете выбрать место для сохранения, нажав **Настройки > Специальные возможности > Избранные файлы > Настройки памяти и экрана > Веб-страницы**.
- Не все веб-страницы поддерживают эту функцию. Интерфейс и функции могут отличаться в зависимости от модели устройства. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Добавление записанных видео в Извбранное

Проведите тремя пальцами вниз, чтобы сохранить записанное видео в приложении «**Заметки**». Вы также можете сделать скриншот и добавить маркер для точки интереса в видеоклипе. Это поможет вам легко найти отмеченную точку и посмотреть ключевую информацию при воспроизведении.

- 1** Пройдите в меню «Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное > Провести вниз тремя пальцами» и выберите опцию «Мое избранное».
 - 2** На экране с видео в видеопроигрывателе проведите вниз тремя пальцами. Появится маленькое окно «Заметки» и панель «Запись с экрана».
 - 3** Нажмите  , чтобы начать запись. Нажмите  , чтобы сделать скриншот во время записи. Нажмите  , чтобы добавить маркер.
 - 4** Нажмите  , чтобы остановить запись. Нажмите  , чтобы Посмотреть в «Сохраненном YOYO».
 - 5** При воспроизведении записанных видео нажимайте на скриншоты или на маркеры, чтобы найти соответствующие точки.
- i**
- Функция «Запись с экрана» поддерживает запись видео продолжительностью до 10 минут.
 - Не все видеопроигрыватели поддерживают эту функцию. Интерфейс и функциональность могут отличаться в зависимости от модели устройства. Ориентируйтесь на фактическую ситуацию.

Сбор документов

На странице открытого документа проведите вниз тремя пальцами, чтобы быстро сохранить документы в приложении «Файлы». Это обеспечит простой и эффективный доступ позже.

- 1** Пройдите в меню «Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное > Провести вниз тремя пальцами» и выберите опцию «Мое избранное».
- 2** На странице открытого документа проведите вниз тремя пальцами. Внизу появится всплывающее окно с сообщением о сохранении документа. Вы можете проверить его, открыв приложение «Файлы».

Сохранение изображений

Нажмите на изображение на веб-странице или в приложении социальной сети, а затем проведите вниз тремя пальцами, чтобы быстро сохранить его в приложении Галерея или Избранные файлы.

- 1** Нажмите Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Скриншот/Мое избранное > Провести вниз тремя пальцами и выберите Мое избранное.
- 2** Нажмите, чтобы открыть изображение, проведите тремя пальцами до нижнего края экрана, пока не увидите уведомление, что изображение сохранено.
- 3** Вы можете выбрать место для сохранения, нажав Настройки > Специальные возможности > Избранные файлы > Настройки памяти и экрана > Избранные изображения.

Синхронизация заметок

Синхронизируйте локальные заметки с другими телефонами для простого просмотра в почте Exchange или Honor Cloud.

Опция «Продолжить синхронизацию»

Включив опцию «Продолжить синхронизацию», вы сможете синхронизировать с облаком заметки, созданные на устройстве. Вы также можете войти в свой Аккаунт Honor на другом телефоне, чтобы просматривать заметки в любое время и в любом месте.

Чтобы включить функцию «Продолжить синхронизацию» для ваших заметок,

перейдите в раздел **Заметки** >  > **Синхронизировать заметки с облаком** и следуйте инструкциям на экране.

-  Если после включения опции «Продолжить синхронизацию» вы удалите данные заметок с телефона, они также будут удалены из облака и всех других устройств, на которых выполнен вход в тот же Аккаунт Honor.

Синхронизация с почтовой службой Exchange

Синхронизируйте данные аккаунта почтовой службы Exchange с **Заметки**, чтобы вести рабочие заметки в любое время и в любом месте.

- 1 Войдите в аккаунт Exchange на телефоне.
- 2 Потяните вниз для обновления списка входящих писем в почтовой службе Exchange, чтобы синхронизировать данные заметок и задач аккаунта с **Заметки** и создать соответствующие заметки.

Для удобства управления в разделе **Заметки** будет автоматически создана папка с именем аккаунта Exchange.

Перенос старых заметок

Вы можете перенести свои заметки в приложении «**Заметки**» со старого телефона на новый различными способами, включая синхронизацию аккаунта Honor, Device Clone, резервное копирование данных и Honor Share.

- **Синхронизация аккаунта Honor:** Войдите в аккаунт Honor на старом телефоне и синхронизируйте данные приложения «Заметки» с облаком. Войдите в этот же аккаунт Honor на новом телефоне и синхронизируйте данные приложения «Заметки».
- **Device Clone:**

Используйте Device Clone для переноса данных приложения «**Заметки**» и других данных со старого телефона на новый.

- **Резервное копирование данных:** Резервное копирование данных на внешний накопитель позволяет сделать резервную копию на внешней карте памяти или USB-накопителе и восстановить ее на внешнем накопителе телефона.
- **Honor Share:** Выберите заметки, которые необходимо перенести, и быстро перенесите их с помощью Honor Share.

Диктофон

Диктофон

С помощью диктофона вы можете записать и сохранить аудио, чтобы потом прослушать его в любое удобное время.

Запись аудио

- 1 Откройте **Диктофон** в папке **Инструменты** и нажмите на значок  , чтобы начать запись аудио.
- 2 Чтобы отмечать важные моменты во время записи, нажимайте на значок  .
- 3 Вы также можете нажать  . Если опция отображается как  , то это будет означать, что опция **Улучшение голоса** включена. Во время записи окружающий шум будет снижен, что сделает речь более четкой.
- 4 Нажмите на значок  , чтобы завершить запись.
- 5 Чтобы поделиться файлом записи, переименовать или удалить его, нажмите и удерживайте файл.

Чтобы просмотреть файл, перейдите в раздел **Файлы > Телефон > Sounds**.

Отправка файлов аудиозаписей

Перейдите на рабочий экран приложения**Диктофон**. Вы можете делиться файлами аудиозаписей любым из следующих способов.

- Нажмите и удерживайте файл записи, чтобы войти в режим множественного выбора, отметьте один или несколько файлов записей, которыми вы хотите поделиться, нажмите **Отправить**, а затем выберите способ передачи.
- Нажмите на файл записи, которым вы хотите поделиться, чтобы открыть интерфейс воспроизведения, а затем нажмите  : > **Отправить** и выберите способ передачи.

Эл. почта

Настройка уведомлений эл. почты

Вы можете выбрать режим уведомлений электронной почты, который подходит именно вам.

- 1 Перейдите в приложение **Эл. почта** >  > **Настройки** > **Общие** > **Уведомления** и включите опцию **Разрешить уведомления**.
- 2 Выберите аккаунт эл. почты, для которого хотите получать уведомления, переведите переключатель опции **Разрешить уведомления** в активное положение и выберите режим уведомлений.

Добавление аккаунтов электронной почты

Для удобного доступа к электронной почте настройте аккаунт электронной почты на устройстве в приложении **Эл. почта**.

Добавление личного аккаунта эл. почты

- 1 Откройте **Эл. почта** на телефоне, затем выберите один из доступных почтовых ящиков.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль, нажмите **Войти**, затем следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку. Система автоматически подключится к серверу и проверит его настройки.

Добавление аккаунта Exchange

Microsoft Exchange — это протокол обмена цифровыми сообщениями внутри компании. Если электронная почта вашей компании использует серверы Exchange, вы можете настроить аккаунт рабочей электронной почты на устройстве.

- 1 Свяжитесь с администратором сервера вашей корпоративной почты и запросите доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 2 Откройте приложение **Эл. почта** и выберите **Exchange**.
- 3 Введите адрес электронной почты, имя пользователя и пароль.
- 4 Нажмите **Настройка вручную**. На экране раздела **Вход** задайте следующие параметры: доменное имя, адрес сервера, номер порта и тип безопасности.
- 5 Нажмите  и завершите настройку, следуя инструкциям на экране. Система автоматически подключится к серверу и проверит настройки сервера.

Калькулятор

Калькулятор

Калькулятор на вашем устройстве предназначен для выполнения базовых арифметических, а также для экспоненциальных, логарифмических и тригонометрических вычислений.

Использование базового Калькулятора

Открыть Калькулятор можно одним из следующих способов.

- Найдите приложение **Калькулятор** в папке **Инструменты**.
- Проведите снизу вверх по экрану блокировку для отображения панели значков, а затем коснитесь  , чтобы открыть калькулятор.

Копирование, удаление отдельных цифр и цепочки вычислений

- Копирование результата вычислений. Нажмите и удерживайте результат вычислений, нажмите **Копировать**, затем вставьте скопированный результат в заметку или в сообщение.
- Удаление последней цифры. Нажмите  .
- Удаление всей цепочки вычислений. Нажмите  . После нажатия  и завершения вычислений вы можете нажать  , чтобы очистить экран.

Фонарик

Фонарик

Вы можете включать и выключать фонарик следующими способами:

- Центр управления.** Проведите по экрану устройства из правого верхнего угла вниз, чтобы открыть **Центр управления**, а затем нажмите **Фонарик**, чтобы включить или выключить фонарик.
- Виджет блокировки экрана.** Проведите по экрану блокировки от нижнего края вверх, чтобы открыть панель быстрого доступа, и нажмите  , чтобы включить или выключить фонарик.
- Значок рабочего экрана.** Свейте два пальца на рабочем экране, чтобы открыть экран редактирования и нажмите **Виджеты**. Проведите вниз к краю экрана и нажмите **Классические виджеты**. В разделе **Быстрые виджеты** нажмите **Фонарик**, чтобы добавить **Фонарик** на рабочий экран. Затем нажмите **Фонарик**, чтобы включить или выключить фонарик.
- Физические кнопки.** Откройте **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Двойное нажатие на кнопку уменьшения громкости при выключенном экране**, а затем выберите **Включить/выключить фонарик**. Когда экран устройства будет выключен или заблокирован, вы сможете включать и выключать фонарик двойным нажатием на кнопку уменьшения громкости. Обратите внимание, что эта функция не будет работать во время воспроизведения аудио.

После включения фонарика на экране блокировки появится уведомление. Чтобы

выключить фонарик, вы можете нажать .

 Доступность функции зависит от устройства.

Компас

Компас

Компас отображает ориентацию телефона в пространстве, а также его текущую широту и долготу.

1 Чтобы открыть компас, выполните следующие действия.

- Откройте **Компас** в папке **Инструменты**.

2 Просмотр ориентации и координат.

- Расположите телефон горизонтально. Ориентация устройства и его текущие широта и долгота отобразятся на экране.
- Расположите телефон вертикально. Ориентация устройства и его текущие широта и долгота отобразятся под анимацией.

3 Чтобы зафиксировать текущую ориентацию, коснитесь диска с разметкой на компасе. Если ориентация изменится по сравнению с исходной, разметка станет синей.

Для более точного измерения местоположения держите компас строго горизонтально или вертикально относительно земли.

Зеркало

Использование телефона в качестве зеркала

Вы можете использовать телефон как зеркало, если хотите посмотреть, как вы выглядите.

Перейдите в раздел **Инструменты > Зеркало**. Вы сможете выполнить следующие действия:

- Увеличение и уменьшение масштаба: Нажмите на значок  , а затем перетащите ползунок масштаба внизу. Вы также можете нажать на значок  , затем дважды нажать на экран для увеличения масштаба и снова дважды – для восстановления исходного вида.
- Сохранение изображения. Чтобы приостановить воспроизведение на текущем изображении, нажмите на экран. Чтобы возобновить воспроизведение, снова нажмите на экран. Чтобы сохранить изображение, во время приостановки

воспроизведения нажмите на значок . Вы можете найти сохраненное изображение в разделе **Галерея**.

- Корректировка яркости зеркала. Нажмите на значок , а затем нажмите на значок или в верхней части экрана.
- Изменение рамки зеркала. Нажмите на значок , чтобы выбрать другую рамку зеркала.
- Создание эффекта разбитого зеркала. Нажмите пальцем на экран и удерживайте его, чтобы с характерным звуком получить эффект разбитого зеркала. Чтобы убрать этот эффект, снова нажмите на экран.

Приложение-клон

Включение функции «Приложение-клон»

Функция «Приложение-клон» позволяет вам одновременно входить в два аккаунта приложения WhatsApp или Facebook, чтобы разграничить работу и личную жизнь.

Не все приложения поддерживают функцию «Приложение-клон».

Перейдите в раздел **«Настройки > Приложения > Приложение-клон»** и включите переключатель напротив приложения. Клонированное приложение появится на рабочем экране.

Диспетчер системы

Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер системы** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер системы** и нажмите **Очистка памяти**.
 - 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.
- Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер системы** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы (группы)**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер системы**, затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- 1** Вы можете просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, на экране **Статистика трафика** в разделе **Трафик в этом месяце**.
- 2** Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, данным в роуминге и другим данным.
 - i** Для некоторых приложений (например, сгенерированных Приложением-клоном) нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Просмотр и настройка доступа в Интернет для приложений

На экране **Статистика трафика** нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим «Только по Wi-Fi».

- i** Для некоторых приложений (например, сгенерированных «Приложением-клоном») нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- 1** Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .
- 2** Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

- 1** На странице «Статистика трафика» нажмите «Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- 2** На странице «Другие настройки» нажмите «Уведомления о трафике». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- 3** На странице «Другие настройки» вы также можете включить опцию «Уведомлять об использовании моб. интернета, когда экран заблокирован».

Device Clone

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства

- 1** На новом телефоне откройте приложение Device Clone . В качестве альтернативы, перейдите в раздел Настройки > Система и обновления > Device Clone, нажмите Это новое устройство, а затем выберите соответствующий тип старого устройства.
 - 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки. Device Clone на ваше старое устройство.
 - 3** На старом устройстве откройте приложение Device Clone и нажмите Это старое устройство. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому телефону, отсканировав код или выполнив подключение вручную.
 - 4** На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите клонировать, а затем нажмите Далее > Перенос, чтобы начать клонирование.
- i** Приложение Device Clone доступно только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии, iOS 8.0 или более поздней версии.

Советы

Советы

Приложение Советы содержит набор советов и подсказок, которые помогут вам быстро научиться использовать свой телефон. В нем также содержится полная версия руководства пользователя для справки, доступная в любое время.

Знакомство с разделом **Советы**

- Иллюстрированные советы: небольшое видео или картинка с ясным и коротким текстом, которая поможет вам освоить операцию. Карточки отсортированы по сценарию, что упрощает выбор нужного раздела.
- Подробные советы: доступные и понятные инструкции о продвинутых функциях телефона.

Основные функции приложения **Советы**

- Поиск: введите ключевое слово для поиска соответствующего контента в разделе **Советы** и быстрого доступа к необходимой информации. Также для вашего сведения в этом разделе представлена популярная информация.
 - Лайки и комментарии: вы можете оценивать информацию и оставлять отзывы.
 - Попробовать функцию: кнопка **Попробовать** позволяет сразу попробовать ключевые или сложные функции. Нажмите, чтобы перейти прямо в интерфейс функции.
-  . Доступность функции зависит от устройства.

Настройки

Wi-Fi

Описание функции Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi позволяет экономить мобильный трафик.

Доступ к сети Wi-Fi

-  Будьте осторожны при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в общественных местах, чтобы избежать потенциальных угроз безопасности, например утечки конфиденциальной информации или материальных потерь.

Подключение к сети Wi-Fi с помощью PIN-кода

- 1** Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
- 2** На странице настроек вы можете подключиться к сети Wi-Fi одним из следующих способов:
 - В разделе **Доступные сети**, нажмите на сеть Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если выбрана зашифрованная сеть, то введите пароль.
 - Потяните вниз меню, нажмите **Добавить сеть** и следуйте инструкциям на экране, чтобы ввести имя сети и пароль для установки подключения.

Если в строке состояния отображается  , значит у вашего телефона есть доступ к Интернету по сети Wi-Fi.

Подключение путем сканирования QR-кода

- 1** Выберите **Настройки > Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**.
 - 2** Перейдите на страницу настроек **Wi-Fi** на телефоне, который уже подключен к сети, выберите эту сеть и получите QR-код.
 - 3** Чтобы подключиться к сети, отсканируйте QR-код на телефоне и следуйте инструкциям по получению доступа.
-  Некоторые зашифрованные сети могут не поддерживать подключение с помощью сканирования кода. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Bluetooth

Основные функции Bluetooth на телефоне

Вы можете подключить телефон к наушникам, колонкам и автомобильным аудиосистемам Bluetooth, а также передавать по Bluetooth данные с телефона на другие устройства.

Ниже вы найдете описание следующих функций Bluetooth, доступных на телефоне: ① включение и выключение Bluetooth; ② изменение имени Bluetooth-устройства; ③ сопряжение Bluetooth-устройств; ④ передача файлов по Bluetooth; ⑤ отмена сопряжения устройств.

Модуль Bluetooth способен поддерживать подключение на расстоянии до 10 метров. Не превышайте эту дистанцию при использовании функций Bluetooth на устройстве.

Включение и выключение Bluetooth

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Bluetooth**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **Bluetooth**.
- Выберите **Настройки > Bluetooth**, а затем включите или выключите **Bluetooth**.

Изменение имени Bluetooth-устройства

- 1 Откройте экран настроек, найдите **Bluetooth** и включите **Bluetooth**.
- 2 Нажмите **Имя устройства**, введите новое имя и выберите **OK**.

Сопряжение с Bluetooth-устройством

- 1 Включите Bluetooth на втором устройстве и сделайте его видимым. При необходимости обратитесь к руководству пользователя устройства.
- 2 На вашем устройстве перейдите на экран настроек **Bluetooth** и включите **Bluetooth**. Ваше устройство автоматически выполнит поиск Bluetooth-устройств в зоне действия.
- 3 Из списка **Доступные устройства** выберите устройство, с которым вы хотите установить сопряжение, и следуйте инструкциям на экране.

На экране настроек **Bluetooth** нажмите на значок  , чтобы посмотреть рекомендации по подключению различных устройств.

Передача файлов по Bluetooth

В зоне действия Bluetooth вы можете использовать Bluetooth-соединение для передачи видео, изображений, контактов, и др. с одного устройства на другое.

- 1 Установите сопряжение по Bluetooth между передающим и принимающим устройством.
- 2 На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, нажмите на значок  и выберите **Bluetooth**.

(i) Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3 Нажмите на имя Bluetooth принимающего устройства, чтобы начать передачу.

- На принимающем устройстве подтвердите запрос на загрузку файлов, передаваемых по Bluetooth.

Подключение слухового аппарата по Bluetooth

Слуховой аппарат с поддержкой Bluetooth можно подключить к мобильному телефону, чтобы разговаривать по телефону, слушать музыку и т. д. Для этого слуховой аппарат должен располагаться в пределах эффективного расстояния передачи. Слуховой аппарат можно подключить к телефону любым из следующих способов:

- Быстрое подключение через Центр управления.** Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, нажмите **Слуховой аппарат** (если не можете найти этот параметр, выберите выше значок редактирования, нажмите **Изменить переключатели** и добавьте **Слуховой аппарат** в Центр управления в область дополнительных значков ниже) и выберите слуховой аппарат, который нужно сопрячь с телефоном.
- Подключение через Специальные возможности Настройки.** Нажмите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Слуховой аппарат**, включите **Bluetooth** и выберите слуховой аппарат, с которым нужно сопрячь телефон.

Во время вызовов или воспроизведения музыки вы можете быстро переключаться на другие Bluetooth-устройства.

Отмена сопряжения по Bluetooth

- На экране настроек функции **Bluetooth** переместите переключатель **Bluetooth** в положение «включено».
- В списке **Сопряженные устройства** нажмите на значок  напротив имени устройства, сопряжение с которым вы хотите отменить, затем нажмите **Отменить сопряжение**.

Мобильная сеть

Включение и выключение режима полета

Во время авиаперелета вы можете включить режим полета, если таковы требования авиакомпании. Когда включен режим полета, ваше устройство не может выполнять вызовы, отправлять и принимать SMS-сообщения, а также использовать мобильную передачу данных. Все остальные функции будут доступны.

Вы можете включить или выключить режим полета одним из предложенных способов.

- Проведите вниз по строке состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите вниз по панели уведомлений, чтобы открыть все значки быстрого

доступа. Нажмите на значок  , чтобы включить или выключить функцию **Режим полета**.

- Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть** и включите или выключите функцию **Режим полета**.

Когда включается режим полета, Wi-Fi и Bluetooth автоматически выключаются. Вы можете включить их, если это допускается правилами авиакомпании.

Управление трафиком

Откройте приложение **Диспетчер системы** , затем нажмите **Статистика трафика**, чтобы посмотреть расход трафика и управлять доступом в сеть.

Просмотр и настройка приложений с высоким потреблением данных

- Вы можете просмотреть список приложений, отсортированный по объему использованных данных, на экране **Статистика трафика** в разделе **Трафик в этом месяце**.
- Нажмите на приложение с высоким потреблением данных, чтобы ограничить ему доступ к мобильным данным, данным в роуминге и другим данным.

 Для некоторых приложений (например, сгенерированных Приложением-клоном) нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Просмотр и настройка доступа в Интернет для приложений

На экране **Статистика трафика** нажмите **Доступ в сеть**, снимите флажок **Моб. интернет** и установите для всех приложений с высоким потреблением данных (таких как Video Player) режим «Только по Wi-Fi».

-  Для некоторых приложений (например, сгенерированных «Приложением-клоном») нельзя ограничить доступ в Интернет на экране **Статистика трафика**. Чтобы ограничить доступ в Интернет, откройте **Настройки > Приложения > Управление приложениями**, выберите имя приложения и нажмите **Статистика трафика**.

Включение и выключение функции Умная экономия трафика

Включите функцию Умная экономия трафика, чтобы приложения не расходовали трафик во время работы в фоновом режиме.

- Чтобы включить функцию, на экране статистики трафика нажмите **Экономия трафика**. В строке состояния отобразится значок .
- Если вы хотите предоставить некоторым приложениям неограниченный доступ в сеть даже во время работы в фоновом режиме, переместите переключатели для этих приложений в положение «включено».

Добавление напоминаний об использовании мобильной передачи данных

Добавьте информацию о тарифном плане SIM-карты в **Диспетчер системы** и задайте напоминания об использовании. Затем **Диспетчер системы** будет напоминать вам об использовании мобильной передачи данных.

Если телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете указать тарифы для каждой из карт.

- 1** На странице «**Статистика трафика**» нажмите «**Другие настройки > Ежемесячный лимит трафика**» и задайте необходимую информацию, следуя инструкциям на экране.
- 2** На странице «**Другие настройки**» нажмите «**Уведомления о трафике**». Вы можете настроить в системе отправку напоминаний или отключение доступа в Интернет при превышении месячного лимита данных/лимита данных в роуминге.
- 3** На странице «**Другие настройки**» вы также можете включить опцию «**Уведомлять об использовании моб. интернета, когда экран заблокирован**».

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам

Когда функция **Точка доступа** включена, другие устройства могут использовать мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой подключено ваше устройство, для доступа в Интернет.

Предоставление доступа к сети с помощью личной точки доступа

- i** К некоторым сетям Wi-Fi, требующим аутентификации, нельзя предоставить общий доступ.

Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа** и включите **Точка доступа**. Соединение по мобильной сети передачи данных или соединение по Wi-Fi вашего телефона станут доступны и другим устройствам.

Вы также можете выполнять следующие операции для личной точки доступа:

- Установите **Имя устройства**.
- Установите **Пароль**.
- Нажмите **Подключенные устройства**, чтобы просмотреть список подключенных устройств и черный список. Нажмите на устройство в списке **Подключенные устройства**, чтобы переместить его в **Черный список** согласно подсказкам на экране. Вы также можете удалить устройство из списка.
- Если вы используете мобильную сеть для передачи данных, вы также можете нажать **Еще**, чтобы установить **Диапазон точки доступа**.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через Bluetooth

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Bluetooth** и включите функцию **Bluetooth**. Выберите устройство и установите сопряжение, следуя инструкциям на экране.

- 2** Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа > Еще** и включите функцию **Bluetooth-модем**.

- 3** На экране настроек **Bluetooth** сопряженного устройства нажмите на значок  напротив имени сопряженного устройства, затем включите **Доступ к Интернету**, чтобы установить интернет-соединение и использовать мобильную передачу данных телефона для предоставления другим устройствам доступа в Интернет.

Предоставление доступа в Интернет другим устройствам через USB

- 1** С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру.

- 2** На вашем устройстве перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Точка доступа > Еще** и включите функцию **USB-модем**, чтобы другие устройства использовали мобильную передачу данных на вашем устройстве или сеть Wi-Fi, к которой оно подключено, для доступа в Интернет.

Подключение к мобильному Интернету

- 1** Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает мобильный Интернет.

- 2** Вы можете подключиться к мобильному Интернету одним из следующих способов:
 - Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Передача данных**.
 - Выберите **Настройки > Мобильная сеть > Мобильная передача данных** и включите **Моб. передача данных**.

Чтобы снизить скорость разрядки батареи и сократить мобильный трафик, выключайте мобильный Интернет, когда он вам не нужен.

HD-видеозвоны по сети VoLTE

VoLTE (Voice over LTE, передача речи по LTE) — это технология передачи данных на базе IP-протоколов. VoLTE также обеспечивает более быстрое установление вызова, повышает качество голосовых и видеозвонков.

Включение VoLTE

Чтобы включить службу VoLTE для своей SIM, обратитесь к оператору связи. Если основной и дополнительный слоты для SIM вашего телефона с поддержкой двух SIM работают со службой VoLTE, ее можно включить для обеих SIM.

- i** • Эта функция зависит от оператора связи.
- Службы 5G поддерживаются только в некоторых странах и регионах.
- Если сеть 5G поддерживается, включите **«5G»**. После этого служба VoLTE будет включена по умолчанию.

Выполнение видеовызовов

Функция видеовызовов доступна, только когда оба участника разговора используют устройства, на которых активирована технология VoLTE.

1 Откройте приложение **Телефон**, нажмите на вкладку **Контакты** в нижней части экрана, затем выберите контакт, которому хотите позвонить.

2 Нажмите на значок  , чтобы выполнить видеовызов.

Вы также можете нажать на значок  на экране во время голосового вызова, чтобы переключиться на видеовызов.

Управление SIM-картами

Вы можете включать и выключать SIM-карты. Для удобства вы можете присвоить им имена.

Включение и выключение SIM-карты

Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Управление SIM-картами** и включите или выключите SIM-карту.

Если выключить SIM-карту, ее невозможно использовать для вызовов, обмена сообщениями или доступа в Интернет.

Переименование SIM-карты

Для удобства вы можете переименовать SIM-карту. Например, вы можете дать одной SIM-карте имя «Рабочая», а другой — «Личная».

Чтобы изменить имя SIM-карты, выберите **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Управление SIM-картами** и нажмите .

Если у вашего телефона нет параметра  в интерфейсе **Управление SIM-картами**, вы можете выбрать SIM-карту и нажать **Имя карты**, чтобы присвоить ей имя.

Настройка двух SIM-карт

Если в вашем устройстве установлено две SIM-карты, вы можете по умолчанию настроить одну SIM-карту для передачи данных, а другую — для вызовов. Вы также можете настроить переадресацию вызовов между SIM-картами.

 Эта функция применима только к устройствам с поддержкой двух SIM-карт.

Настройка SIM-карт по умолчанию для передачи данных и выполнения вызовов

Перейдите в раздел **Настройки** > **Мобильная сеть** > **Управление SIM-картами** и настройте SIM-карту 1 или SIM-карту 2 для передачи данных или для вызовов по умолчанию.

Включение переадресации между SIM-картами

При включении переадресации между SIM-картами входящие вызовы, поступающие на недоступную SIM-карту, будут переадресованы на другую SIM-карту.

i Эта функция должна поддерживаться вашим мобильным оператором. Более подробную информацию вы можете узнать у вашего оператора.

1 Перейдите в раздел **Настройки > Мобильная сеть > Управление SIM-картами > Переадресация вызова между SIM-картами.**

2 Выберите режим переадресации вызовов и переместите соответствующий переключатель.

Переадресация вызовов между двумя SIM-картами будет включена, если она настроена для обеих SIM-карт.

Быстрое переключение SIM по умолчанию для мобильного Интернета

Если на вашем телефоне установлены две SIM, вы можете использовать специальный значок, чтобы быстро менять SIM по умолчанию для мобильного Интернета.

1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите **Данные SIM**.

2 Нажмите на текст под значком  11, пока не появится подсказка. Затем выберите SIM и нажмите **OK**.

i Когда появится подсказка, нажмите **Настройки**, чтобы открыть экран **Управление SIM-картами**.

Другие соединения

Введение в технологию NFC

Радиочастотная связь ближнего действия (Near Field Communication; NFC) – это технология беспроводной связи короткого диапазона, с помощью которой взаимодействуют мобильные и другие электронные устройства, что позволяет вам легко передавать данные и совершать мобильные платежи.

i Не все устройства поддерживают NFC.

Как включить и выключить NFC

Вы можете включить и выключить NFC следующим образом:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **NFC**. Чтобы открыть настройки, нажмите и удерживайте **NFC**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > NFC**, а затем включите или выключите **NFC**.

Перенос данных между телефоном и компьютером с помощью USB-кабеля

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля. После автоматической установки драйвера на компьютере отобразится имя диска, соответствующее телефону.
 - 2 На телефоне проведите вниз из средней верхней или левой части экрана, чтобы открыть Центр уведомлений, откройте «**Нажмите, чтобы посмотреть**» и выберите режим подключения USB для передачи данных.
 - **Передача фото:** для передачи фото между телефоном и компьютером используйте протокол передачи изображений (PTP). На новом диске, появившемся на компьютере, можно просматривать фото, которые хранятся на телефоне, а также копировать фото между устройством и компьютером.
 - **Передача файлов/Android Auto:** для передачи файлов между телефоном и компьютером используйте протокол передачи мультимедиа (MTP). На новом диске, появившемся на компьютере, можно просматривать файлы, которые хранятся на телефоне, а также копировать файлы между устройством и компьютером.
- i** Для просмотра файлов мультимедиа, которые хранятся на телефоне, установите на компьютер Windows Media Player 11 или более поздней версии.
- **MIDI:** Используйте телефон как входное аудиоустройство цифрового интерфейса музыкальных инструментов (MIDI), чтобы проигрывать музыку на компьютере.

Honor Share

Honor Share — это беспроводная технология связи, которая позволяет быстро передавать изображения, видео, документы и другие файлы между устройствами. Технология использует Bluetooth для обнаружения близко расположенных устройств, поддерживающих Honor Share и Wi-Fi Direct, и передачи файлов без использования мобильного трафика.

Включение или выключение Honor Share

Вы можете включать и выключать Honor Share следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите **Honor Share**. Чтобы открыть настройки службы, вы также можете нажать и удерживать **Honor Share**.
- Выберите **Настройки > Другие соединения > Honor Share**, а затем включите или выключите **Honor Share**.

Быстрый обмен данными между устройствами с помощью Honor Share

Вы можете использовать Honor Share для быстрого обмена файлами между устройствами Honor. На принимающем устройстве доступен предпросмотр файлов перед началом загрузки. Полная версия файлов становится доступна после завершения загрузки. Например, получатель может просмотреть полученные изображения и видео в приложении Галерея.

- 1** На принимающем устройстве включите функцию **Honor Share**.
- 2** На передающем устройстве нажмите и удерживайте файл, затем выберите файлы, которые хотите отправить, и нажмите на значок  . Нажмите **Honor Share**, затем нажмите на значок принимающего устройства, чтобы отправить файл.

и Если вы отправляете файлы напрямую из приложения, алгоритм действий может отличаться.
- 3** На принимающем устройстве нажмите **Принять**, чтобы получить передаваемые файлы.

Для просмотра полученных файлов перейдите в раздел **Файлы**, выберите вкладку **Обзор**, затем перейдите в раздел **Телефон > Honor Share**.

Вы можете просмотреть полученные изображения или видео, перейдя в раздел **Галерея > Альбомы > Honor Share**.

Обмен файлами между телефоном и компьютером с помощью функции Honor Share

Вы можете использовать функцию Honor Share для удобной беспроводной и быстрой передачи файлов между телефоном и компьютером без использования кабеля данных.

Передача файлов с телефона на ПК:

- 1** Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.
- 2** На телефоне проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть «Центр управления». Нажмите и удерживайте **Honor Share**, чтобы открыть раздел «Настройки», а затем включите **Honor Share**.
- 3** Включите приложение **Honor PC Manager > Honor Share** на ПК и убедитесь, что опция **Разрешить обнаружение другими устройствами** включена.
- 4** Нажмите и удерживайте файл, который вы хотите отправить на телефон, нажмите на значок  и выберите **Honor Share**. После того как устройство получателя будет обнаружено, нажмите на его имя, чтобы передать файл.

Передавайте файлы с ПК на телефон:

- 1** Включите Bluetooth и сеть Wi-Fi на ПК.
- 2** Включите **Honor Share** на телефоне.
- 3** Выберите файл на своем ПК, которым вы хотите поделиться, а затем нажмите правой кнопкой мыши **Показать больше вариантов > Honor Share**. ПК выполнит

поиск телефонов, на которых включена функция **Honor Share**. Выберите телефон, чтобы получить файл.

4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить файл на телефоны.

- i** Поддерживаются только ноутбуки Honor, на которых установлена служба Honor PC Manager 15.0 или более поздней версии. Данная функция может отличаться на разных продуктах, учитывайте фактическую ситуацию.

Быстрая печать с помощью Honor Share

Если в зоне действия находится принтер, который поддерживает технологию Honor Share, вы можете использовать Honor Share, чтобы подключиться к этому принтеру и распечатать фото или PDF-файлы с вашего устройства.

1 В зависимости от модели принтера необходимо проверить следующие параметры.

- Возможность подключения к сети Wi-Fi. Принтер должен быть включен и подключен к той же сети, что ваше устройство.
- Возможность подключения к WiFi Direct. Принтер должен быть включен, на нем должна быть активна функция WiFi Direct.
- Возможность подключения по Bluetooth. Принтер должен быть включен и видим для Bluetooth-устройств.

2 На вашем устройстве откройте файл, который хотите напечатать, для предварительного просмотра, затем перейдите в раздел **Отправить > Honor Share**.

3 На вашем устройстве после определения принтера нажмите на его имя, затем на экране предпросмотра задайте настройки. Нажмите **Печать**, чтобы запустить печать.

Если вы устанавливаете соединение между вашим устройством и Bluetooth-принтером впервые, найдите принтер в списке на вашем устройстве, нажмите на имя принтера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания принтера в течение 1 секунды, чтобы подтвердить подключение.

- i** Чтобы открыть список поддерживаемых принтеров, нажмите **Справка** на экране передачи Honor Share, выберите **Принтеры**, затем нажмите «**Какие принтеры поддерживаются?**».

Печать изображений и документов

Подключите ваше устройство по сети Wi-Fi к принтеру с сертификатом Mopria, чтобы распечатать изображения или документы с вашего устройства.

Подключите телефон к принтеру

- 1** Узнайте, имеет ли принтер сертификат Mopria. Для этого изучите руководство пользователя принтера или свяжитесь с его производителем.
Если сертификата нет, узнайте у производителя, как установить соответствующее приложение или плагин для него на телефон .
- 2** Подключите телефон и принтер к одной и той же сети Wi-Fi , используя любой из следующих способов:

- Подключитесь к роутеру Wi-Fi : Включите на принтере Wi-Fi и подключите его к роутеру Wi-Fi . На телефоне перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на тот же роутер Wi-Fi , а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настроек.
- Подключитесь к функции Wi-Fi Direct: Если принтер поддерживает функцию Wi-Fi Direct, включите ее, следуя указаниям из руководства пользователя принтера. На телефоне перейдите в раздел **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, перейдите в раздел **Другие настройки > Wi-Fi Direct**, а затем нажмите на принтер, чтобы установить соединение.
- Подключение к точке доступа принтера. Если ваш принтер может выступать в роли беспроводной точки доступа, включите точку доступа и установите пароль, следуя инструкциям из руководства пользователя принтера. На телефоне перейдите в **Настройки > Wi-Fi**, включите **Wi-Fi**, нажмите на точку доступа принтера, а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

- 3** Перейдите в раздел **Настройки > Другие соединения > Печать > Служба печати по умолчанию** и включите **Служба печати по умолчанию**.
- 4** Нажмите **Служба печати по умолчанию** и следуйте инструкциям на экране, чтобы добавить принтер.

Печать файлов

Для печати по **Галерея** и **Заметки** выполните следующие шаги.

- Печать изображений: если подключена сеть **Галерея**, откройте изображение, нажмите > **Печать или экспорт в PDF**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.
- Печать заметок: если подключена сеть **Заметки**, откройте заметку, нажмите > **Печать**, выберите принтер и следуйте инструкциям на экране.

Персонализированный рабочий экран и другие функции

Управление видом рабочего экрана

Вы можете настраивать вид рабочего экрана в соответствии с привычным использованием телефона.

Вы можете просматривать настройки домашнего экрана, поддерживаемые текущей моделью любым из следующих способов:

- Свните и разведите два пальца на рабочем экране и нажмите **Настройки**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Настройки экрана**.

Изменение порядка значков на рабочем экране

Коснитесь значка и удерживайте его, пока он не увеличится, затем перетащите в желаемое положение на рабочем экране.

Выравнивание значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки**, затем включите функцию **Автоматическое выравнивание**. Когда эта функция активна, при удалении приложений пустые места на рабочем экране будут автоматически заполняться значками других приложений.

Закрепление значков приложений на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы перейти в раздел **Настройки**, затем включите функцию **Блокировка вида**.

Схема отображения значков на рабочем экране

На рабочем экране сведите два пальца вместе, перейдите в раздел **Настройки > Вид**, затем выберите удобную для вас схему отображения.

Включение кнопки поиска на рабочем экране

Вы можете включать и выключать кнопку поиска на рабочем экране следующими способами:

- Сведите и разведите два пальца на рабочем экране, нажмите **Настройки экрана**, а затем включите или выключите параметр **Кнопка поиска на рабочем экране**.
- Выберите **Настройки > Рабочий экран и стиль > Настройки экрана**, а затем включите или выключите параметр **Кнопка поиска на рабочем экране**.

Скрытие названий приложений на рабочем экране

Если функция, скрывающая названия приложений, включена, то названия значков приложений, карточек и папок на рабочем экране будут скрыты, что сделает интерфейс более минималистичным.

Сведите два пальца на главном экране, нажмите **Настройки** и включите или выключите параметр **Скрыть имя приложения**.

Настройка домашней страницы

Сведите два пальца на рабочем экране, проведите влево или вправо, чтобы выбрать экран, а затем нажмите на значок  в верхней части, чтобы установить экран в качестве домашней страницы для повышения гибкости использования.

Настройка обоев

Использование оригинальных обоев

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Выбрать обои.**
- 2** Выберите изображение.
- 3** К выбору доступны следующие эффекты.
 - **Размытие:** придает обоям эффект размытия и глубины. Используйте ползунок для регулировки интенсивности глубины.
- 4** Нажмите **Готово.**

Использование в качестве обоев изображений из Галереи

- 1** Откройте приложение **Галерея** и откройте изображение, которое хотите установить в качестве обоев.
- 2** Перейдите в раздел  > **Установить как > Обои** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.

Использование экрана приложений

Вы можете переместить ваши приложения на экран приложений и оставить на рабочем экране только часто используемые приложения.

Включение режима экрана приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Стиль рабочего экрана** и выберите **Экран приложений**.

Когда этот режим включен, проведите вверх по рабочему экрану для доступа к приложениям на экране приложений.

Создание значков на рабочем экране

В режиме экрана приложений проведите вверх по рабочему экрану, чтобы отобразился экран приложений, затем коснитесь ярлыка приложения и удерживайте его, пока он не увеличится. После этого перетащите его в желаемое положение на рабочем экране.

Перемещение приложений на экран приложений

Нажмите и удерживайте значок приложения, пока устройство не завибрирует, затем нажмите **Убрать**. Это действие удаляет значок приложения с рабочего экрана, но не удаляет приложение с устройства.

Вы найдете это приложение на экране приложений.

Отключение режима экрана приложений

Чтобы возвратиться к стандартному рабочему экрану, перейдите к разделу **Настройки > Рабочий экран и стиль > Стиль рабочего экрана** и выберите **Обычный**.

Магические обои

Персонализированные и настраиваемые обои экрана блокировки, позволяющие свободно отображать различные элементы. Вы можете настроить обои экрана блокировки, например добавить эффект глубины. Включение экрана оказывает огромное визуальное воздействие. Вы можете самостоятельно создать отличный экран блокировки.

-  Некоторые продукты не поддерживают эффект глубины. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Доступ к редактированию экрана блокировки

Перейдите на страницу настроек **Экран блокировки**, используя любой из следующих способов:

- Свейте два пальца на экране **Экран блокировки** (после разблокирования устройства), чтобы перейти на страницу настроек **Экран блокировки**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль**, а затем нажмите **Стиль экрана блокировки** или **Выбрать обои** и проведите пальцем влево или вправо, чтобы переключиться на страницу настроек **Экран блокировки**.

Настройка стиля экрана блокировки

На странице настроек **Экран блокировки** вы можете:

- Нажать **Стиль экрана блокировки**:
 - Выберите официальные предустановленные обои.
 - Выберите изображение из раздела **Галерея** в качестве обоев.
 - Нажмите **Еще**, чтобы открыть приложение **Темы** и выберите обои из большего количества бесплатных или платных обоев.

-  Предустановленные обои экрана блокировки могут различаться в зависимости от модели и версии. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

- Нажать **Изменить изображение**:

Выберите любое понравившееся вам изображение из раздела **Галерея**, чтобы заменить людей, домашних животных или пейзажей на текущих обоях экрана блокировки. Свейте и разведите два пальца, чтобы увеличить или уменьшить изображение и отрегулировать его размер; используйте два пальца, чтобы переместить изображение и отрегулировать область его отображения.

После подтверждения нажмите **Готово**.

-  Изменение изображения поддерживается только некоторыми обоями экрана блокировки. Действуйте, исходя из вашей ситуации.
- В настройках **Экран блокировки** нажмите на пустую область, чтобы перейти к полноэкранной настройке для лучшего просмотра эффекта блокировки экрана.

Настройка персонализированных обоев

На экране настроек **Экран блокировки** выберите предпочтаемые обои, нажмите **Украшение**, вы можете:

- Изменить функцию **Шаблон** у обоев.
- Изменить функцию **Цвет шаблона** у обоев.
- Выбрать понравившееся изображение, чтобы заменить основную часть текущих обоев экрана блокировки.

Вы также можете нажать на часы в интерфейсе предпросмотра экрана блокировки или настроить стили текста, такие как шрифт и цвет.

 Функция **Украшение** поддерживается не всеми обоями экрана блокировки. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Отображение даты и времени на выключенном экране

Когда включена функция **Постоянное отображение**, на выключенном экране будут отображаться время, дата и другие данные.

Включение постоянного отображения информации

- Перейдите в раздел **Настройки > Рабочий экран и стиль > Постоянное отображение** и включите функцию **Постоянное отображение**.
- Выберите **Режим отображения**.

Включение анимации в режиме Постоянное отображение

Добавляйте персонализированные картинки или анимации при выключенном экране, чтобы разнообразить работу вашего телефона.

Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Изображения** выберите желаемую картинку или анимацию и нажмите **Применить**.

 Если включена функция Фейсконтроль, телефон может случайно разблокироваться, когда вы попытаетесь включить экран, поэтому вы можете не увидеть изображение режима Постоянное отображение. Не подносите телефон к лицу.

Выбор GIF-изображений или анимированных фото

Вы можете выводить локальное изображение (например GIF-изображение или анимированное фото) на выключенный экран, чтобы внести разнообразие в работу режима «Постоянное отображение».

- Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Изображения** нажмите .
- Нажмите **Выбор изображения**, выберите изображение и нажмите . Если вы уже выбрали изображение на устройстве, нажмите **Изменить изображение**. Выберите изображение и нажмите .

- 3** Если выбрано GIF-изображение, вы также можете нажать **Изменить**, чтобы изменить его.
- 4** Выберите другие опции в соответствии с инструкциями на экране и нажмите **Применить**.

Добавление художественной подписи

Вы можете добавлять различные шрифты, цвета и декоративные водяные знаки, чтобы персонализировать работу режима «Постоянное изображение».

- 1** Выберите режим **Постоянное отображение**. В разделе **Граффити** нажмите на стиль подписи.
- 2** Введите текст в поле **Ввод текста** и настройте стиль подписи, например опции **Цвет** и **Размер шрифта**.
Вы также можете добавить к подписи эффект **Стикеры**. Перетащите рамку, чтобы отрегулировать положение и размер элементов, и нажмите  или  для изменения ориентации или удаления элементов.
- 3** Нажмите **Применить**.

Создание изображения с художественными эффектами для экрана постоянного отображения

Вы можете выбрать один из нескольких стилей современного искусства (например, стиль Мондриан). Вы также можете выбрать определенную цветовую гамму художественного изображения, сделав фото или выбрав из ваших любимых фотографий. Цвета на фотографии образуют цветовую палитру для художественного изображения.

- 1** На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Художественные эффекты** выберите стиль, который хотите использовать.
- 2** Задайте соответствующие параметры стиля в разделе **Художественные эффекты**, например **Вид**.

При настройке параметра **Цвет** устройство может анализировать цвета на определенной фотографии и применять палитру с абстрактными цветами к изображению с художественными эффектами.

Нажмите на значок , сделайте фото или выберите фото в приложении Галерея, затем нажмите  > **Выделить цвета**.

- 3** Нажмите на опцию **Применить**.

Стиль часов

Для экрана постоянного отображения вы можете выбрать стиль **Аналоговые часы** или **Цифровые часы**

- 1** На экране функции **Постоянное отображение** в разделе **Аналоговые часы** или **Цифровые часы** проведите влево или вправо, чтобы просмотреть стили часов и выбрать понравившийся.

- 2** Задайте соответствующие параметры стиля часов, например параметр **Отображение текущей даты**.
- 3** Нажмите **Применить**.

Экран и яркость

Настройка яркости экрана, цветопередачи и цветовой температуры

Вы можете настраивать яркость экрана, цветопередачу и цветовую температуру в зависимости от ваших предпочтений.

Автоматическая регулировка яркости экрана

Ваш телефон автоматически отрегулирует яркость экрана в соответствии с условиями окружающего освещения. Вы можете включить эту функцию любым из следующих способов:

- Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость** и включите **Автояркость**.
- Проведите пальцем из правого верхнего угла экрана вниз, чтобы открыть **Центр управления**, а затем нажмите на значок  в области регулировки яркости экрана.

Ручная настройка яркости экрана

Вы можете вручную настроить яркость экрана любым из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.

Чтобы изменить яркость экрана, перетащите ползунок в области .

- Чтобы изменить яркость экрана в области , выберите **Настройки > Экран и яркость** и перетащите ползунок.

Настройка цветового режима

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Цветовой режим и температура** и выберите желаемый цветовой режим. Рекомендуется выбрать режим **Обычные**, так как он наименее нагружает глаза.

- **Обычные**: естественные цветовые тона
- **Яркие**: яркие цветовые тона

Настройка цветовой температуры

Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Цветовой режим и температура** и выберите желаемую цветовую температуру. Рекомендуется выбирать режимы **По умолчанию** и **Тепло**, так как они наименее нагружают глаза.

- **По умолчанию**: естественный оттенок
- **Тепло**: желтоватый оттенок

- **Холодно:** беловатый оттенок
- Нажмите в любом месте цветового круга или перетащите указатель, чтобы скорректировать цветовую температуру.

Темный режим

Режим с пониженной яркостью экрана позволяет увеличить глубину изображения и снизить нагрузку на глаза. Темный режим может автоматически включаться и выключаться в зависимости от времени суток, экономя заряд батареи и ваше время.

Включение Темного режима

Включите Темный режим, чтобы снизить яркость экрана и нагрузку на глаза.

Вы можете включить и выключить Темный режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **Темный режим**. Чтобы открыть страницу настроек **Темный режим**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите **Настройки > Экран и яркость**, нажмите **Темный**, чтобы включить **Темный режим**, и **Светлый** чтобы отключить **Темный режим**.

Автоматическое включение и выключение Темного режима

Выберите **Настройки > Экран и яркость**, включите **Автопереключение** и нажмите **Расписание**. Если выбран параметр **От заката до рассвета**,очные часы будут определяться на основе вашего географического положения и текущего времени. Также вы можете нажать **Настроить время**, чтобы установить время перехода в Темный режим в соответствии со своими привычками использования.

Дополнительные настройки темного режима

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость** и убедитесь, что опция **Темный** включена, нажмите **Настройки Темного режима** и выберите, следует ли включать такие функции, как **Затемнение обоев в Темном режиме**.

Когда функция **Затемнение обоев в Темном режиме** включена, то яркость обоев будет изменяться в зависимости от освещения того места, где вы находитесь.

Полноэкранное отображение

Установка области отображения вверху экрана

- 1 Перейдите в **Настройки > Экран и яркость > Другие настройки экрана > Вырез на дисплее**.
- 2 Чтобы назначить верхнюю область для конкретного приложения, выберите приложение и установите отображение верхней области.
 - **Авто**
 - **Показать вырез**

- Скрыть вырез

Настройка скорости обновления экрана

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Скорость обновления экрана** и задайте нужную вам скорость обновления экрана:

- Авто**: обеспечивает экономию энергии и улучшает плавность анимации экрана.
- Стандарт**: берегает энергию.
- Высокая**: улучшает плавность анимации экрана, но увеличивает энергопотребление.

Как изменить шрифт

Как изменить стиль шрифта

- i*
- Для работы этой функции требуется интернет-соединение. Во избежание расходов на передачу данных подключитесь к сети Wi-Fi.
 - Некоторые шрифты предоставляются на платной основе.

1 Выберите **Настройки > Экран и яркость > Шрифты**.

2 Загрузите или приобретите шрифт, который вам понравился.

Как изменить размер и жирность шрифта

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Настройки шрифтов**: вы сможете изменить указанные ниже параметры, перетащив ползунок:

- Размер текста**: размер текста на экране.
- Толщина шрифта подписей значков приложений**: жирность текста и значков на экране.

Как изменить размер отображаемых элементов

Выберите **Настройки > Экран и яркость > Размер отображения**. Вы сможете изменить размер изображений и других элементов на экране, перетаскивая ползунок.

Режим защиты зрения

Режим защиты зрения снижает вредоносное влияние синего света за счет создания более теплых оттенков экрана, предотвращая усталость глаз и защищая ваше зрение.

- i*
- Давайте глазам отдохнуть 10 минут каждые полчаса.
 - Чтобы глаза отдохнули и прошла усталость, смотрите вдаль.
 - Такая привычка защитит Ваше зрение и поможет предотвратить близорукость.

Включение и выключение режима «Защита зрения»

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим **«Защита зрения»**. Чтобы открыть страницу настроек, нажмите и удерживайте параметр **«Защита зрения»**.
- Пройдите в меню **«Настройки > Экран и яркость > Защита зрения»** и включите или выключите параметр **«Включить на весь день»**.

Когда режим **«Защита зрения»** будет включен, в строке состояния отобразится значок



, а экран приобретет желтоватый оттенок, поскольку уровень синего излучения снизится.

Установка расписания для режима «Защита зрения»

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите параметр **Расписание**, а затем выберите **Время начала** и **Время окончания** в соответствии с вашими предпочтениями.

Настройка режима «Защита зрения»

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите **Включить на весь день** или настройте **Расписание**, а затем передвиньте ползунок под параметром **Уровень фильтрации**, чтобы настроить интенсивность фильтрации синего света.

Как применить Режим электронной книги

В Режиме электронной книги экран телефона станет черно-белым, чтобы уменьшить нагрузку на ваши глаза.

Вы можете включить и выключить режим одним из следующих способов:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления. Включите или выключите **Электронная книга**. Если на панели нет быстрого переключателя **Электронная книга**, нажмите > **Изменить переключатели**, и вы увидите переключатель **Электронная книга** на панели внизу.
 - Выберите **Настройки > Экран и яркость** и включите или выключите **Режим электронной книги**.
- . Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Защита зрения**, будет активным только режим **Электронная книга**.
- . Если вы одновременно включите режимы **Электронная книга** и **Темный режим**, фон экрана станет темным, а текст белым.

Звуки

Настройка режима Не беспокоить

Используйте режим **Не беспокоить**, когда вам необходимо сосредоточиться и вы не хотите отвлекаться. В этом режиме выключается звук уведомлений о входящих вызовах и сообщениях и не отображаются баннерные уведомления.

Включение и выключение режима Не беспокоить

Вы можете включить и выключить режим Не беспокоить любым из следующих способов.

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, и включите или выключите режим «**Не беспокоить**». Чтобы открыть страницу настроек **Не беспокоить**, нажмите и удерживайте этот параметр.
- Выберите «**Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить**» и включите или выключите «**Не беспокоить**».

Если режим Не беспокоить включен, в строке состояния появляется значок с

изображением месяца . Чтобы посмотреть уведомления в режиме Не беспокоить, откройте Центр уведомлений, проведя вниз из средней или левой верхней части экрана. Чтобы установить напоминание, проведите по уведомлению влево и нажмите .

При входящих вызовах, уведомлениях и сообщениях на телефоне не будет включаться экран и отображаться баннеры уведомлений: устройство будет работать в беззвучном режиме.

Настройка планового включения и выключения режима Не беспокоить

- Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и выключите функцию **Не беспокоить**.
- Включите функцию **Расписание**. Ваше устройство будет автоматически переходить в режим Не беспокоить в указанное время в субботу и воскресенье.
- Нажмите **Расписание**, чтобы настроить временной отрезок и цикл повтора.
- Вы можете нажать **Добавить**, чтобы настроить разное время перехода в режим Не беспокоить.

Ответы на вызовы или сообщения в режиме Не беспокоить

Вы можете разрешить вызовы или сообщения от определенных людей в режиме Не беспокоить.

Выберите **Настройки > Звуки и вибрация > Не беспокоить** и включите режим **Не беспокоить** или **Расписание**. Затем вам станут доступны следующие действия.

- Нажмите **Вызовы** или **Сообщения** и выберите определенную категорию контактов. В режиме **Не беспокоить** мелодия вызова будет воспроизводиться при получении входящего вызова или сообщения от людей из этой категории.

- Включите опцию **Повторные вызовы**. Мелодия вызова будет воспроизводиться для повторных вызовов с того же номера, полученных в течение 15 минут.

Настройка параметров звука

Настройка громкости кнопками регулировки громкости

Нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить громкость воспроизведения.

Переключение режима звука через Центр управления

- 1 Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления.
- 2 Нажмите  **Звук**,  **Без звука** или  **Вибрация**, чтобы переключиться между различными режимами звука.

В режиме «Звук» на телефоне воспроизводятся все звуки.

В режиме «Без звука» на телефоне не воспроизводятся мелодии вызовов, сообщений, уведомлений, а также напоминаний некоторых сторонних приложений. Звук будильников, связи, музыки, видео и игр не выключается.

В режиме Вибрация звук на телефоне будет выключен. Вместо него будет включена вибрация, чтобы вы не пропустили важные вызовы или сообщения.

Чтобы переключиться между режимами **Звук**, **Вибрация** и **Без звука**, вы также можете выбрать **Настройки > Звуки и вибрация**.

Настройка громкости по умолчанию

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация**, здесь вы можете настроить громкость для следующих функций:

- **Мелодия вызова**
- **Уведомления**
- **Будильник**
- **Музыка, видео, игры**
- **Вызовы**

Выключение звука мелодии входящего вызова кнопкой питания

Когда на вашем устройстве звучит сигнал будильника или мелодия входящего вызова, нажмите на кнопку питания, чтобы выключить звук.

Отключение звука переворотом устройства

При поступлении вызова переверните телефон, чтобы отключить его звук.

Перед использованием этой функции перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Выключение звука мелодии вызова и**

убедитесь, что функция **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства** включена.

Смена мелодии вызова и вибрации

Вы можете изменять мелодию сообщений, уведомлений и вызовов, а также настраивать вибрацию.

1 Откройте **Настройки > Звуки и вибрация** и нажмите **Мелодия вызова** или **Сигнал уведомлений**.

2 Вам доступны следующие действия.

- Настраойка мелодии вызова

Выберите одну из стандартных мелодий вызова или нажмите **Музыка на устройстве** и выберите аудиофайл на устройстве в качестве сигнала сообщения.

Если ваш телефон поддерживает две SIM-карты, вы можете установить разные мелодии вызова для SIM 1 и SIM 2.

- Настраойка силы вибрации

Нажмите **Вибрация** и выберите подходящую вибрацию.

Виброотклик

Система использует виброотклик при завершении некоторых операций, например, когда вы нажимаете и удерживаете текст, контакт или какой-либо элемент на экране.

Перейдите в раздел **Настройки > Звуки и вибрация** и включите или выключите функцию **Виброотклик**.

Установка режима высокой громкости

Активируйте режим высокой громкости в шумном месте, во время прослушивания музыки или просмотра видео, чтобы повысить четкость звука.

Чтобы активировать режим высокой громкости, нажмите кнопку увеличения громкости, пока не превысите максимальный уровень громкости.

Чтобы выйти из этого режима, нажмите кнопку уменьшения громкости.

Опции в меню Другие настройки звука

Перейдите в **Настройки > Звуки и вибрация > Другие настройки звука**, чтобы ознакомиться с разными способами оповещения. Например, **Звук блокировки экрана** и **Звук скриншота**.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Уведомления

Метки на значках приложений

Когда поступает новое уведомление для приложения, на его значке появляется метка с числом. Вы можете настроить отображение метки без числового значения или скрыть метки на значках приложений.

Выключение меток на значках приложений

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и нажмите **Метки на значках приложений**.
- 2** Переместите переключатель в положение «выключено» для некоторых или для всех приложений.

Изменение режима отображения меток

На экране **Метки на значках приложений** нажмите **Режим меток** и выберите режим **Цифры** или **Точки**.

Скрытие содержания уведомлений на экране блокировки

Скройте содержание уведомлений на экране блокировки от посторонних глаз.

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и включите функцию .

Другие настройки уведомлений приложений

Упрощенный режим строки состояния

Выберите **Настройки > Уведомления и строка состояния > Страна состояния** и включите **Стандартный режим**. Если **Стандартный режим** будет включен, в строке состояния будут отображаться только время, статус сети Wi-Fi, уровень сигнала мобильной связи и уровень заряда батареи.

Установка способа уведомлений для приложений

Откройте **Настройки > Уведомления и строка состояния**. Выберите приложение, для которого нужно установить способ уведомления.

- Включите **Разрешить уведомления**. Вы будете получать напоминания, когда новые уведомления появятся в приложении.
- Если для приложения созданы уведомления, вы сможете настраивать дополнительные параметры напоминаний.

Например, если в приложении **Календарь** были созданы уведомления, вы сможете настроить **Сигнал напоминания о событии**, **Уведомление о событии (напомнить позже)** и **Стандартное уведомление о событии**.

 Доступные способы уведомления различаются в зависимости от приложения.

Активация экрана при поступлении уведомления

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния** и включите функцию **Включать экран при получении уведомлений**. При поступлении нового уведомления устройство будет автоматически активировать экран.

Отображение значков уведомлений в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Страна состояния** и включите функцию **Отображать значок уведомлений**.

Выключение уведомлений приложений

Выключение уведомлений от определенного приложения

Если вы не хотите получать уведомления от определенного приложения, выполните следующие действия.

- После получения уведомления от приложения проведите по нему влево на панели уведомлений и перейдите в раздел  > **Выключить уведомления**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния**, найдите приложение, для которого вы хотите выключить уведомления, нажмите на него, затем выключите функцию **Разрешить уведомления**.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Выключение уведомлений от нескольких приложений

Чтобы выключить уведомления сразу от нескольких приложений, перейдите в раздел **Настройки > Уведомления и строка состояния > Групповое управление** и выключите опцию рядом с каждым приложением.

Биометрические данные и пароли

Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

Регистрация данных лица

- Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана.
- Выберите **Включить активацию поднятием устройства**.

 Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.

3 Нажмите **НАЧАТЬ** и зарегистрируйте данные лица, следуя инструкциям на экране.

Настройка другой внешности

Для вашего удобства вы можете также настроить другую внешность.

На экране **Распознавание лица** нажмите **Настройка другого образа** и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте данные другой внешности.

Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

Выключение распознавания данных лица или их удаление

На экране **Распознавание лица** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключить использование данных лица для определенных функций. Выключить функции **Разблокировать** или **Доступ к заблокированным приложениям**. Это действие не приводит к удалению данных лица.
- Удалить данные лица. Нажмите **Удалить данные лица** и удалите данные лица, следуя инструкциям на экране.

Отпечаток пальца пользователя

Вы можете использовать свой отпечаток пальца для разблокировки экрана, автоматического ввода номеров и паролей или доступа к персональным данным, например к Блокировке приложений.

Регистрация отпечатка пальца

1 Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и следуйте инструкциям, чтобы установить или ввести пароль экрана блокировки.

2 Нажмите **Новый отпечаток пальца**, чтобы зарегистрировать отпечаток пальца.

3 Слегка нажмите любым пальцем на сканер отпечатка пальца и проведите пальцем влево и вправо, чтобы быстро зарегистрировать отпечаток пальца. При этом вы можете слегка приподнять палец, чтобы отрегулировать его угол или положение. Избегайте движений слишком большого диапазона или быстрых движений.

4 После завершения регистрации нажмите **OK**.

Приложите палец к сканеру отпечатка пальца, чтобы разблокировать экран.

Изменение имени или удаление отпечатка пальца

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Нажмите на сохраненный отпечаток пальца в разделе **Список отпечатков пальцев**, чтобы изменить его имя или удалить его.

Идентификация отпечатка пальца

Идентификация отпечатка пальца позволяет системе сопоставить ваши отпечатки с зарегистрированными отпечатками.

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 В разделе **Список отпечатков пальцев** нажмите **Идентификация отпечатка пальца**.
- 3 Нажмите на датчик отпечатков пальцев для подтверждения отпечатка. Соответствующий отпечаток будет выделен цветом.

Доступ к Личному с помощью отпечатка пальца

- 1 Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль экрана блокировки.
- 2 Переключите значок на **Доступ в Личное** и следуйте инструкциям на экране, чтобы привязать отпечаток пальца к Личному.

После этого перейдите в **Файлы > Обзор**, нажмите **Личное**, а потом используйте отпечаток пальца, чтобы получить к нему доступ.

Использование отпечатка пальца для доступа к заблокированным приложениям

- 1 Перейдите в меню **Настройки > Биометрические данные и пароли > Отпечаток пальца** и введите пароль разблокировки экрана.
- 2 Переместите переключатель напротив функции **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите ваш отпечаток к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране, отсканировав отпечаток пальца.

Оплата с помощью распознавания отпечатка пальца

Вы можете использовать отпечаток пальца, чтобы подтверждать платежи в платежных приложениях.

Войдите в платежное приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы включить данную функцию.

Пароль разблокировки экрана

В качестве пароля разблокировки экрана вы можете задать числовой пароль, смешанный пароль или графический ключ.

Настройка пароля разблокировки экрана

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Пароль экрана блокировки**.
- 2 Введите пароль, состоящий из 6 цифр.
- 3 Вы также можете нажать **Изменение способа разблокировки**, выбрать тип пароля и ввести новый пароль, следуя инструкциям на экране.

Смена пароля экрана блокировки

- 1 Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли**, нажмите **Изменение пароля разблокировки экрана**.
- 2 Введите текущий пароль экрана блокировки.
- 3 Введите новый пароль или нажмите **Изменение способа разблокировки**, чтобы выбрать и ввести новый пароль.

Отключение пароля экрана блокировки

Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли** и нажмите **Выключение пароля разблокировки экрана**.

Включение блокировки

Ваш телефон можно разблокировать множеством способов. В некоторых случаях (например, если вы спите в общественном транспорте) пароль для разблокировки будет безопаснее других способов. При включенном режиме блокировки вы сможете разблокировать свой телефон, только введя пароль экрана блокировки. Другие методы разблокировки будут временно отключены.

Для использования этой функции вы должны установить пароль экрана блокировки.

- 1 Перейдите в **Настройки > Биометрические данные и пароли > Настройки блокировки экрана** и включите опцию **Отображение опции блокировки**.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится опция **Блокировка**.
- 3 Нажмите опцию **Блокировка** и следуйте инструкциям на экране для включения режима блокировки. После включения режима блокировки вы можете разблокировать устройство, введя пароль экрана блокировки.
- 4 Режим блокировки автоматически выключается, когда вы разблокируете свое устройство. Вы можете использовать другие способы разблокировки как обычно при следующей разблокировке устройства.
Если вам нужно снова включить режим блокировки, нажмите и удерживайте кнопку питания и снова нажмите опцию **Блокировка**.

Приложение

Просмотр и изменение настроек приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Приложения > Управление приложениями** и выберите приложение. Вы можете принудительно остановить работу приложения, удалить приложение, просмотреть и изменить права приложения, настроить режим уведомлений и др.

 Некоторые приложения нельзя удалить.

Включение функции «Приложение-клон»

Функция «Приложение-клон» позволяет вам одновременно входить в два аккаунта приложения WhatsApp или Facebook, чтобы разграничить работу и личную жизнь.

 Не все приложения поддерживают функцию «Приложение-клон».

Перейдите в раздел **«Настройки > Приложения > Приложение-клон»** и включите переключатель напротив приложения. Клонированное приложение появится на рабочем экране.

Батарея

Управление энергопотреблением

На экране **Батарея** вы можете проверить приблизительное оставшееся время работы батареи и включить режим энергосбережения для экономии заряда.

Включение режима энергосбережения

Если на вашем устройстве включен **Энергосберегающий режим** и уровень заряда батареи выше 10%, то некоторые функции будут выключены, работа приложений в фоновом режиме будет прекращена, а визуальные эффекты будут уменьшены, чтобы снизить уровень энергопотребления. Когда уровень заряда батареи ниже или равен 10%, то будут использованы строгие меры по энергосбережению, чтобы обеспечить более длительное время работы устройства. Рекомендуется включать **Энергосберегающий режим**, когда уровень заряда батареи ниже или равен 20%.

Чтобы включить режим, перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер системы > Батарея**) и включите **Энергосберегающий режим**. После этого в строке состояния отобразится значок .

Включение функции Суперэнергосберегающий режим

Если **Суперэнергосберегающий режим** будет включен, экран перейдет в **Темный режим**. При этом будет выключено большинство функций и приложений, которые

могут потреблять заряд батареи или ограничивать производительность телефона, сохраняются только такие основные функции, такие как «Вызовы» и «Сообщения», что позволит продлить время автономной работы. Вы также можете добавлять часто используемые приложения для экстренных ситуаций.

Чтобы включить **Суперэнергосберегающий режим**, воспользуйтесь следующими способами:

- Выберите **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер системы > Батарея**) и включите **Суперэнергосберегающий режим**.
- Когда заряд батареи станет ниже 10%, на баннере уведомлений в верхней части экрана нажмите **Включить Режим Ультра**.

Чтобы выйти из функции **Суперэнергосберегающий режим**, в функции **Суперэнергосберегающий режим** в правом верхнем углу нажмите **Выход**.

Оптимизация работы батареи

Оптимизация работы батареи: система предоставит комплексные рекомендации для экономии заряда батареи на основе ваших привычек и частоты использования. Оптимизируйте расход заряда батареи одним нажатием, чтобы продлить время работы устройства.

Оптимизацию можно выполнить следующими способами:

- **Оптимизация вручную**.

- 1 Выберите **Настройки > Батарея > Оптимизация работы батареи** (или **Диспетчер системы > Батарея > Оптимизация работы батареи**).
- 2 Подтвердите, выбрав **Функции, быстро разряжающие батарею и Редко используемые функции**, затем выберите нужные предложения по оптимизации в разделе **Советы по энергосбережению** на основе фактической ситуации и нажмите **Оптимизировать**.

Включение Производительного режима

Производительный режим изменяет настройки энергопотребления на вашем телефоне, чтобы максимально повысить производительность устройства. При этом батарея разряжается быстрее, особенно если используются приложения, требовательные к графике.

Зарядите устройство, а затем перейдите в **Настройки > Батарея** (или в **Диспетчер системы > Батарея**) и включите **Производительный режим**.

После этого в строке состояния появится значок .

-  **Производительный режим** доступен на выбранных устройствах. Если опция **Производительный режим** не отображается разделе **Батарея**, ваше устройство не поддерживает этот режим.

Настройка параметров батареи

Вы можете настроить параметры батареи, в том числе отображение в строке состояния оставшегося заряда батареи в процентах или прерывание подключения к Интернету при выключенном экране.

Уровень заряда батареи в строке состояния

Перейдите в раздел **Настройки > Батарея** (или **Диспетчер системы > Батарея**), нажмите **Процент заряда** и выберите способ отображения оставшегося заряда батареи в процентах: внутри значка в строке состояния или рядом со значком в строке состояния.

Подключение к Интернету в спящем режиме

Если вы хотите, чтобы ваше устройство продолжало получать сообщения и загружать данные, находясь в спящем режиме, вы можете задать соответствующие настройки. Обратите внимание, что это может повысить энергопотребление.

На экране **Батарея** нажмите **Другие настройки батареи**, чтобы включить или выключить функцию **Подключение к сети, когда устройство в спящем режиме**.

Умная зарядка

Функция умной зарядки интеллектуально управляет процессом зарядки на основе ваших привычек. Функция позволяет снизить уровень износа батареи и продлить срок ее службы, сокращая время, при котором телефон, подключенный к зарядному устройству, находится в состоянии полной зарядки. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Например, если вы привыкли заряжать ваш телефон ночью или длительный период времени, Умная зарядка поставит на паузу процесс, когда батарея достигнет определенного уровня заряда. Перед тем как вы встанете утром, функция возобновит процесс, и ваш телефон будет заряжаться, пока не достигнет 100%. Это позволяет сократить время, которое телефон проводит полностью заряженным, что обеспечивает снижение уровня износа батареи и продление срока ее службы.

 Данные о ваших привычках в зарядке устройства будут использованы только на вашем устройстве и не будут сохраняться или выгружаться в облако.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная зарядка**.

Умная емкость батареи

Функция Умная емкость батареи интеллектуально управляет максимально доступным объемом батареи на основе текущего ее состояния с целью снизить уровень износа и продлить срок службы батареи. Рекомендуется не выключать эту функцию.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в **Настройки > Батарея > Другие настройки батареи** и включите функцию **Умная емкость батареи**.

Память

Состояние памяти

Перейдите в раздел **Настройки > Память**, чтобы проверить состояние памяти и при необходимости оптимизировать память.

Освобождение памяти на телефоне

Функция **Очистка памяти** приложения **Диспетчер системы** сканирует память на наличие избыточных и больших файлов. Например, она находит файлы, оставшиеся от удаленных приложений, ненужные установочные пакеты и данные, а также предлагает рекомендации по очистке, чтобы освободить место на устройстве.

- 1 Откройте приложение **Диспетчер системы** и нажмите **Очистка памяти**.
- 2 После завершения сканирования нажмите **Очистка** или **Очистить** рядом с элементом, который нужно удалить, а затем следуйте инструкциям по удалению ненужных файлов.
 Проведите вниз от верхней части экрана, и планшет начнет повторно сканировать память.

Удаление повторяющихся файлов

Приложение **Диспетчер системы** может определять повторяющиеся файлы на вашем устройстве.

На экране **Очистка памяти** нажмите **Повторяющиеся файлы (группы)**, затем выберите ненужные файлы для удаления.

Безопасность

Использование функции Хранилище паролей

Хранилище паролей сохраняет имена пользователя и пароли и автоматически заполняет их при каждом входе в приложение. Ваши личные данные будут зашифрованы на аппаратном уровне и сохранены исключительно на устройстве. У компании Honor не будет доступа к вашим данным. Они не подлежат выгрузке в сеть или на сервер.

-  Перед использованием функции Хранилище паролей настройте пароль разблокировки экрана на устройстве.
- Хранилище паролей совместимо не со всеми приложениями.

Автозаполнение имен пользователя и паролей

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей** включите **Автоматически сохранять и вводить имена пользователя и пароли**.
- 2** Введите имя пользователя и пароль при первом входе в приложение. Во время входа в систему телефон напомнит вам о сохранении.
 - Если вы хотите сохранить имя пользователя и пароль только на устройстве, нажмите во всплывающем окне **Сохранить только на устройстве**.
 - Если вы хотите синхронизировать свое имя пользователя и пароль с другими устройствами, на которых выполнен вход в тот же Аккаунт Honor, перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей**, нажмите **Синхронизировать данные Хранилища паролей** или нажмите **Синхронизировать с другими устройствами** во всплывающем окне, чтобы сохранить пароль.
- 3** При повторном входе в аккаунт пройдите аутентификацию на заблокированном экране: имя пользователя и пароль появятся в соответствующих полях.

Благодаря службе **Device Clone** данные в хранилище паролей могут быть переданы на новый телефон Honor при смене устройства. Вы сможете быстро войти на новый телефон.

Просмотр и удаление сохраненных аккаунтов и паролей

Вы можете в любое время просматривать и удалять аккаунты и пароли, сохраненные в Хранилище паролей.

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей > АККАУНТЫ**, чтобы просмотреть или удалить сохраненные аккаунты и пароли.

Выключение Хранилища паролей

Выберите **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Пароль и ключ доступа > Хранилище паролей** и выключите параметр **Автоматически сохранять и вводить имена пользователя и пароли**.

Настройка PIN-кода SIM-карты

PIN-код — идентификационный код, который используется для блокировки SIM-карты. После настройки PIN-кода вам придется вводить его каждый раз после включения устройства или после установки SIM-карты в другое устройство для разблокировки SIM-карты.

Если вы ввели неверный PIN-код и превысили максимально допустимое число попыток, вам будет необходимо ввести PUK-код и сбросить PIN-код. Если ввести неверный PUK-код определенное количество раз, SIM-карта будет заблокирована. PIN-код и PUK-код SIM-карты предоставляются оператором. Количество цифр и максимальное количество попыток ввода PIN-кода и PUK-кода зависят от оператора.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Другие функции конфиденциальности и безопасности > Настройка блокировки SIM-карты**, чтобы открыть экран настроек блокировки SIM-карты.
- 2** Включите функцию **Блокировка SIM-карты**, введите PIN-код, затем нажмите **OK**. Чтобы изменить PIN-код, выберите опцию **Смена PIN-кода SIM-карты** и выполните действия, следуя инструкциям.

Блокировка важных приложений для защиты конфиденциальности

Вы можете заблокировать приложения, содержащие конфиденциальную информацию, например, мессенджеры или платежные приложения, чтобы защитить их от несанкционированного доступа.

Включение блокировки приложений

Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Блокировка приложений > Включить**, следуйте инструкциям на экране и задайте пароль блокировки приложений и выберите приложения, которые хотите заблокировать.

Если на вашем устройстве настроена разблокировка распознаванием лица или по отпечатку пальца, вы можете привязать данные лица или отпечатка пальца к функции блокировки приложений, следуя инструкциям на экране.

 Эта функция может отличаться в зависимости от устройства.

Изменение пароля и секретных вопросов блокировки приложений

Войдите на экран настроек функции **Блокировка приложений**, перейдите в раздел

 > **Тип пароля**, затем выберите в качестве пароля блокировки приложений **Пароль экрана блокировки** или **Пользовательский PIN-код**.

При выборе опции **Пользовательский PIN-код** вы можете задать новый пароль и секретные вопросы.

Выключение блокировки приложений

На экране настроек функции **Блокировка приложений** вы можете выполнить следующие действия.

- Выключение блокировки приложений. В списке заблокированных приложений переместите выключатель напротив приложений, для которых вы хотите отменить блокировку.

- Сброс блокировки приложений. Перейдите в раздел  > **Выключить Блокировку приложений** > **ВЫКЛЮЧИТЬ**. Это действие отменит блокировку всех приложений и сбросит все настройки функции.

Конфиденциальность

Использование служб определения местоположения

Для повышения качества предоставляемых служб некоторым приложениям требуется доступ к вашим геоданным. Вы можете включить или выключить службы определения местоположения, а также предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям.

Включение и выключение служб определения местоположения

Вы можете включать и выключать службы определения местоположения следующими способами:

- Проведите вниз из правой верхней части экрана, чтобы открыть Центр управления, а затем включите или выключите .
- Либо выберите **Настройки** > **Данные о местоположении**, а затем включите или выключите параметр **Использовать местоположение**.

Если службы определения местоположения выключены, всем приложениям и службам на телефоне будет запрещено собирать и использовать данные о местоположении, за исключением некоторых встроенных приложений. Когда этим приложениям или службам потребуются данные о местоположении, на телефоне появится предложение снова включить службы определения местоположения.

Увеличьте точность служб определения местоположения

Вы можете помочь в улучшении точности служб определения местоположения на телефоне, разрешив приложениям и службам выполнять поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-устройств поблизости или предоставить доступ к дополнительным данным для Глобальная навигационная спутниковая система.

 Доступность функции зависит от устройства.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Данные о местоположении** > **Дополнительные настройки**, а затем включите нужные опции.

Предоставление и запрет доступа приложений к геоданным

Вы можете предоставить или запретить доступ к геоданным конкретным приложениям один раз или на постоянной основе.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки** > **Приложения** > **Диспетчер прав**, нажмите **Геоданные** и проверьте, у каких приложений есть право доступа к геоданным.

- 2** Нажмите на приложение, настройки которого вы хотите изменить, и следуйте инструкциям на экране, чтобы предоставить право доступа или запретить доступ.

Управление правами

Для предоставления соответствующих услуг приложения могут требовать определенных прав, таких как право на использование данных о местоположении. Но некоторые приложения могут получать лишние права, что создает потенциальные риски для конфиденциальности и безопасности вашей информации. Вы можете просматривать права, предоставленные каждому приложению, и отклонять те из них, которые считаете лишними.

Просмотр журналов доступа к конфиденциальным данным

По мере необходимости вы можете просматривать журналы доступа к конфиденциальным данным и управлять этими журналами, чтобы удалять необоснованно полученные права для оптимизации обслуживания.

На экране **Диспетчер прав** выберите право, чтобы включить или выключить его.

Управление правом доступа к местоположению

После предоставления приложению права доступа к данным о местоположении, оно может получать информацию о местоположении в любое время. Например, если приложению карт дать право на доступ к данным о местоположении, оно сможет предоставлять вам службы определения местоположения и навигации. Если вам не нужны эти службы, вы можете отозвать это право в любое время.

- 1** Выберите **Настройки > Приложения > Диспетчер прав**.
- 2** На экране **Диспетчер прав** нажмите **Геоданные**, нажмите на значок соответствующего приложения, а затем выберите одно из прав доступа.

Скрытие значков приложений

Быстро скрывайте значки приложений на рабочем экране: это позволит вам создать минималистичный интерфейс, где нет ничего лишнего, и улучшить защиту конфиденциальности.

- 1** Перейдите в раздел **Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Защита устройства и данных > Скрытые приложения** и введите пароль, чтобы войти в интерфейс **Скрытые приложения**.
- 2** При необходимости выполните следующие действия в интерфейсе **Скрытые приложения**:
 - **Скрыть значки приложений на рабочем экране:** нажмите **Добавить** и выберите приложение, которое хотите скрыть.
 - **Показать значки приложений на рабочем экране:** нажмите и удерживайте скрытое приложение, а затем нажмите **Вернуться на рабочий экран > Восстановить**.

- 3 Вернитесь на рабочий экран и убедитесь, что значок приложения появился (или наоборот исчез).
- i** Эта функция позволяет скрывать только значки сторонних приложений на рабочем экране. Скрытие уведомлений приложений и результатов их поиска не поддерживается. Действуйте, исходя из вашей ситуации.

Специальные возможности

Перетаскивание контента, добавленного в Избранное

- Пройдите в меню «Настройки > Специальные возможности > Избранные файлы» и убедитесь, что все функции включены.
 - Пройдите в меню «Настройки > Honor AI > Magic Portal» и убедитесь, что опция «Magic Portal» включена.
- 1 Перетаскивание контента в Избранное: Нажмите и удерживайте изображения, видео, тексты или документы, пока они не начнут парить, затем перетащите их к краю экрана «Избранные файлы» и отпустите; после этого контент будет сохранен в Избранные файлы.
 - 2 Перетаскивание контента из Избранного: Нажмите на край экрана, чтобы показать Избранные файлы. Нажмите и удерживайте элементы Избранного, чтобы перетащить их в другие приложения.
- i** Возможность перетаскивания собранного контента из Избранного в другие приложения зависит от контента и приложений. Ориентируйтесь на фактическую ситуацию.

Плановое включение и выключение

Функция **Включение/отключение по расписанию** позволяет настроить время автоматического включения и выключения устройства для экономии энергии и спокойного отдыха.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Включение/отключение по расписанию** и включите функцию **Включение/отключение по расписанию**.
- 2 Настройте время включения и выключения устройства, а также цикл повторов. Устройство будет автоматически выключаться и включаться в заданное время.

Чтобы прекратить использование функции **Включение/отключение по расписанию**, выключите ее.

Управление телефоном одной рукой

Вы можете переключиться в режим мини-экрана, чтобы использовать телефон одной рукой.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Управление одной рукой** и включите режим **Управление одной рукой**.

- 2** Вы можете перейти в **Управление одной рукой**, используя любой из следующих способов:
- Если вы используете **Жесты**, проведите пальцем по нижней части экрана и удерживайте его.
 - Если вы используете **Три кнопки**, проведите пальцем по нижней части экрана.

- 3** Чтобы выйти, нажмите на любую область за пределами мини-экрана.

Режим «Управление одной рукой» не будет работать, если на телефоне включена функция «Увеличение жестами».

Специальные возможности при использовании телефона

Благодаря специальным возможностям с телефоном сможет легко и комфортно работать любой пользователь, включая пользователей с ограниченными возможностями. Специальные возможности включают в себя следующие категории:

- **Чтение**: помогает слабовидящим и незрячим пользователям работать с телефоном. Примеры функций: **Коррекция цвета**.
- **Звук**: помогает слабослышащим и неслышащим пользователям работать с телефоном. Примеры функций: **Надписи**, **Вспышка для оповещений**.
- **КОНТРОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**: помогает пользователям с ограниченной функциональностью рук или когнитивными расстройствами работать с телефоном. Примеры функций: **Значок Спец. возможности**, **Кнопка питания завершает вызов**.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности**, чтобы посмотреть, какие специальные возможности поддерживает этот телефон.

Чтобы сбросить текущие настройки специальных возможностей, в интерфейсе

⋮
настроек **Специальные возможности** нажмите ⋮ > **Сброс настроек**.

Настройка функции Озвучивание текста (TTS)

Функция **Озвучивание текста (TTS)** позволяет вслух читать текст на телефоне. Она может использоваться совместно с функцией **TalkBack**.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Озвучивание текста**. Вам будут доступны следующие возможности:

- **Настройка механизма**. В разделе **Система по умолчанию** нажмите на значок : помимо названия механизма вы также можете настроить язык и другие параметры.
- **Настройка функции «Скорость речи»**. Проведите по панели управления функции «Скорость речи», чтобы настроить скорость чтения.
- **Настройка функции «Тон»**. Проведите по панели управления функции «Тон», чтобы настроить высоту тона чтения.
- **Сбросить скорость речи**. Нажмите **Сбросить скорость речи**, чтобы восстановить скорость произношения текста по умолчанию.

- **Сбросить настройки тона.** Нажмите **Сбросить настройки тона**, чтобы восстановить тон чтения текста по умолчанию.
- В процессе настройки вы в любое время можете нажать **Образец**, чтобы проверить, удовлетворяют ли вас текущие значения голоса.

Жесты для увеличения

Включив функцию **Жесты для увеличения**, вы сможете увеличивать отдельные области экрана, например, чтобы прочитать мелкий текст.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Жесты для увеличения** и включите параметр **Жесты для увеличения**. Вам будут доступны следующие возможности:

- **Увеличение области:** три раза быстро нажмите на экран одним пальцем, чтобы увеличить область, которую нажали. Снова трижды нажмите на экран, чтобы вернуться к предыдущему виду.
 - **Панорамирование экрана:** в режиме увеличения области перетащите контент по экрану двумя пальцами.
 - **Изменение степени увеличения:** в режиме увеличения области сведите или разведите два пальца на экране.
 - **Временное увеличение:** три раза быстро нажмите на экран одним пальцем и задержите палец (то есть нажмите два раза быстро, а затем один раз с удержанием). Область касания на время увеличится. Вы можете перетащить палец, чтобы просмотреть любую область экрана, а затем отпустить палец, чтобы вернуться к предыдущему виду.
- i**
- Если эта функция будет включена, **Управление одной рукой** автоматически выключится.
 - После включения этой функции скорость отклика таких приложений, как **Телефон** и **Калькулятор**, может снизиться. Действуйте, исходя из фактической работы приложений.
 - Если вы играете в игры или используете приложения, в которых делаете множество идущих подряд нажатий на телефоне, рекомендуем включать эту функцию с осторожностью, чтобы избежать конфликтов между функцией **Жесты для увеличения** и действиями в приложении.

Включение функции «Крупный указатель мыши»

Если к телефону подключена мышь, ее указатель будет увеличиваться, чтобы сделать навигацию более удобной.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Крупный указатель мыши**.

- i* • Если мышь к телефону не подключена, включение этой функции не будет иметь эффекта.

Коррекция цвета

Корректировки настроек отображения цвета на телефоне упростят работу с устройством для пользователей с недостатком цветового зрения.

Нажмите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Коррекция цвета**, включите параметр **Коррекция цвета**, а затем выберите подходящий для вас режим отображения цвета.

Включение функции «Инверсия цветов»

Реверсия цветов на экране позволит пользователям с нарушениями зрения лучше различать содержимое экрана и читать.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Инверсия цветов**.

- i* • Включение этой функции может снизить производительность.

Включение функции «Высококонтрастный текст»

Затемнение цвета шрифта и его контраст с фоном поможет пользователям с нарушениями зрения видеть более четко.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Высококонтрастный текст**.

- i* • Если параметр **Высококонтрастный текст** будет включен, активируется режим **Светлый** и выключится параметр **Автопереключение**.

Подключение функции «Слуховой аппарат»

Сначала нужно включить параметр **Bluetooth**, а затем подключить **Слуховой аппарат**.

- 1 Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Слуховой аппарат** и включите параметр **Bluetooth**.
 - 2 В разделе **Доступные устройства** выберите **Слуховой аппарат**, который нужно сопрячь, и выполните сопряжение, следя инструкциям на экране.
 - 3 Вы также можете выбрать **Настройки > Bluetooth > Доступные устройства** и найти устройство со значком  для сопряжения.
- i* • Убедитесь, что **Слуховой аппарат** имеет достаточный заряд батареи и находится в пределах диапазона **Bluetooth** (то есть примерно 10 метров).

Включение функции «Монофонический звук»

Функция **Монофонический звук** предназначена для пользователей с односторонним нарушением слуха. Если этот параметр включен, аудиоканалы во время

воспроизведения будут объединены, чтобы обеспечить более четкое и сфокусированное восприятие звука.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Монофонический звук**.

Настройка функции «Баланс аудио»

Вы можете настроить баланс **Монофонический звук**, чтобы увеличить громкость звука для левого или правого канала.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и проведите по блоку управления в разделе **Баланс аудио**, чтобы скорректировать направление звука. Например, у вас хуже слышит левое ухо, проведите по блоку управления влево.

Включение функции «Надписи»

Включив функцию **Надписи**, вы преобразуете аудио разговора в текст, что позволит пользователям с нарушениями слуха понимать содержание разговора.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Надписи** и включите параметр **Надписи**. Далее вы сможете настроить параметры **Язык**, **Размер шрифта** и **Стиль надписей** нужным вам образом.

Вспышка для оповещений

Когда поступает входящий вызов, вы получаете уведомление или срабатывает будильник, камера и экран будут мигать, чтобы вы не пропустили важные события.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Вспышка для оповещений**. Вам будут доступны следующие возможности:

- Включение функции **Вспышка камеры**.
- Включение функции **Мигание экрана** и настройка мигающего цвета.

Настройка функции «Значок Спец. возможности»

Вы можете настроить кнопки громкости так, чтобы быстро запускать функцию или службу специальных возможностей.

- 1 Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Значок Спец. возможности**.
- 2 Включите параметр **Значок Спец. возможности**.
- 3 Нажмите **Выбор функций** и выберите функцию, которую нужно запускать с помощью ярлыка.

После включения нажмите и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости 3 секунды, чтобы запустить ярлык специальных возможностей.

- i* . Обратите внимание, что с помощью этого ярлыка можно получать доступ только к некоторым функциям и службам специальных возможностей. Обращайтесь к фактическим настройкам.

Регулировка времени отклика на нажатие

Вы можете нужным вам образом регулировать время отклика на короткое и длинное нажатие.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности >**

Нажатие. Вам будут доступны следующие возможности:

- Выберите «**Длительность прикосновения**», чтобы настроить время, в течение которого нужно удерживать короткое нажатие.
- Выберите «**Длительность нажатия и удержания**», чтобы настроить время, в течение которого нужно удерживать длинное нажатие.
- Включите «**Пропускать повторные нажатия**»: несколько нажатий за определенное время будут считаться одним нажатием. Если вы включите этот параметр, то далее сможете настроить временной интервал.

Нажатие при остановке курсора

Если к телефону подключена мышь, вы сможете настроить автоматический щелчок мышью после того как ее указатель приостановился на определенное время: это позволит пользователям с ограниченной функциональностью рук управлять устройством.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности > Нажатие при остановке курсора**, включите **Нажатие при остановке курсора**, и проведите по блоку управления в разделе **Нажатие при остановке курсора**, чтобы настроить длительность приостановки курсора.

- i* . Если мышь к вашему телефону не подключена, включение этой функции не будет иметь эффекта.

Включение функции «Кнопка питания завершает вызов»

Вы можете завершить вызов, нажав кнопку питания.

Выберите **Настройки > Специальные возможности > Специальные возможности** и включите параметр **Кнопка питания завершает вызов**.

Значки и жесты

Вы можете легко получить доступ к общим функциям с помощью значков и жестов.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, чтобы просмотреть функции, поддерживаемые этой моделью устройства.

Двойное нажатие на кнопку уменьшения громкости для активации функции «Быстрый запуск»

В диалоговом окне, которое откроется после того как вы выберете **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, нажмите **Двойное нажатие на кнопку уменьшения громкости при выключенном экране**. Выберите функции, к которым хотите легко получить доступ, например **Включить/выключить фонарик**.

Запуск общих функций с помощью проведения тремя пальцами вниз

Вы можете настроить функции, запускаемые смахиванием вниз тремя пальцами.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, нажмите **Скриншот/Мое избранное**, а затем **Провести вниз тремя пальцами**. Затем выберите функции, которые будут запускаться, если вы проведете тремя пальцами вниз, или выключите функцию **Провести вниз тремя пальцами**.

Быстрый запуск записи экрана

Дважды постучите по экрану костяшкой пальца, чтобы быстро начать запись экрана.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, а затем нажмите **Запись с экрана**, чтобы включить функцию **Запись с экрана**.

Быстрое пробуждение

Поднимите устройство или дважды нажмите на экран, чтобы быстро включить его.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты** и нажмите **Включение и выключение экрана**, чтобы включить функцию **Активация поднятием устройства** и **Активация двойным касанием экрана**.

Быстрое выключение звука на устройстве или уменьшение громкости мелодии вызова

При входящем вызове переверните или телефон, чтобы быстро выключить звук, или поднимите или телефон, чтобы уменьшить громкость мелодии вызова.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты** и нажмите **Выключение звука мелодии вызова**, чтобы включить **Выключение звука мелодии вызова переворотом устройства**.

Быстрое выключение экрана

На рабочем экране можно быстро выключить дисплей, дважды нажав на пустую область.

Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты**, нажмите **Включение и выключение экрана** и включите службы **Выключение экрана двойным касанием**.

RTT-вызов

В ситуациях, когда вам неудобно говорить, используйте RTT-вызовы (текст в реальном времени), чтобы передать нужную информацию собеседнику. Она будет отображаться на экране в режиме реального времени для удобства общения.

Включение RTT

Выберите **Телефон** >  > **Настройки** > **Текст в реальном времени (RTT)** или **Настройки** > **Специальные возможности** > **Специальные возможности** > **Текст в реальном времени (RTT)** и включите параметр **RTT**.

-  Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах. Если это меню недоступно, значит функция не поддерживается.

Установка статуса RTT

Выберите **Телефон** >  > **Настройки** > **Текст в реальном времени (RTT)** или **Телефон** > **Настройки** > **Специальные возможности** > **Текст в реальном времени (RTT)**, а затем настройте отображение кнопок интерфейса вызова RTT или статус микрофона.

Настройте Режим отображения кнопки RTT

В интерфейсе **Текст в реальном времени (RTT)** можно установить следующие три статуса кнопки:

- Параметр **Не отображать** поддерживает входящие RTT-вызовы, но скрывает кнопку RTT-вызова.
- Включите параметр **Отображать во время вызова**, чтобы отображать кнопку только во время голосовых вызовов.
- Включите параметр **Всегда отображать**, чтобы отображать кнопку RTT в любом интерфейсе набора номера или во время голосовых вызовов.

Изменение статуса микрофона

В интерфейсе **Текст в реальном времени (RTT)** включите параметр **Отключить звук микрофона**, чтобы во время RTT-вызовов микрофон был выключен по умолчанию. Для экстренных вызовов микрофон всегда включен.

Использование RTT во время вызова

Инициация вызова

Набрав номер, нажмите **RTT-вызов** в интерфейсе вызова. После того как собеседник ответит, введите текст и отправьте его собеседнику.

Чтобы завершить RTT-вызов, во время RTT-вызыва нажмите **RTT** в интерфейсе вызова.

Принятие вызова

Нажмите **RTT** в интерфейсе вызова и введите текст, чтобы отправить его собеседнику во время вызова.

Когдазывающий пользователь инициирует RTT-вызов, принимающий пользователь может только ответить или повесить трубку. Голосовой ответ не поддерживается.

Выход из RTT-вызова

В правом верхнем углу интерфейса вызова нажмите  > **Переключиться на голосовой вызов**, чтобы выйти из режима RTT-вызова и перейти к голосовому вызову.

-  . Чтобы использовать эту функцию, обе стороны должны поддерживать режим RTT.
 - Обе стороны должны быть подключены к мобильной сети или сети **Wi-Fi**, а интернет-провайдер должен поддерживать функцию RTT.
 - Обе стороны должны включить RTT. Если одна из сторон выйдет из RTT-вызова, другая сторона также автоматически выйдет из него, а вызов переключится на голосовой вызов.

Система и обновления

Смена языка и региона системы

- 1 Откройте **Настройки** > **Система и обновления** > **Язык и ввод** > **Язык и регион** и выберите язык.
- 2 Если нужного языка нет в списке, нажмите **Добавить**, найдите его и добавьте в список. После этого вы сможете выбрать в списке нужный вам язык.
 -  . Система поддерживает множество языков, но не все. Нужный вам язык может отсутствовать в системе.
- 3 Чтобы выбрать страну или регион, нажмите **Регион**. Интерфейс системы изменится в соответствии с стандартами выбранной страны или региона.

Настройка даты и времени

Ваше устройство поддерживает функцию синхронизации с датой, временем и часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети. Вы также можете задать дату, время и часовой пояс вручную.

Перейдите в раздел **Настройки** > **Система и обновления** > **Дата и время** и настройте необходимые параметры.

Настройка даты и времени автоматически и вручную

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с датой и временем места, где вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить дату и время вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Смена часового пояса

- Включите функцию **Автонастройка**, и ваше устройство синхронизируется с часовым поясом, в котором вы находитесь, по мобильной сети.
- Чтобы настроить часовой пояс вручную, выключите функцию **Автонастройка**.

Настройка формата времени

- Включите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 24-часовом формате.
- Выключите функцию **24-часовой формат**, и ваше устройство будет отображать время в 12-часовом формате.

Сохранение резервных копий на внешнем накопителе

Резервное копирование данных на USB-диск

Если в памяти телефона заканчивается место, следует регулярно выполнять резервное копирование больших файлов и важных данных на USB-диск (например, на USB-накопитель, картридер).

- Подключите телефон к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
 - На телефоне перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
 - Нажмите **РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ**, выберите данные, резервную копию которых хотите создать, и нажмите **Резерв-ние**.
 - При первом резервном копировании следуйте инструкциям на экране, чтобы задать пароль и подсказку о пароле. При создании резервных копий данные шифруются. Не забывайте свой пароль резервного копирования: После установки пароля его не потребуется вводить при последующих операциях резервного копирования, однако он понадобится для подтверждения вашей личности при восстановлении файлов. Чтобы сбросить пароль, перейдите на экран резервного копирования на устройство **USB-накопитель**, нажмите > **Сброс пароля** и следуйте инструкциям на экране для завершения сброса.
- Новый пароль действует только для последующих операций резервного копирования — не для предыдущих.

Восстановление резервных данных с USB-диска

- Подключите телефон к USB-диску с помощью кабеля USB OTG.
- На телефоне перейдите в **Настройки > Система и обновления > Резервное копирование и восстановление > Резервное копирование данных > Внешний накопитель** и выберите **USB-накопитель** на экране **Внешний накопитель**.
- Выберите в списке **ВОССТАНОВИТЬ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ** подходящую запись о резервном копировании и откройте ее.

- 4 Выберите данные, которые хотите восстановить, нажмите **Восстановить**, следуйте подсказкам, чтобы ввести пароль, и восстановите данные.

Восстановление стандартных или заводских настроек на телефоне

Сброс сетевых настроек

Это действие сбросит настройки Wi-Fi, мобильной передачи данных и Bluetooth. Это действие не приведет к изменению никаких других настроек или удалению каких-либо данных с вашего устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс настроек сети** и следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сброс сетевых настроек.

Сброс всех настроек

Это восстановит настройки сети, пароли экрана блокировки и вид рабочего экрана. Если телефон поддерживает распознавание отпечатка пальца или лица, то сброс настроек восстановит идентификаторы отпечатков пальцев и лиц, но не удалит другие типы данных или файлов. Другие настройки, включая приложение , аккаунт пользователя, «Администратор устройства», не будут восстановлены.

- i* Если вы установили и пароль, и отпечаток пальца или идентификатор лица для приложения (например, для функции «Личное»), то после восстановления настроек отпечаток пальца или идентификатор лица будут удалены, но пароль останется. Перед восстановлением настроек обязательно сделайте резервную копию своих данных.

Если функция «Продолжить синхронизацию» и опция синхронизации данных включены, записи данных Wi-Fi на вашем телефоне и других устройствах Honor (на которых выполнен вход в тот же аккаунт Honor), а также в облаке будут восстановлены одновременно.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс**, нажмите **Сброс всех настроек** и следуйте инструкциям на экране для восстановления.

Восстановление заводских настроек

Это действие удалит данные на вашем устройстве, в том числе данные аккаунтов, данные приложений, системные настройки, установленные приложения, музыку, изображения и все файлы, сохраненные во внутренней памяти устройства, данные защитного чипа, сохраненные на устройстве системные данные и данные приложений, персональные данные, связанные с аккаунтами Honor. Создайте резервную копию данных перед восстановлением заводских настроек устройства.

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Сброс > Восстановление заводских настроек**, нажмите **Сбросить настройки телефона** , следуя инструкциям на экране, восстановите заводские настройки.

Сторонняя клавиатура

Вы можете загрузить стороннюю клавиатуру и использовать ее в качестве клавиатуры по умолчанию.

- 1** Загрузите клавиатуру из официального магазина приложений.
- 2** Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить стороннюю клавиатуру в качестве клавиатуры по умолчанию. Вы также можете перейти в раздел **Настройки > Система и обновления > Язык и ввод > Клавиатура по умолчанию** и выбрать клавиатуру.

Включение и выключение простого режима

Простой режим увеличивает размер элементов интерфейса и поддерживает более большой размер значков и шрифта рабочего экрана.

Включение простого режима

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Простой режим** и нажмите **Включить**.

Нажмите и удерживайте значок, чтобы перетащить его в другую область экрана или удалить, если это не системное приложение.

Выключение простого режима

Перейдите в раздел **Настройки** и нажмите **Выйти из простого режима**.

Использование Device Clone для перемещения данных на новое устройство

Device Clone позволяет быстро и легко переносить самые необходимые данные, включая контакты, календарь, изображения и видео, с вашего старого телефона на новый телефон.

Перенос данных с устройства

- 1** На новом телефоне откройте приложение **Device Clone**. В качестве альтернативы, перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Device Clone**, нажмите **Это новое устройство**, а затем выберите соответствующий тип старого устройства.
- 2** Следуйте инструкциям на экране для загрузки и установки **Device Clone** на ваше старое устройство.
- 3** На старом устройстве откройте приложение **Device Clone** и нажмите **Это старое устройство**. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить старое устройство к новому телефону, отсканировав код или выполнив подключение вручную.
- 4** На старом устройстве выберите данные, которые вы хотите клонировать, а затем нажмите **Далее > Перенос**, чтобы начать клонирование.

-  Приложение **Device Clone** доступно только на телефонах на базе Android 7.0 или более поздней версии, iOS 8.0 или более поздней версии.

Онлайн-обновление системы устройства

Когда станет доступна новая версия системы, устройство предложит вам загрузить и установить пакет обновлений.

-  • Перед обновлением устройства убедитесь, что на нем установлена лицензионная версия ОС. В противном случае может произойти сбой установки обновлений, и на устройстве будут возникать неизвестные ошибки.
- Перед обновлением сохраните резервную копию важных данных.
- После обновления системы могут стать недоступны сторонние обновления, несовместимые с новой версией. Разработчикам сторонних приложений может потребоваться время, чтобы выпустить версию, совместимую с новой версией ОС вашего устройства.
- Во время обновления не выключайте и не перезагружайте ваше устройство, не выполняйте действий с картой памяти.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Обновление ПО** и нажмите **Проверка обновлений**.
- 2 Когда станет доступна новая версия системы, вы можете загрузить и установить пакет обновлений вручную или воспользоваться функцией автоматического ночного обновления.
 - Загрузка и установка пакета обновления. Перейдите в раздел **Новая версия > Загрузить и установить**. Для экономии трафика подключите устройство к сети Wi-Fi, чтобы загрузить пакет обновлений. После завершения процесса обновления устройство автоматически перезагрузится.
 - Ночное обновление. Нажмите на значок  > **Настройки устройства** и включите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi** и **Обновление ночью**. Ваше устройство автоматически установит обновления и перезагрузится между 02:00 – 04:00 ночи. Перед использованием функции ночного обновления убедитесь, что ваше устройство включено, экран заблокирован, на указанное время не установлены сигналы будильника, а уровень батареи выше 35%. При необходимости подключите устройство к зарядному устройству.

Чтобы выключить автоматическое обновление, нажмите на значок  на экране **Настройки устройства** и выключите функцию **Автозагрузка по Wi-Fi**.

Сведения о телефоне

Юридическое уведомление

© Honor Device Co., Ltd., 2025 г. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Модель: LGN-LX1

MagicOS 9.0_01