

Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch

QBN4344EU · чёрный · справочное руководство на русском языке

Этот PDF — краткий перевод и структурированное изложение официальной страницы FAQ Xiaomi. Это не выпущенная производителем PDF-инструкция; оригинальный источник указан в конце документа.

Основные характеристики

Параметр	Данные
Модель	Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch
Код товара	QBN4344EU
Модель устройства	MDZ-40-DB (по использованным справочным материалам)
Тип акустики	Саундбар 2.0 — левый и правый каналы
Максимальная мощность	84 Вт (указано в официальных материалах Xiaomi)
Динамики	2 средне-низкочастотных и 2 высокочастотных
Звуковые режимы	Стандартный, кино, музыка, игра, новости, ночной
Беспроводное подключение	Bluetooth 5.3, NFC
Проводное подключение	HDMI ARC, оптический и коаксиальный входы
Размеры (по порядку из FAQ Xiaomi)	840 × 87 × 60 мм
Вес	Около 2,3 кг (± 50 г)

Подключение и управление

На верхней панели расположены пять кнопок: питание, выбор источника, Bluetooth, уменьшение и увеличение громкости. Источники переключаются в порядке HDMI → Bluetooth → Optical → Coaxial.

На пульте 16 кнопок. С его помощью выбираются источники и режимы звучания, регулируются басы и громкость, включаются mute и ночной режим.

Подключение и первоначальная настройка

Подключение к телевизору через HDMI ARC

1. Соедините HDMI ARC-разъём телевизора с HDMI ARC-разъёмом саундбара. Используйте HDMI-кабель. 2. В настройках телевизора выберите HDMI Output и формат цифрового выхода PCM (названия пунктов могут различаться в зависимости от телевизора). 3. Включите саундбар и выберите режим HDMI.

Подключение через оптический или коаксиальный кабель

1. Подключите кабель от оптического или коаксиального выхода телевизора к соответствующему входу саундбара. 2. Включите саундбар. 3. С помощью кнопки выбора источника на корпусе или пульте выберите Optical либо Coaxial.

Подключение по Bluetooth

1. Включите саундбар и выберите Bluetooth. 2. Когда на дисплее мигает «bT», откройте настройки Bluetooth на телефоне. 3. Найдите «Xiaomi Soundbar Pro 2.0» и подключитесь. После успешного соединения индикация «bT» перестаёт мигать. Если сопряжение не выполнено за 3 минуты, режим обнаружения отключается.

Подключение через NFC

1. Включите NFC на совместимом телефоне и разблокируйте экран. 2. Переведите саундбар в режим Bluetooth. 3. Поднесите NFC-область телефона к метке NFC на саундбаре и подтвердите соединение. NFC поддерживается на телефонах с Android 8.1 или новее.

Пульт телевизора и синхронизация питания

При подключении по HDMI ARC можно регулировать громкость саундбара пультом телевизора. Для синхронного включения и выключения включите HDMI-CEC в настройках телевизора. Управление питанием через HDMI CEC не поддерживается при подключении только через коаксиальный SPDIF.

Размещение

Для оптимального звучания направьте саундбар в сторону слушателя и избегайте препятствий перед ним. Возможна установка на устойчивую поверхность или настенный монтаж с комплектным креплением. При настенном монтаже следуйте шаблону и инструкциям по креплению.

Наличие Wi-Fi, AirPlay или управления через приложение в этой модели не заявлено. Bluetooth и NFC используются для беспроводного подключения.

Звуковые режимы и управление

Режим	Как работает
Standard / Стандартный	Сбалансированное воспроизведение для повседневного использования. Режим по умолчанию.
Movie / Кино	Усиливает басы и высокие частоты, подчёркивает вокал.
Music / Музыка	Уменьшает басы и высокие частоты для более мягкого звучания.
News / Новости	Снижает уровень баса, чтобы сделать речь более выразительной.
Game / Игра	Сохраняет бас на уровне стандартного режима и повышает высокие частоты на 3 дБ.
Night / Ночной	Ограничивает максимальную громкость примерно уровнем 30, чтобы уменьшить беспокойство окружающих.

Кнопки на корпусе

Power: включение или выключение устройства.

Input Source: переключение между HDMI, Bluetooth, Optical и Coaxial.

Bluetooth: вход в Bluetooth-режим; удержание кнопки запускает режим сопряжения.

Volume – / Volume +: уменьшение и увеличение громкости; удержание меняет громкость непрерывно.

Функции пульта

На пульте доступны кнопки включения, выбора источника, навигации, воспроизведения/паузы, включения и выключения звука, выбора режима звучания, стандартного и ночного режимов, а также регулировки баса и громкости. Пульт использует 2 батарейки AAA.

Экран саундбара автоматически выключается примерно через 30 секунд бездействия при активной связи HDMI CEC с телевизором. Это не означает, что воспроизведение звука остановлено.

Устранение неполадок

Не удаётся подключить Bluetooth

Проверьте, выбран ли режим Bluetooth. Коротко нажмите кнопку Bluetooth, чтобы снова войти в режим сопряжения; окно обнаружения действует 3 минуты. При необходимости перезапустите саундбар. Если соединение не устанавливается, одновременно удерживайте кнопки питания и выбора источника около 3 секунд, чтобы сбросить настройки и перезапустить устройство.

Слишком тихий звук

Проверьте уровень громкости на источнике звука (телефоне, телевизоре и т. п.). Убедитесь, что не включён Night Mode: в нём максимальная громкость ограничена уровнем около 30. Переключитесь в Standard и проверьте уровень громкости.

Задержка или прерывания Bluetooth

Переместите телефон ближе к саундбару и уберите препятствия. Не размещайте устройство рядом с Wi-Fi-роутером, микроволновой печью и другой техникой, которая может создавать радиопомехи. Для проверки попробуйте подключение через HDMI или Optical.

Нет звука при подключении к телевизору

Проверьте, подключён ли кабель к HDMI ARC телевизора. В настройках телевизора выберите HDMI Output и Digital Output (PCM). Убедитесь, что саундбар находится в режиме HDMI, звук не выключен кнопкой Mute, а громкость выше нуля.

Телевизор не синхронизирует питание

Подключите саундбар к телевизору через HDMI ARC и включите HDMI control / HDMI-CEC, Device auto power off и TV auto power on в настройках телевизора. При подключении через коаксиальный SPDIF синхронизация питания не поддерживается.

Вопросы и ограничения

Поддерживает ли саундбар мобильное приложение? Нет. Официальная страница Xiaomi указывает, что управлять этой моделью через приложение нельзя.

Есть ли встроенный аккумулятор? Нет. Саундбар питается от электросети.

Поддерживает ли LDAC? Нет. Xiaomi указывает Bluetooth 5.3 и профили A2DP, AVRCP, AVDTP и AVCTP, но LDAC не поддерживается.

Можно ли регулировать звук пультом телевизора? Да, при подключении через HDMI ARC.

Источник и статус документа

Оригинальный источник: официальная страница поддержки Xiaomi "Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch FAQ". Этот PDF является переводом и кратким структурированным изложением сведений страницы, а не официально опубликованной Xiaomi инструкцией.

<https://www.mi.com/global/support/faq/details/KA-611857/>

Параметры, отсутствующие в официальной FAQ, не дополнялись догадками. Перед подключением и монтажом проверяйте инструкции и требования безопасности, приложенные к конкретной поставке.