

HUAWEI MatePad SE 11”

Руководство пользователя



Содержание

Основное

Основные жесты	1
Блокировка и разблокировка экрана	4
Обзор рабочего экрана	5
Уведомления и значки состояния	6
Панель управления	7
Скриншоты и запись с экрана	11
Несколько окон	15

Умные функции

Проекция	20
Мультиэкран	20
Функция Мультиэкран для взаимодействия между планшетом и телефоном	24
Huawei Print	26
Взаимодействие устройств	27
Управление мультимедиа	29

Камера и Галерея

Съемка фото	31
Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы	32
Живые фото	33
Профессиональный режим	34
Режим Отрезок времени	36
Настройка параметров камеры	36
Управление Галереей	38

Приложения

Заметки	44
---------	----

Настройки

Другие возможности связи	48
Экран и яркость	48
Биометрические данные и пароли	49
Сведения планшета	51



Основное

Основные жесты

Основные жесты и значки быстрого доступа

Системные жесты навигации

Перейдите в раздел **Настройки > Система и обновления > Системная навигация** и убедитесь, что выбрана опция **Жесты**.

	<p>Возврат к предыдущему экрану Проведите в центр с левого или правого края для возврата к предыдущему экрану.</p>
	<p>Возврат на рабочий экран Проведите вверх от нижней части экрана, чтобы перейти на рабочий экран.</p>
	<p>Экран Недавние задачи Проведите вверх от нижней части экрана и задержите палец, чтобы посмотреть недавние задачи</p>
	<p>Закрытие приложения На экране недавних задач проведите вверх по карточке приложения, чтобы закрыть приложение.</p>



Переключение между приложениями

- Проведите по нижнему краю экрана, чтобы переключиться между приложениями.

Чтобы использовать этот жест, нажмите на опцию **Настройки** на экране меню **Системная навигация** и убедитесь, что включена функция **Проведение по нижнему краю для переключения приложений**.



- Проведите по нижнему краю экрана по дуге, чтобы переключиться между приложениями.

i Если на вашем устройстве нет переключателя для функции **Проведение по нижнему краю для переключения приложений**, значит, эта функция не поддерживается.

Жесты костяшками пальцев


Перед использованием жестов управления костяшками пальцев воспользуйтесь одним из следующих способов, чтобы убедиться, что все необходимые функции включены (в зависимости от модели вашего устройства):

- Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты** и включите функцию **Съемка скриншота** и **Запись с экрана**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Движения > Съемка скриншота** и включите функцию **Умный скриншот**.



Съемка скриншота

Чтобы сделать скриншот, дважды коснитесь экрана костяшкой пальца.



Съемка длинного скриншота

Чтобы сделать длинный скриншот, коснитесь экрана костяшкой пальца, затем начертите ей букву «S».



Съемка скриншота части экрана:

Коснитесь экрана костяшкой и начертите ей замкнутый контур вокруг требуемой области экрана.



Запись с экрана


Дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев, чтобы начать или остановить запись с экрана.

Дополнительные жесты



Переход в режим редактирования рабочего экрана

Сведите два пальца на рабочем экране.



Отображение панели быстрого доступа на экране блокировки

Активируйте экран и проведите вверх из нижней части экрана блокировки.



Отображение поисковой строки

Проведите вниз от центра рабочего экрана.



Отображение панели уведомлений

Проведите вниз от левого верхнего края экрана.



Включение значков быстрого доступа

Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить

Панель управления, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства).

Кнопки и комбинации кнопок для быстрого доступа

	<p>Выключение питания и перезагрузка Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появятся опции Выключение и Перезагрузка.</p>
	<p>Увеличение громкости Нажмите на кнопку увеличения громкости.</p>
	<p>Уменьшение громкости Нажмите на кнопку уменьшения громкости.</p>
	<p>Съемка скриншота Одновременно нажмите на кнопку уменьшения громкости и кнопку питания.</p>

 На некоторых устройствах нет кнопок регулировки громкости.

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка и разблокировка экрана

Блокировка экрана

Автоматическая блокировка экрана:

Экран устройства автоматически блокируется, если вы не выполняете никаких действий в течение определенного периода времени.

Вы можете перейти в раздел **Настройки > Экран и яркость > Спящий режим**, чтобы настроить время перехода в спящий режим.

Блокировка экрана вручную:

Чтобы заблокировать экран, используйте один из следующих способов.

- Нажмите на кнопку питания.
- На рабочем экране сведите два пальца вместе, чтобы открыть режим редактирования. Нажмите на опцию **Виджеты**, затем переместите значок функции

Блокировка экрана на рабочий экран. Теперь вы можете блокировать экран нажатием на значок функции **Блокировка экрана**.

Активация экрана

Вы можете активировать экран одним из предложенных способов (в зависимости от модели вашего устройства).

- Нажмите на кнопку питания.
- Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Активация экрана**, включите и используйте функции **Активация поднятием устройства** и **Активация двойным касанием экрана**.

 Если на вашем устройстве нет этой опции, эта функция не поддерживается.

Обзор рабочего экрана

Создание и использование больших папок

Вы можете сгруппировать похожие приложения в большой папке и назвать папку для более удобного управления приложениями.

Вы также можете превратить обычную папку в большую (как папка, так и значки приложений в ней будут увеличены), чтобы осуществлять доступ к приложениям более легко.

Создание большой папки

- 1** Нажмите и удерживайте значок приложения и перетащите его на значок другого приложения, чтобы создать новую папку.
- 2** Нажмите на папку и удерживайте, чтобы переключиться между режимами отображения. Например, вы можете нажать и удерживать новую папку, а затем выбрать опцию **Увеличить** во всплывшем меню, чтобы создать большую папку.
- 3** Вы можете нажать на правый нижний угол большой папки, чтобы открыть ее, а затем нажать на имя папки, чтобы изменить его.
Вы также можете переименовать папку, нажав и удерживая ее, а затем выбрав опцию **Переименовать**.

Операции в большой папке

Вы можете выполнять следующие действия в большой папке.

- **Открытие приложений.** В большой папке нажмите на значок приложения, чтобы открыть его.
- **Удобное открытие и закрытие папки.** Нажмите на нижний правый угол большой папки, чтобы открыть ее. Нажмите на пустую область в папке, чтобы закрыть ее. Когда в большой папке находится более 12 приложений, в нижнем правом углу папки появляется специальный значок. Вы можете нажать на этот значок, чтобы увидеть больше приложений, хранящихся в папке.

- **Добавление или удаление приложений.** Откройте большую папку, нажмите на значок  и добавьте или удалите приложения. Если вы удалите из папки все приложения, папка также будет удалена.
- **Переключение между режимами отображения.** Нажмите и удерживайте папку, чтобы переключиться между стандартным и большим режимами отображения. Например, вы можете нажать и удерживать обычную папку, а затем выбрать опцию **Увеличить** во всплывшем меню, чтобы создать большую папку.

Уведомления и значки состояния

Уведомления и значки состояния

 Значки состояния сети могут отличаться в зависимости от региона или оператора связи.

Поддерживаемые функции зависят от модели устройства. Некоторые значки не относятся к вашему устройству.

	Подключено к сети 5G		Подключено к сети 4G
	Подключено к сети 3G		Подключено к сети 2G
	Максимальный уровень сигнала сети		Роуминг
	Экономия трафика включена		Нет SIM-карты
	Точка доступа включена		Подключено к точке доступа
	Точка доступа выключена		Переключение сетей Wi-Fi+
	Подключено к Wi-Fi		Сеть Wi-Fi неисправна, нет подключения к Интернету
	Подключено к Wi-Fi 6		Сеть Wi-Fi 6 неисправна, нет подключения к Интернету
	Подключено к Wi-Fi 6+		Сеть Wi-Fi 6+ неисправна, нет подключения к Интернету
	Включен режим полета		Установлен будильник
	Батарея разряжена		Низкий заряд батареи
	Зарядка		Быстрая зарядка

	Супербыстрая зарядка		Беспроводная супербыстрая зарядка
	Быстрая беспроводная зарядка		Обычная беспроводная зарядка
	Энергосберегающий режим включен		Цифровой баланс включен
	Bluetooth включен		Уровень заряда батареи Bluetooth-устройства
	Подключено Bluetooth-устройство		Сеть VPN подключена
	Режим В автомобиле включен		Подключено устройство проекции
	Включены службы определения местоположения		Режим защиты зрения включен
	Подключены наушники		Производительный режим включен
	Вызов		Включено VoLTE
	Пропущенный вызов		Новое сообщение
	Режим Без звука		Режим Вибрация
	Включено NFC		Режим Не беспокоить включен
	Синхронизация данных		Сбой синхронизации данных
	Новое эл. письмо		Напоминание о событии
•••	Другие уведомления		

Панель управления

Описание раздела Панель управления

Вы можете легко управлять различными функциями и воспроизведением мультимедиа, а также включать функцию **Суперустройство** на экране меню **Панель управления**.

Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, где вы сможете быстро управлять следующими функциями.

- **Управление мультимедиа.** Для управления воспроизведением мультимедиа и переключения между последними используемыми медиаприложениями и медиаустройствами (например, устройствами Vision и Bluetooth-наушниками).
 - **Значки быстрого доступа.** Опция используется для включения, выключения или настройки часто используемых функций.
 - **Суперустройство.** Функция автоматически обнаруживает расположенные рядом устройства, на которых выполнен вход в один аккаунт HUAWEI, и позволяет установить соединение между устройствами с помощью функции **Суперустройство**, чтобы эти устройства работали как единая система.
 - **Управление устройством.** Функция позволяет управлять устройствами и сценариями, добавленными в приложении **AI Life**. Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.
-  Если на вашем устройстве не предустановлены соответствующие приложения, загрузите их из **AppGallery**.

Использование значков на панели уведомлений

Активация значков быстрого доступа

Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель**

управления, нажмите на значок  , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства).

- Нажмите на значок, чтобы включить или выключить соответствующую функцию.
- Нажмите и удерживайте значок, чтобы перейти на экран настроек соответствующей функции (опция поддерживается не всеми функциями).
- Нажмите на значок  для перехода на экран системных настроек.

Настройка значков быстрого доступа

Проведите вниз из правого верхнего края экрана, чтобы открыть **Панель управления**,

перейдите в раздел  > **Изменить значки**, нажмите и удерживайте значок, перетащите его в нужное вам место и нажмите **Готово**.

Панель управления аудио

Управление воспроизведением аудио с помощью панели управления аудио

При открытии нескольких аудиоприложений (таких как **Музыка**) вы можете легко управлять воспроизведением музыки и переключаться между этими приложениями с помощью панели управления аудио.

- 1 После открытия нескольких аудиоприложений проведите вниз от правого верхнего края устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, затем нажмите на карточку воспроизведения аудио в верхней части экрана **Панель управления**.

2 Текущее и ранее используемые аудиоприложения будут отображаться на панели управления аудио, где вы сможете управлять воспроизведением (например, воспроизвести, поставить на паузу и включить предыдущую или следующую композицию) в используемом приложении или выбрать другое аудиоприложение, чтобы быстро переключить воспроизведение.

-  • Некоторые приложения необходимо обновить до последней версии перед использованием этой функции.
- Не все приложения поддерживают работу панели управления аудио.

Быстрое переключение между устройствами воспроизведения аудио

Когда ваше устройство подключено к аудиоустройству (например, к гарнитуре, Bluetooth-колонке или к устройству Vision), вы можете быстро переключить устройство воспроизведения с помощью раздела управления аудио в меню **Панель управления** (например, для переключения воспроизведения музыки с вашего устройства на Bluetooth-колонку).

1 Подключите ваше устройство к аудиоустройству по Bluetooth или другим способом. После подключения устройства Vision к вашему устройству по Bluetooth вы также сможете подключить его к той же сети Wi-Fi и войти в тот же **Аккаунт HUAWEI**, который используется на вашем устройстве, чтобы получить доступ к другим функциям и возможностям.

2 Проведите вниз от правого верхнего края устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок  или значок устройства (например, ) в правом верхнем углу раздела управления звуком, затем выберите аудиоустройство из списка подключенных устройств, чтобы переключить текущее воспроизведение аудио на это устройство.

Удобное взаимодействие между устройствами с помощью функции Суперустройство

Функция **Суперустройство** обеспечивает взаимодействие различных устройств, позволяя с помощью телефона управлять ближайшими устройствами Vision и другими устройствами. Вы также можете легко передавать текущие задачи с вашего планшета, такие как потоковое аудио и видео, на ваше устройство Vision одним касанием.

-  • Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.

Настройка функции Суперустройство

В настоящее время функция **Суперустройство** поддерживает взаимодействие между планшетами и устройствами, указанными ниже. Убедитесь, что устройства поддерживают функцию **Суперустройство**. Перед началом работы включите Bluetooth и Wi-Fi и войдите в ваш аккаунт HUAWEI на планшете. На другом устройстве выполните указанные ниже действия.

- **Устройство Vision.** Убедитесь, что устройство подключено к той же сети и выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на вашем устройстве.
 - **Bluetooth-устройство.** Некоторые Bluetooth-устройства (например, Bluetooth-наушники) могут быть подключены к вашему устройству с помощью функции **Суперустройство** после установления Bluetooth-соединения.
-  • Если функция **Суперустройство** скрыта, откройте **Панель управления** и выберите  > **Показать службу Суперустройство**.

Поиск ближайших устройств для подключения с помощью функции Суперустройство

Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите значок  или  в разделе **Суперустройство**, чтобы выполнить поиск ближайших доступных устройств.

Выберите устройство, к которому хотите подключиться, или перетащите его на значок своего устройства. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить устройства.

-  Если вы не можете найти опцию **Суперустройство** на панели управления, нажмите на значок  в правом верхнем углу и выберите опцию **Показать службу Суперустройство**.

Передача вызовов MeeTime и потоковых аудио или видео на другие устройства

Когда вы совершаете MeeTime-вызовы на вашем устройстве, смотрите видео (например в HUAWEI Видео, Youku или других приложениях для потоковых видео) или слушаете музыку, вы можете передать любую из этих текущих задач на другое устройство с помощью функции **Суперустройство** и продолжить выполнение задачи с того места, на котором вы остановились. Например, вы можете передать вызов MeeTime на ваше устройство Vision.

-  **MeeTime.** Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Вы можете выбрать устройство, на которое хотите передать задачу.

- **Видео** можно передавать на устройства Vision.
- **Вызовы MeeTime** можно передавать на устройства Vision.
- **Музыку** можно передавать на Bluetooth-наушники, устройства Vision (вне зависимости от того, включен или выключен экран).

- 1 Проведите вниз из правого верхнего края планшета, чтобы отобразить **Панель управления**. Доступные устройства будут показаны в разделе **Суперустройство**. Вы также можете нажать на значок  для поиска устройств вручную.

- 2 Нажмите на устройство, на которое хотите передать текущие задачи. Либо нажмите на значок  и переместите нужное устройство на значок этого устройства для передачи текущих задач.

Скриншоты и запись с экрана

Съемка скриншота

Съемка скриншота всего экрана костяшкой пальца

- 1 Чтобы включить эту функцию, используйте один из нижеприведенных способов (в зависимости от модели вашего устройства):
 - Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Съемка скриншота** и включите функцию **Скриншот костяшкой пальца**.
 - Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Движения > Съемка скриншота** и включите функцию **Умный скриншот**.
- 2 Дважды коснитесь экрана костяшкой пальца, чтобы сделать скриншот всего экрана.



Съемка скриншота нажатием на комбинацию кнопок

Одновременно зажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота с помощью специального значка

Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель**

управления, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), нажмите на значок **Скриншот**, чтобы снять скриншот.

Отправка или редактирование скриншота

После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра. Затем вы можете:

- Провести вверх по миниатюре, чтобы выбрать способ отправки скриншота.
- Нажать на миниатюру, чтобы отредактировать, удалить или выполнить другие действия со скриншотом.

Скриншоты по умолчанию сохраняются в приложении **Галерея**.

Съемка скриншота проведением вниз по экрану тремя пальцами

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Съемка скриншота** или **Настройки > Специальные возможности > Движения > Скриншот тремя пальцами** (в зависимости от модели вашего устройства) и убедитесь, что включена функция **Скриншот тремя пальцами**.
- 2 Проведите вниз из центральной части экрана тремя пальцами, чтобы сделать скриншот.

Съемка скриншота части экрана

Используйте функцию **Скриншот части экрана**, чтобы сделать скриншот части экрана. Вы можете выбрать нужную вам форму скриншота (например, прямоугольник, овал или сердце).

Съемка скриншота части экрана с помощью жестов костяшками пальцев

- 1 Коснитесь экрана костяшкой пальца, удерживайте костяшку на экране, чтобы обвести область экрана, скриншот которой вы хотите сделать. При выделении области не снимайте костяшку от экрана.
- 2 На экране отобразится траектория движения костяшки пальца. Затем вы можете:
 - Перетащить рамку в нужное место, при необходимости можно изменить ее размер.
 - Выбрать любую форму из доступных в нижней части экрана, чтобы изменить форму скриншота.

- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить скриншот.

Съемка скриншота части экрана

- 1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства). Затем нажмите на значок треугольника рядом с опцией **Скриншот** и выберите **Скриншот части экрана**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране и пальцем обведите нужную часть экрана.
- 3 На экране отобразится траектория движения пальца. Затем вы можете:
 - Перетащить рамку в нужное место, при необходимости можно изменить ее размер.
 - Выбрать любую форму из доступных в нижней части экрана, чтобы изменить форму скриншота.
- 4 Нажмите на значок , чтобы сохранить скриншот.

Съемка длинного скриншота

Используйте функцию **Длинный скриншот** для съемки скриншота важного чата, статьи или рабочего документа, который не помещается на одном экране. Затем вы можете отправить скриншот другому пользователю.

Съемка длинного скриншота костяшкой пальца

- 1 Коснитесь экрана костяшкой пальца и начертите латинскую букву «S», чтобы сделать длинный скриншот. Устройство автоматически прокручивает страницу до конца, чтобы захватить весь контент в одном скриншоте.
- 2 Во время прокрутки нажмите на экран в нужный момент, чтобы остановить ее.

Съемка длинного скриншота с помощью значка

- 1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), нажмите на треугольный значок рядом с опцией **Скриншот**, затем нажмите **Длинный скриншот** в появившемся диалоговом окне.
- 2 Во время прокрутки нажмите на экран в нужный момент, чтобы остановить ее.

Съемка длинного скриншота проведением по миниатюре

После съемки скриншота в нижнем левом углу экрана отобразится его миниатюра. Вы можете выполнить действие, чтобы сделать длинный скриншот.

- 1 Для этого проведите вниз по миниатюре.
- 2 Во время прокрутки нажмите на экран в нужный момент, чтобы остановить ее.

Запись с экрана

Записывайте действия, выполняемые на экране, чтобы создать обучающий материал, видео о прохождении игры и многое другое.

Начало записи с экрана с помощью комбинации кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись с экрана, повторно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости.

Начало записи с экрана с помощью значка

1 Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель**

управления, нажмите на значок  , чтобы расширить панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), нажмите на значок **Запись с экрана**, чтобы начать запись с экрана.

2 Чтобы остановить запись с экрана, нажмите на таймер в верхней части экрана.

3 Записи с экрана сохраняются в приложении **Галерея**.

Запись с экрана с помощью жеста костяшками двух пальцев

1 Перед использованием жестов управления костяшками пальцев воспользуйтесь одним из следующих способов, чтобы убедиться, что все необходимые функции включены (в зависимости от модели вашего устройства):

- Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Быстрый доступ и жесты > Запись с экрана** и включите функцию **Запись с экрана**.
- Перейдите в раздел **Настройки > Специальные возможности > Движения > Съемка скриншота** и включите функцию **Умный скриншот**.

2 Дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев, чтобы начать запись с экрана. Чтобы остановить запись, повторно дважды коснитесь экрана костяшками двух пальцев.



i Изображения приведены для справки.

Запись голоса во время записи с экрана

Вы можете включить микрофон, чтобы записывать голос во время записи с экрана. После начала записи с экрана нажмите на значок микрофона и убедитесь, что он отображается так: . Теперь запись голоса активна.

i Если микрофон выключен (значок микрофона отображается так: ) , вы сможете записывать только системные звуки, например музыку. Если вы хотите, чтобы на записи с экрана не было системных звуков, перед началом записи выключите звук на устройстве, музыку и другие мультимедийные звуки.

Несколько окон

Редактирование панели режима нескольких окон

Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, проведите в центр из левого или правого края экрана и не отпускайте палец.

- **Как проверить, поддерживает ли приложение режим нескольких окон.** На панели режима нескольких окон выберите , в разделе **Другие приложения** доступен список приложений, поддерживающих режим нескольких окон.
- **Добавление приложений.** Перейдите в раздел  >  на панели режима нескольких окон, выберите нужные приложения в разделе **Другие приложения**, затем нажмите .
- **Перемещение приложений.** Перейдите в раздел  > , нажмите и удерживайте значок приложения в панели режима нескольких окон, перетащите его вверх или вниз в нужное вам место на панели, затем нажмите на значок .
- **Удаление приложений.** Перейдите в раздел  > , нажмите  в правом верхнем углу значка приложения на панели режима нескольких окон, затем нажмите на значок .

 Предлагаемые приложения, которые отображены на панели режима нескольких окон, не могут быть перемещены или удалены.

Панель режима нескольких окон включена по умолчанию. Чтобы выключить ее, выберите **Настройки > Специальные возможности > Несколько окон**, затем выключите переключатель **Панель Несколько окон**.

Разделение экрана для работы в режиме многозадачности

Режим нескольких окон позволяет открывать приложения на разделенном экране, чтобы вы могли выполнять несколько задач одновременно.

 Режим разделения экрана поддерживается только некоторыми приложениями.

Как разделить экран

- 1 Открыв приложение, проведите в центр из левого или правого края экрана и не отпускайте палец, чтобы открыть панель управления режимом нескольких окон.
- 2 Нажмите на приложение на панели и удерживайте, перетащите его на экран и отпустите палец.

Как перемещать окна в режиме разделенного экрана

Нажмите и удерживайте значок  в верхней части окна разделенного экрана, пока оно не уменьшится, затем перетащите окно в другую часть экрана, чтобы переключиться между окнами.

Как выйти из режима разделения экрана

Нажмите и удерживайте значок  или  в центре линии разделения экрана и перетащите его в другую сторону до края экрана, чтобы закрыть одно из окон.

Перетаскивание данных между приложениями в режиме нескольких окон

Используйте режим нескольких окон, чтобы быстро перетаскивать изображения, текст и документы между приложениями.

- Перетаскивание изображения. Во время создания заметки с помощью приложения **Заметки** откройте приложение **Файлы**, выберите фото, которое хотите добавить, и перетащите его на экран создания текста в приложении **Заметки**.
 - Перетаскивание текста. Во время отправки SMS-сообщения откройте приложение **Заметки**, нажмите и удерживайте текст, который хотите отправить, затем перетащите его в поле ввода текста сообщения.
 - Перетаскивание документа. Во время написания электронного письма откройте приложение **Файлы**, выберите документ, который хотите приложить, и перетащите его на экран создания электронного письма.
-  Не все приложения полностью поддерживают функцию перетаскивания в режиме нескольких окон.

Режим нескольких окон для одного приложения

Вы можете открыть некоторые приложения (например, **Эл. почта** и **Заметки**) в нескольких окнах и перемещать изображения, файлы и документы между этими окнами.

-  Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

Включение режима нескольких окон для одного приложения

- 1** На рабочем экране откройте приложение **Эл. почта**.
- 2** Откройте панель управления режимом нескольких окон, для этого проведите в центр от левого или правого края экрана и не отпускайте палец.
- 3** На панели нажмите на значок приложения **Эл. почта** и удерживайте, перетащите его на экран и отпустите, чтобы открыть два окна одного приложения.

Перемещение изображений, текста или документов между окнами одного приложения

- **Перемещение изображений.** Выберите изображение из одного из окон разделенного экрана приложения **Эл. почта** и перетащите его в другое окно.
- **Перемещение текста.** В одном из окон разделенного экрана приложения **Эл. почта** нажмите на текст и удерживайте его, чтобы выбрать нужную часть текста. Затем снова нажмите на текст и удерживайте его, чтобы перетащить в другое окно.
- **Перемещение документов.** Выберите документ из одного из окон разделенного экрана приложения **Эл. почта** и перетащите его в другое окно.

Использование плавающего окна

Откройте плавающее окно во время игры, и вы сможете общаться с другом, не пропуская ни секунды игрового процесса.

Отображение плавающего окна

- 1 Чтобы открыть панель управления режима нескольких окон, проведите в центр с левого или правого края экрана и не отпускайте палец.
- 2 Чтобы открыть приложение в плавающем окне, нажмите на значок приложения на панели управления режима нескольких окон.

Перемещение плавающего окна

Переместите горизонтальную линию в верхней части плавающего окна, чтобы переместить окно в нужное вам место.

Изменение размера плавающего окна

Чтобы изменить размер окна, потяните за его нижний край, за две стороны или за нижние углы.

Переход в полноэкранный режим

Нажмите на значок  в верхней части плавающего окна, чтобы отобразить его на весь экран.

Сворачивание плавающего окна

Нажмите  вверху плавающего окна, чтобы свернуть окно или уменьшить его до размера плавающего шара.

Закрытие плавающего окна

Чтобы закрыть плавающее окно, нажмите на значок  в верхней части окна.

Поиск и переключение между плавающими окнами приложений

Вы можете выполнять быстрый поиск и переключение между плавающими окнами приложений с помощью функции управления плавающими окнами.

- 1 Убедитесь, что вы открыли плавающие окна для нескольких приложений и свернули их в плавающую панель управления.
- 2 Коснитесь плавающей панели управления, чтобы открыть предпросмотр плавающих окон.
 - **Поиск нужного плавающего окна в меню предпросмотра.** Проведите вверх или вниз, чтобы найти плавающее окно приложения, которое вы ищете.
 - **Отображение плавающего окна приложения.** Нажмите на предпросмотр плавающего окна приложения, чтобы отобразить плавающее окно полностью.
 - **Закрытие плавающего окна приложения.** Нажмите на значок  на предпросмотре плавающего окна, чтобы закрыть его.

Открытие вложения в плавающем окне

Вы можете открыть ссылку или вложение приложения (например, Эл. почта или Заметки) в плавающем окне.

 Эта функция не поддерживается некоторыми приложениями.

- 1 Откройте приложение Эл. почта.
- 2 Нажмите на ссылку или вложение в приложении Эл. почта, чтобы открыть ссылку или вложение в плавающем окне.
 - **Открытие ссылки.** Нажмите на ссылку в приложении Эл. почта, чтобы отобразить ее в плавающем окне.
 - **Открытие вложений.** Нажмите на вложение (документ, изображение или видео) в приложении Эл. почта, чтобы отобразить его в плавающем окне.

Включение функции App Multiplier

Функция **App Multiplier** позволяет отображать главный экран приложения и другой экран с контентом этого же приложения в отдельных окнах, чтобы вы могли быстро и легко осуществлять поиск нужной информации и работать в режиме многозадачности при горизонтальной ориентации экрана ноутбука.

 Функция App Multiplier поддерживается только некоторыми приложениями.

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > App Multiplier** или **Настройки > Приложения и службы > App Multiplier** (в зависимости от модели вашего устройства). Затем включите переключатель рядом с приложением, для которого вы хотите активировать эту функцию.
- 2 Откройте приложение, для которого активирована функция **App Multiplier**. Главный экран приложения отобразится в центре.
- 3 Нажмите на любой контент на главном экране приложения. Главный экран приложения будет отображен на экране слева, и экран с выбранным вами контентом приложения будет отображаться в новом окне справа.

 Если на главном экране не отображается дополнительный контент, приложение будет отображаться в одном окне.

Чтобы изменить размеры окон, нажмите и удерживайте значок  между окнами, затем переместите его влево или вправо.

Чтобы отменить привязку между двумя окнами, нажмите на значок  в верхней части экрана.

 Настройка размера окна и отмена привязки окон поддерживаются только на некоторых устройствах.

Умные функции

Проекция

Беспроводная проекция экрана устройства

Проецируйте экран вашего устройства беспроводным способом для просмотра фильмов и работы на большом экране (например, на телевизоре).

Разные устройства поддерживают разные протоколы проекции. Поэтому и способ проекции может отличаться. Выберите подходящий способ проекции в зависимости от протокола, поддерживаемого вашим устройством.

- i Для получения подробной информации о поддерживаемых протоколах проекции см. руководство пользователя вашего устройства или свяжитесь с его производителем.
- 1** Убедитесь, что на устройстве для отображения включена проекция или протокол DVKit/Cast+/Miracast. Для получения подробной информации о том, как включить опции, см. руководство по продукту или обратитесь к его производителю.
- 2** Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, и нажмите на значок .
- 3** Откройте **Панель управления** и нажмите на значок , чтобы развернуть панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), затем нажмите на опцию **Беспроводная проекция**. Начнется автоматический поиск ближайших внешних дисплеев. Вы также можете перейти в раздел **Настройки > Другие соединения** и включить функцию **Беспроводная проекция**.
- 4** Из списка доступных устройств выберите устройство, на котором хотите отобразить экран вашего устройства.

Чтобы выйти из режима беспроводной проекции, проведите вниз от левого верхнего края экрана для открытия панели уведомлений и нажмите на опцию **Отключить**.

Мультиэкран

Функция Мультиэкран для взаимодействия между планшетом и компьютером

Подключите ваш планшет к компьютеру HUAWEI, перетаскивайте контент между устройствами, используйте клавиатуру и мышь компьютера для управления обоими устройствами.

-  • Доступность функции и особенности выполнения операций могут отличаться в зависимости от версии программы PC Manager.
- Обновите программу PC Manager до последней версии в разделе  > **Check for updates**.

Подключение планшета и компьютера

Подключите планшет и компьютер и включите функцию Мультиэкран, используя один из следующих способов.

Подключение с помощью программы PC Manager:

- 1** Проведите вниз от правого верхнего края экрана планшета, чтобы отобразить **Панель управления**, включите **Wi-Fi** и **Bluetooth** и убедитесь, что экран планшета включен.
- 2** Откройте программу PC Manager на компьютере и перейдите в раздел **My devices > My tablet > Connect**.
- 3** Расположите планшет рядом с компьютером и выберите имя планшета в списке доступных устройств.
- 4** Установите соединение между планшетом и компьютером, следуя инструкциям на экране устройства.

Подключение с помощью функции Суперустройство:

- 1** Проведите вниз от правого верхнего края экрана планшета, чтобы отобразить **Панель управления**, включите **Wi-Fi** и **Bluetooth** и убедитесь, что экран планшета включен.
- 2** Выполните вход в один аккаунт HUAWEI на планшете и компьютере.
- 3** Проведите вниз от правого верхнего края экрана планшета, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок  или  в разделе **Суперустройство**, чтобы выполнить поиск ближайших доступных устройств.
- 4** Выберите имя нужного компьютера и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить подключение.

Подключение с помощью USB-кабеля:

- 1** Проведите вниз от правого верхнего края экрана планшета, чтобы отобразить **Панель управления**, включите **Wi-Fi** и **Bluetooth** и убедитесь, что экран планшета включен.
- 2** С помощью USB-кабеля подключите планшет к компьютеру.
- 3** Установите соединение между планшетом и компьютером, следуя инструкциям на экране устройства.

На экране настроек функции взаимодействия устройств в PC Manager нажмите на опцию **Mirror**, **Extend** или **Collaborate**, чтобы выбрать нужный режим взаимодействия. Режим **Mirror** установлен по умолчанию при первом подключении устройств.

Превратите ваш планшет в дополнительный экран компьютера

После подключения планшета к компьютеру планшет можно использовать как дополнительный экран компьютера, что обеспечивает вам безграничные возможности для работы и развлечений. Вы можете использовать клавиатуру и мышь компьютера для управления планшетом или даже управлять компьютером с помощью экрана планшета и стилуса.

1 Откройте на компьютере программу PC Manager и перейдите в раздел **My devices > My tablet**, чтобы открыть экран взаимодействия между устройствами.

2 Выберите нужный вам режим — **Mirror** или **Extend**.

Mirror: в этом режиме на экране планшета будет синхронно дублироваться экран компьютера. Вы можете открывать приложения и файлы компьютера на экране планшета.

- **Открытие приложений:** откройте программу Проводник для просмотра файлов и изображений.
- **Просмотр веб-страниц:** откройте браузер на компьютере, чтобы начать просмотр веб-страниц.
- Если к планшету подключена внешняя клавиатура или стилус, вы можете использовать их для рукописного ввода заметок, создания рисунков или добавления комментариев в файлах.

Extend: в этом режиме планшет можно использовать в качестве дополнительного экрана компьютера, при этом на каждом экране будет отображаться разный контент. Вы можете перетаскивать окно с экрана компьютера на экран планшета (для этого нужно нажать на панель окна с названием приложения, удерживать ее и затем перетащить окно), например чтобы просматривать справочные материалы во время создания презентации.

Передача файлов между планшетом и компьютером с помощью перетаскивания

После подключения планшета к компьютеру вы сможете управлять планшетом с помощью клавиатуры и мыши компьютера, а также перетаскивать текст, изображения и файлы между двумя устройствами.

1 Откройте на компьютере программу PC Manager и перейдите в раздел **My devices > My tablet**, чтобы открыть экран взаимодействия между устройствами.

2 Выберите опцию **Collaborate**, чтобы переключиться на нужный режим взаимодействия.

3 Вы сможете использовать клавиатуру и мышь компьютера для выполнения следующих действий на планшете:

Доступ к приложениям и файлам планшета

- **Открытие приложений:** нажмите на приложение в окне планшета, чтобы открыть его.
- **Просмотр веб-страниц:** используйте колесико прокрутки мыши для просмотра веб-страниц в окне планшета.

- **Ввод текста:** используйте метод ввода на компьютере для ввода текста в окне планшета.

Перетаскивание файлов между планшетом и компьютером

- **Перетаскивание с компьютера на планшет:** с помощью мыши или тачпада выделите нужный текст, изображения или файлы, удерживайте их и перетащите в окно планшета.

Пример: перетащите изображение с вашего компьютера в открытую заметку в окне планшета и продолжите редактировать ее на вашем планшете.

- **Перетаскивание с планшета на компьютер:** с помощью мыши или тачпада выберите нужный текст, изображения или файлы, удерживайте выбранные элементы, пока миниатюры не начнут двигаться, и затем перетащите их на экран компьютера.

Например, перетащите изображение или текст заметки в приложении Заметки из окна вашего планшета в документ, открытый на вашем компьютере, чтобы продолжить редактирование этого контента на компьютере.

- Если окно, в которое вы хотите перетащить файл, поддерживает перетаскивание таких файлов, значок в левом верхнем углу плавающего окна изменится на знак плюса (+). Если перетаскивание файлов не поддерживается, значок изменится соответствующим образом.

Изменение настроек взаимодействия

После подключения планшета к компьютеру в программе PC Manager вы сможете открыть экран взаимодействия, чтобы настроить параметры взаимодействия между устройствами.

Screen position: перейдите в раздел **Settings > Screen position**, чтобы изменить настройки параметра **Screen position**.

Например, если выбрана опция **Right**, когда вы пытаетесь перетащить окно приложения, перетащить файлы или использовать мышь для управления и компьютером, и планшетом, вам нужно будет перетаскивать с правого края экрана компьютера на планшет, или перетаскивать с левого края экрана планшета на компьютер.

Display: перейдите в раздел **Settings > Display**, чтобы изменить настройки параметров **Tablet sidebar** и **Resolution**. Когда вы нажимаете и удерживаете кнопку на боковой панели планшета, на экране отображаются всплывающие окна.

Audio output: вы можете выбрать устройство вывода аудио одним из следующих способов.

- Перейдите в раздел **Settings > Audio output** и выберите имя устройства вывода аудио.
- Проведите вниз от левого верхнего угла экрана планшета, чтобы отобразить панель уведомлений, и нажмите на опцию **Воспроизвести аудио на планшете** или

Воспроизвести аудио на компьютере в разделе **Мультиэкран** на панели уведомлений.

- Откройте на компьютере **Control Panel**, нажмите на значок треугольника рядом с опцией **Multi-Screen Collaboration** и выберите имя устройства вывода аудио.
-  Вышеуказанные настройки могут отличаться в зависимости от режима взаимодействия. Если некоторые параметры недоступны, это означает, что настройки не могут быть изменены в текущем режиме взаимодействия.

Отключение планшета от компьютера

После завершения использования функции Мультиэкран вы можете отменить соединение между устройствами одним из следующих способов.

- Откройте программу PC Manager на компьютере и перейдите в раздел **My devices > My tablet > Disconnect** или **My devices > My tablet > End collaboration**.
- Откройте на компьютере **Control Panel** и нажмите на значок **Multi-Screen Collaboration**, чтобы отменить соединение.
- Проведите вниз от левого верхнего края экрана планшета, чтобы отобразить панель уведомлений, и нажмите на опцию **Отключить**.
- Если планшет и компьютер подключены с помощью USB-кабеля, отсоедините его, чтобы отключить устройство от компьютера.

Функция Мультиэкран для взаимодействия между планшетом и телефоном

Режим Мультиэкран для взаимодействия между планшетным ПК и телефоном

Подключите телефон и планшетный ПК с помощью режима Мультиэкран для выполнения операций между устройствами, например отображения экрана телефона на планшетном ПК, использования приложений телефона на планшетном ПК, перемещения файлов между двумя устройствами и редактирования файлов с телефона на планшетном ПК.

Подключение планшета и телефона

-  Эта функция поддерживается только на некоторых моделях телефонов.
 - Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.

Подключите телефон и планшет и включите функцию Мультиэкран, используя один из следующих способов (в зависимости от модели вашего устройства):

Подключение по Bluetooth:

- 1 Проведите вниз от правого верхнего угла экрана планшета, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы полностью открыть панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), и включите функцию **Мультиэкран**.
- 2 Проведите вниз от правого верхнего угла экрана телефона, чтобы отобразить **Панель управления**, и включите **Bluetooth**.
- 3 Расположите телефон рядом с планшетом и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить соединение между устройствами.

Подключение с помощью сканирования QR-кода:

- 1 Откройте раздел функции **Мультиэкран** на планшете и нажмите на опцию **Отсканировать для подключения** на экране раздела **Мультиэкран**.
- 2 Убедитесь, что телефон имеет доступ в Интернет, и подключите телефон к планшету, следуя инструкциям на экране сканирования кода на планшете.

Подключение с помощью функции Суперустройство:

- 1 Включите Bluetooth, Wi-Fi и выполните вход в свой аккаунт HUAWEI на телефоне.
- 2 Проведите вниз от правого верхнего угла экрана планшета, чтобы отобразить **Панель управления**, и включите **Wi-Fi** и **Bluetooth**.
 -  Если вы не выполнили вход в свой аккаунт HUAWEI на вашем планшете или вы не используете тот же аккаунт HUAWEI, перейдите в раздел **Настройки** > **Суперустройство** > **Это устройство** > **Видимый** и выберите опцию **Все устройства поблизости**.
- 3 Проведите вниз от правого верхнего угла экрана телефона, чтобы отобразить **Панель управления**, и нажмите на значок  в разделе **Суперустройство**, чтобы найти доступные рядом устройства, либо перейдите к опции  > , чтобы привязать новое устройство.
- 4 В разделе **Суперустройство** на вашем телефоне нажмите на значок планшета, чтобы завершить подключение.

Вы также можете нажать на значок , затем нажать на значок планшета и выбрать опцию **Мультиэкран** в меню.

Доступ к файлам и приложениям телефона на планшете

После подключения телефона к планшету можно управлять телефоном с планшета, например выполнять операции с приложениями и файлами, просматривать уведомления (например, SMS-сообщения) и выполнять исходящие вызовы или отвечать на входящие.

Когда экран телефона разблокирован, вы можете выполнять в окне телефона на планшете следующие действия.

- Открыть приложение **Телефон**, набрать номер и начать вызов.
- Открыть приложение **Сообщения** для просмотра SMS-сообщений и ответа на них.

- Открыть приложение **Галерея** или **Файлы** для просмотра изображений, видео и файлов, работы с ними, а также для воспроизведения видео- или аудиозаписей с вашего телефона.
- Провести вниз из левого верхнего края экрана телефона или планшета, чтобы открыть панель уведомлений, и нажать **Переключить аудио/видео на телефон** или **Переключить аудио/видео на планшет**, чтобы переключиться между устройствами воспроизведения.
- Если ваш планшет подключен к внешней клавиатуре или оснащен стилусом, вы можете использовать эти устройства для более удобного ввода текста и управления окном телефона.

Перемещение файлов между телефоном и планшетным ПК

- 1 Откройте приложение **Галерея** или **Файлы**, нажмите и удерживайте изображение, видео или файл.
- 2 При необходимости выберите несколько объектов, затем нажмите и удерживайте любой из выбранных объектов, чтобы перетащить всю группу, когда отобразится значок перетаскивания файлов.

Например, вы можете:

- Перемещать файлы между телефоном и планшетным ПК в приложении **Галерея** или **Файлы**.
- Перемещать файлы между телефоном и планшетным ПК в приложении **Файлы**.
- Перетащить изображение, текст или файл с вашего телефона и поместить его в документ, открытый на вашем планшетном ПК, например в документ Microsoft Office, заметку или электронное письмо.

Отключение телефона от планшета


После завершения совместного использования телефона и планшета отключите их, используя способы ниже.

- В окне телефона на планшете нажмите на значок  .
- Проведите вниз из левого верхнего края экрана телефона или планшета, чтобы открыть панель уведомлений, и нажмите **ОТКЛЮЧИТЬ**.

Huawei Print

Печать файлов с помощью Huawei Print

Устройство позволяет легко печатать изображения и документы, хранящиеся на нем, обнаруживая расположенные поблизости принтеры, которые поддерживают функцию **Huawei Print**. Затем, чтобы напечатать нужный файл, потребуется всего одно нажатие.



i Изображения приведены для справки.

- 1** Включите принтер, убедитесь, что он подключен к той же сети Wi-Fi, что и ваше устройство, или что включена функция Wi-Fi Direct.
- 2** Чтобы распечатать файлы, хранящиеся в разных местах на устройстве, выполните следующие действия:
 - **Галерея.** Выберите одно или несколько изображений в приложении **Галерея** и перейдите к опции **Отправить** > .
 - **Заметки.** Откройте заметку в приложении **Заметки** и перейдите к опции **Еще** > **Печать**.
 - **Файлы.** Выберите один или несколько файлов в приложении **Файлы** и перейдите к опции **Отправить** > **Печать**.
- 3** После предоставления необходимых прав доступа нажмите на опцию **Выбор**, чтобы найти расположенные рядом принтеры и выбрать нужный из них. Затем можно задать количество копий, цвет, размер листа и другие параметры на экране предварительного просмотра. Для печати нажмите на опцию **ПЕЧАТЬ**. Если принтер не обнаружен, загрузите и установите требуемый плагин принтера в соответствии с подсказками на экране опции **Выбрать принтер**.

Взаимодействие устройств

Удобное взаимодействие между устройствами с помощью функции Суперустройство

Функция **Суперустройство** обеспечивает взаимодействие различных устройств, позволяя с помощью телефона управлять ближайшими устройствами Vision и другими устройствами. Вы также можете легко передавать текущие задачи с вашего планшета, такие как потоковое аудио и видео, на ваше устройство Vision одним касанием.

 Убедитесь, что система устройства была обновлена до последней версии.

Настройка функции Суперустройство

В настоящее время функция **Суперустройство** поддерживает взаимодействие между планшетами и устройствами, указанными ниже. Убедитесь, что устройства поддерживают функцию **Суперустройство**. Перед началом работы включите Bluetooth и Wi-Fi и войдите в ваш аккаунт HUAWEI на планшете. На другом устройстве выполните указанные ниже действия.

- **Устройство Vision.** Убедитесь, что устройство подключено к той же сети и выполнен вход в тот же аккаунт HUAWEI, что и на вашем устройстве.
- **Bluetooth-устройство.** Некоторые Bluetooth-устройства (например, Bluetooth-наушники) могут быть подключены к вашему устройству с помощью функции **Суперустройство** после установления Bluetooth-соединения.

 • Если функция **Суперустройство** скрыта, откройте **Панель управления** и выберите  > **Показать службу Суперустройство**.

Поиск ближайших устройств для подключения с помощью функции Суперустройство

Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите значок  или  в разделе **Суперустройство**, чтобы выполнить поиск ближайших доступных устройств.

Выберите устройство, к которому хотите подключиться, или перетащите его на значок своего устройства. Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить устройства.

 Если вы не можете найти опцию **Суперустройство** на панели управления, нажмите на значок  в правом верхнем углу и выберите опцию **Показать службу Суперустройство**.

Передача вызовов MeeTime и потоковых аудио или видео на другие устройства

Когда вы совершаете MeeTime-вызовы на вашем устройстве, смотрите видео (например в HUAWEI Видео, Youku или других приложениях для потоковых видео) или слушаете музыку, вы можете передать любую из этих текущих задач на другое устройство с помощью функции **Суперустройство** и продолжить выполнение задачи с

того места, на котором вы остановились. Например, вы можете передать вызов MeeTime на ваше устройство Vision.

 **MeeTime.** Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Вы можете выбрать устройство, на которое хотите передать задачу.

- **Видео** можно передавать на устройства Vision.
- **Вызовы MeeTime** можно передавать на устройства Vision.
- **Музыку** можно передавать на Bluetooth-наушники, устройства Vision (вне зависимости от того, включен или выключен экран).

1 Проведите вниз из правого верхнего края планшета, чтобы отобразить **Панель управления**. Доступные устройства будут показаны в разделе **Суперустройство**. Вы также можете нажать на значок  для поиска устройств вручную.

2 Нажмите на устройство, на которое хотите передать текущие задачи. Либо нажмите на значок  и переместите нужное устройство на значок этого устройства для передачи текущих задач.

Управление мультимедиа

Панель управления аудио

Управление воспроизведением аудио с помощью панели управления аудио

При открытии нескольких аудиоприложений (таких как **Музыка**) вы можете легко управлять воспроизведением музыки и переключаться между этими приложениями с помощью панели управления аудио.

- 1** После открытия нескольких аудиоприложений проведите вниз от правого верхнего края устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, затем нажмите на карточку воспроизведения аудио в верхней части экрана **Панель управления**.
- 2** Текущее и ранее используемые аудиоприложения будут отображаться на панели управления аудио, где вы сможете управлять воспроизведением (например, воспроизвести, поставить на паузу и включить предыдущую или следующую композицию) в используемом приложении или выбрать другое аудиоприложение, чтобы быстро переключить воспроизведение.

-  • Некоторые приложения необходимо обновить до последней версии перед использованием этой функции.
- Не все приложения поддерживают работу панели управления аудио.

Быстрое переключение между устройствами воспроизведения аудио

Когда ваше устройство подключено к аудиоустройству (например, к гарнитуре, Bluetooth-колонке или к устройству Vision), вы можете быстро переключить устройство воспроизведения с помощью раздела управления аудио в меню **Панель управления**

(например, для переключения воспроизведения музыки с вашего устройства на Bluetooth-колонку).

- 1** Подключите ваше устройство к аудиоустройству по Bluetooth или другим способом. После подключения устройства Vision к вашему устройству по Bluetooth вы также сможете подключить его к той же сети Wi-Fi и войти в тот же **Аккаунт HUAWEI**, который используется на вашем устройстве, чтобы получить доступ к другим функциям и возможностям.
- 2** Проведите вниз от правого верхнего края устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок  или значок устройства (например, ) в правом верхнем углу раздела управления звуком, затем выберите аудиоустройство из списка подключенных устройств, чтобы переключить текущее воспроизведение аудио на это устройство.

Камера и Галерея

Съемка фото

Съемка фото

1 Откройте приложение **Камера**.

2 Вам доступны следующие действия.

- Фокусировка. Нажмите на объект, на котором хотите сфокусироваться. Нажмите и удерживайте любую область на экране камеры, а затем перетащите соответствующую рамку или кольцо, чтобы настроить фокус и область экспозамера отдельно.
- Настройка яркости. Нажмите на экран камеры. Когда рядом с рамкой фокуса появится значок , перетащите его вверх или вниз.
- Увеличение и уменьшение изображения. Чтобы изменить масштаб, на экране камеры сведите или разведите два пальца либо перетащите ползунок настройки масштаба.
- Выбор режима съемки. Проведите вверх, вниз, вправо или влево по шкале с режимами камеры.

 Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

3 Нажмите на значок , чтобы сделать фото.

Плавающая кнопка съемки для съемки фото

Вы можете включить плавающую кнопку съемки, чтобы она отображалась на экране камеры, и перетащить ее в любое место, чтобы быстро делать фотографии.

1 Перейдите в раздел **Камера** >  и включите функцию **Плавающая кнопка съемки**.

2 Плавающая кнопка съемки будет отображаться на экране приложения Камера. Вы можете перетащить ее в любое удобное место на экране.

3 Нажмите на кнопку, чтобы сделать фото.

Съемка серии фото

В режиме серийной съемки вы можете сделать серию снимков и выбрать лучший из них.

1 Перейдите в приложение **Камера**, выберите режим **Фото**, убедитесь, что используется основная камера.

2 Нажмите и удерживайте кнопку съемки или одну из кнопок регулировки громкости, чтобы сделать серию фото.

Во время съемки вы увидите счетчик, который показывает, сколько фотографий вы уже сделали.

3 Отпустите палец, чтобы остановить съемку.

Выбор фотографий из серии фото

1 Откройте приложение **Галерея**. Нажмите на серию фотографий (она будет отмечена значком ) , затем нажмите на значок .

2 Пролистайте фотографии серии, выберите те, которые хотите сохранить, затем нажмите на значок  и следуйте инструкциям на экране.

Чтобы удалить всю серию, нажмите и удерживайте серию, а затем нажмите на значок .

Съемка фото с таймером

С помощью таймера вы можете делать снимки с задержкой, чтобы после нажатия на кнопку съемки вы успели занять положение перед камерой.

1 Перейдите в приложение **Камера** >  > **Таймер** и выберите опцию обратного отсчета.

2 Вернитесь на экран камеры, затем нажмите на кнопку съемки. Устройство сделает снимок, когда закончится обратный отсчет.

Фотосъемка с помощью функции аудиоконтроля

Вы можете делать снимки с помощью голосовых команд.

1 Перейдите в раздел **Камера** >  > **Аудиоконтроль** и выберите опцию.

2 Вернитесь на экран камеры и произнесите команду, чтобы сделать фото.

Фотосъемка в ночном режиме и в режимах портретной съемки и широкой диафрагмы

Съемка потрясающих портретов

Режим Портрет поддерживает эффекты украшения и освещения, которые позволяют делать восхитительные портретные снимки.

1 Откройте приложение **Камера** и выберите режим **Украшение**.

2 Наведите камеру на объект.

Чтобы сделать селфи, нажмите на значок .

3 Затем вы можете:

- Включить эффекты украшения. Нажмите на значок , чтобы настроить эффекты украшения.
Чтобы выключить эффекты украшения, перетащите ползунок к самому низкому значению, или нажмите .
 - Настроить эффекты освещения. Нажмите на значок  и выберите нужный эффект.
 - Настроить подсветку. При переключении на фронтальную камеру при тусклом освещении нажмите на значок вспышки, чтобы включить функцию подсветки.
Нажмите на значок вспышки и выберите режим  (авто) или  (всегда включена).
-  Не все устройства поддерживают полный перечень функций.

4 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

Живые фото

Съемка живых фото

Бывает так сложно запечатлеть идеальный момент. Благодаря функции живых фото, которые позволяют запечатлеть движение и звук в кадре до и после нажатия на кнопку съемки, вы не упустите «то самое мгновение».

Съемка живых фото

- 1** Откройте приложение **Камера** > **Фото** и нажмите на значок , чтобы включить функцию съемки живых фото, либо перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите опцию **Живое фото** (в зависимости от модели вашего устройства).
- 2** Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать снимок.

Воспроизведение живых фото

Живые фото сохраняются в формате JPG в приложении **Галерея**.

Перейдите в меню **Галерея** > **Альбомы** > **Камера**, нажмите на живое фото, а затем нажмите на значок  в верхней части фото для воспроизведения.

Воспроизведение живых фото автоматически завершится после окончания записи. Также можно остановить воспроизведение, нажав на экран.

Сохранение живого фото как файла GIF или видео

Чтобы сохранить живое фото как файл GIF или видео, нажмите на живое фото в альбоме, затем нажмите  и выберите **Сохранить как видео** или **Сохранить как файл GIF**.

Отправка живых фото

Вы можете отправлять живые фото на устройства Huawei или Honor разными способами, например через Wi-Fi Direct, Bluetooth или Huawei Share.

Перейдите в меню **Галерея > Альбомы > Камера**, нажмите и удерживайте живое фото, которое вы хотите отправить, затем нажмите на значок  для отправки.

При отправке живых фото сторонним приложениям или устройствам, которые не поддерживают эту функцию, они будут отображаться как статичные изображения.

Профессиональный режим

Создание профессиональных снимков

В режиме Профи можно выполнять профессиональную обработку фото и видео, а также настраивать параметры светочувствительности (ISO), фокуса и другие параметры.

Снимайте как профессионал с режимом Профи

- 1 Откройте приложение **Камера** или перейдите в раздел **Камера > Еще** (в зависимости от модели вашего устройства), выберите режим **Профи**.
- 2 Здесь вам доступны следующие возможности.

- Выбор режима экспозамера. Нажмите на опцию **M** и выберите режим экспозамера.

Режим экспозамера	Обзор
 Матричный	Измерение количества света во всем кадре. Идеально подходит для съемки природных пейзажей.
 Центровой	Измерение количества света вблизи центра экрана. Идеально подходит для съемки портретов.
 Точечный	Измерение количества света в определенной области, например в области глаз субъекта.

- Настройка светочувствительности (ISO). Нажмите на опцию **ISO** и перетащите ползунок регулировки.

При слабом освещении обычно требуется увеличить чувствительность ISO. При хорошем освещении вы захотите уменьшить значение ISO, чтобы избежать шума на изображении.

- Настройка скорости затвора. Нажмите на опцию **S** и перетащите ползунок регулировки.

С помощью настройки скорости затвора вы можете управлять количеством света, которое попадает в объектив камеры. При съемке статичных сцен или портретов рекомендуется настроить более низкую скорость затвора. При съемке динамичных сцен или быстродвижущихся объектов необходимо увеличить скорость затвора.

- Настройка экспокоррекции (EV). Нажмите на опцию **EV** и перетащите ползунок регулировки.

Рекомендуется увеличивать значение экспокоррекции в условиях слабого освещения и уменьшать его в хорошо освещенных местах.

- Настройка фокуса. Нажмите на опцию **AF** и выберите режим фокусировки.

Режим фокусировки	Сценарий использования
AF-S (покадровый фокус)	Статичные объекты
AF-C (непрерывный фокус)	Динамичные объекты
MF (ручной фокус)	Нажмите на объект для фокусировки, например на лицо человека на экране камеры.

- Настройка цветовых оттенков. Нажмите на опцию **WB** и выберите режим. При съемке в условиях яркого дневного освещения выберите режим,

обозначаемый значком . При съемке в условиях слабого освещения или в облачную погоду выберите режим, обозначаемый значком .

Нажмите на значок , чтобы настроить цветовую температуру.

- Выбор формата фото. Режим **Профи** позволяет сохранять фото в разных

форматах. Нажмите на значок  на экране камеры, чтобы выбрать формат фото.

3 Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фото.

-  Эти функции поддерживаются только на определенных моделях устройств.
- Изменение определенного параметра иногда приводит к изменению и других параметров. Настраивайте параметры в зависимости от фактического сценария съемки.

Режим Отрезок времени

Режим Отрезок времени для создания коротких видео

Вы можете использовать режим Отрезок времени, чтобы записать длинное видео (несколько минут или даже часов), а затем создать из него короткий видеоклип. Это позволяет запечатлеть красоту природы: раскрытие цветов, бег облаков и прочее.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и выберите режим **Отрезок времени**.
- 2 Зафиксируйте устройство. Во время съемки рекомендуется использовать штатив.
- 3 Нажмите на значок , чтобы начать запись, нажмите на значок , чтобы остановить запись.

Записанное видео автоматически сохраняется в приложении Галерея.

Настройка параметров камеры

Настройка параметров камеры

Вы можете настроить параметры камеры так, чтобы снимать фото и видео более удобно и быстро.

-  Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Настройка соотношения сторон

Перейдите в раздел **Камера** >  > **Соотношение сторон** и выберите соотношение сторон.

-  Эта функция не поддерживается некоторыми режимами съемки.

Использование сетки при съемке фото

Используйте сетку для получения идеальных снимков.

- 1 Включите функцию **Сетка**. На экране камеры появится вспомогательная сетка.
- 2 Для достижения наилучшего результата поместите объект съемки на одну из точек пересечения, затем нажмите на кнопку съемки.

Зеркальное отражение

При использовании фронтальной камеры нажмите на значок , затем включите или выключите функцию **Зеркальное отражение**.

Когда функция **Зеркальное отражение** включена, изображение на фотографии будет таким, как вы видите его на экране камеры.

Когда функция **Зеркальное отражение** выключена, изображение на фотографии будет зеркально отражено в сравнении с тем изображением, которое вы видите на экране камеры.

Отключение звука съемки

Включите функцию **Без звука**, чтобы отключить звук съемки.

 Эта функция поддерживается только в некоторых странах и регионах.

Обнаружение улыбки

Включите функцию **Улыбка**. Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбки.

Использование горизонтальной линии для оптимизации композиции

Включите функцию **Горизонтальный уровень** для отображения горизонтальной линии на экране съемки.

Наложение пунктирной линии на сплошную указывает на то, что камера размещена параллельно горизонту.

Настройка вида экрана режимов камеры

Вы можете настроить вид экрана режимов камеры в зависимости от ваших предпочтений путем добавления на экран камеры часто используемых режимов или изменения порядка расположения режимов.

 Режимы **Фото**, **Украшение** и **Видео** нельзя переместить в раздел **Еще**.

- 1 Перейдите в раздел **Камера** > **Еще** и нажмите значок , чтобы перейти в режим настройки экрана.
- 2 Нажмите и удерживайте режим, а затем перетащите его в нужное место. Вы можете переместить режим с экрана **Еще** на рабочий экран камеры, переместить режим с рабочего экрана камеры в раздел **Еще** или настроить вид экрана камеры в зависимости от того, как часто вы используете конкретный режим.

Режимы, помеченные значком , можно удалить, просто нажав на этот значок.

- 3 Нажмите значок , чтобы сохранить вид экрана камеры.

Чтобы восстановить удаленный режим, перейдите в раздел **Камера** > **Еще**, нажмите значок , затем нажмите **ДОБАВИТЬ**.

Управление Галереей

Быстрый поиск в Галерее

Быстрый поиск фото в Галерее

Быстро находите фото по ключевым словам в приложении Галерея, таким как дата, еда или категория.

- 1 Перейдите в приложение **Галерея**, нажмите на панель поиска в верхней части экрана, затем введите ключевое слово (например, «еда» или «пейзаж») или нажмите на предложенное слово, чтобы начать поиск.
- 2 На экране будут отображены миниатюры фотографий, связанных с этим ключевым словом, а также будут предложены дополнительные ключевые слова. Нажмите на предложенное ключевое слово или введите другие ключевые слова для получения более точных результатов.

Быстрый поиск видео в Галерее

Ваше устройство автоматически анализирует и распределяет видео по категориям в приложении Галерея, когда ваше устройство заряжается и его экран выключен.

Рекомендуемые ключевые слова будут отображаться в строке поиска, чтобы обеспечить быстрые результаты поиска по схожим темам.

- 1 Откройте приложение **Галерея**, нажмите на панель поиска в верхней части экрана, затем введите ключевое слово (например, «еда» или «пейзаж») или нажмите на предложенное слово, чтобы начать поиск.
- 2 Будут показаны миниатюры видео, относящиеся к этому ключевому слову, а также будут предложены дополнительные ключевые слова. Нажмите на предложенное ключевое слово или введите несколько ключевых слов, чтобы получить более точные результаты поиска.
В результатах поиска будут автоматически последовательно воспроизводиться ключевые моменты видео, чтобы вы могли предварительно посмотреть содержимое видео.

 **Скриншоты** не будут анализироваться.

Редактирование изображений

В приложении Галерея доступен широкий выбор функций редактирования изображений.

Основные функции редактирования

- 1 Откройте приложение **Галерея**, нажмите на фото, которое хотите редактировать, затем нажмите на значок . Вам доступны следующие опции:
 - Обрезка и поворот. Нажмите **Обрезка**, выберите кадр и перетащите всю сетку или только ее углы, чтобы выбрать фрагмент, который следует оставить на

фотографии. Вы можете перетащить фотографию в рамке или использовать два пальца для увеличения или уменьшения масштаба, чтобы настроить отображаемую часть фотографии.

Чтобы повернуть фото, нажмите **Обрезка** и перемещайте шкалу, чтобы повернуть фото.

Чтобы развернуть фотографию под определенным углом или зеркально

перевернуть фотографию, нажмите значок  или .

- Применение фильтров. Нажмите на опцию **Фильтр**, чтобы выбрать фильтр.
- Настройка эффектов. Нажмите на опцию **Настройки**, чтобы настроить яркость, контрастность, насыщенность и другие параметры.
- Прочее. Нажмите **Еще**, чтобы использовать другие опции редактирования, например выделить фрагменты цветом, нарисовать скетч, добавить текстовый элемент или применить эффект размытия.

При использовании функции **Настройки** или **Фильтр** вы можете нажать **Сравнить**, чтобы сравнить фото до и после редактирования. Функция сравнения фото не поддерживается на некоторых моделях устройств.

2 Нажмите значок  или , чтобы сохранить изменения.

Добавление водяного знака на фото

- 1** Нажмите на фото в приложении Галерея, затем перейдите в раздел  > **Еще** > **Водяной знак**.
- 2** Выберите водяной знак и перетащите его в нужное место. Нажмите и удерживайте точку в углу водяного знака и растяните его, чтобы изменить размер водяного знака.

Нажмите значок , чтобы удалить водяной знак.

Вы также можете изменить текст на некоторых водяных знаках. Нажмите область редактирования, которая обычно обведена пунктирными линиями, чтобы ввести новый текст.

3 Нажмите на значок , чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на значок , чтобы сохранить фото.

Пикселизация фото

- 1** Нажмите на фото в приложении Галерея, затем перейдите в меню  > **Еще** > **Мозаика**.
- 2** Выберите стиль и размер мозаики, с помощью которой можно заштриховать части фото.
- 3** Чтобы удалить мозаику, нажмите **Ластик** и сотрите ее с фото.

- 4 Нажмите на значок , чтобы сохранить внесенные изменения, затем нажмите на значок , чтобы сохранить фото.

Переименование фото

- 1 В приложении Галерея нажмите на миниатюру фото, которое вы хотите переименовать.
- 2 Перейдите в меню  > **Переименовать** и введите новое имя.
- 3 Нажмите **ОК**.

Коллаж

Используйте функцию Коллаж в приложении Галерея для быстрой комбинации нескольких фото.

- 1 Чтобы использовать функцию Коллаж, воспользуйтесь нижеприведенными способами (в зависимости от модели вашего устройства).
 - На вкладке **Обзор** нажмите **Создать коллаж**, выберите нужные фото и нажмите **Создать**.
 - На вкладке **Фото** или **Альбомы** нажмите и удерживайте нужные фото, затем выберите  > **Коллаж**.
- 2 Выберите шаблон. Вам будут доступны следующие опции:
 - Перемещение фото. Нажмите и удерживайте фото, чтобы переместить его.
 - Выбор фрагмента фото для отображения. Проведите по фото, сведите или разведите пальцы, чтобы выбрать нужный фрагмент фото.
 - Поворот фото. Нажмите на фото, затем нажмите  для поворота или  для отражения.
 - Добавление или удаление границ. По умолчанию между фотографиями и вдоль краев сетки отображаются линии границ. Чтобы удалить их, выберите опцию **Рамка**.
- 3 Нажмите на значок , чтобы сохранить коллаж. Чтобы посмотреть сохраненный коллаж, перейдите в раздел **Альбомы** > **Коллажи**.

Отправка фото и видео

Откройте приложение **Галерея**, чтобы поделиться фото или видео одним из следующих способов.

- Отправка одного фото или видео. Нажмите на фото или видео, затем нажмите на значок .

- Отправка нескольких фото или видео. В альбоме или на вкладке **Фото** нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать несколько элементов, затем нажмите на значок .

Безопасная отправка фото

Перед отправкой фото вы можете удалить такую конфиденциальную информацию, как время, место и параметры съемки.

- 1 Откройте приложение **Галерея**.
- 2 Выберите одно или несколько фото и нажмите на значок .
- 3 Нажмите на значок конфиденциальности в левом верхнем углу экрана. В появившемся диалоговом окне **Параметры конфиденциальности** включите опции **Удалить данные фото** и **Удалить геоданные** и нажмите **ОК**.
 - i** Если функция **Тег места** была отключена во время съемки фото, функция **Удалить геоданные** не будет отображаться в диалоговом окне **Параметры конфиденциальности** при отправке фото.

Систематизация альбомов

Упорядочите ваши фото и видео, распределив их по альбомам.

Добавление альбомов

- 1 Перейдите в приложение **Галерея** > **Альбомы**.
- 2 Нажмите на значок , назовите альбом, затем нажмите **ОК**.
- 3 Выберите фото или видео, которые хотите добавить в альбом, затем переместите и скопируйте их в альбом.

Сортировка альбомов

- 1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** >  и нажмите на опцию **Сортировка альбомов**.
- 2 Удерживайте и перетащите значки  рядом с альбомами в нужное место, чтобы изменить порядок.

Нажмите на опцию **Сброс** или выберите  > **Сброс**, чтобы восстановить порядок по умолчанию.

Изменение обложки альбома

- 1 Перейдите в раздел **Галерея** > **Альбомы** и нажмите на альбом, который вы хотите настроить.
- 2 Перейдите в раздел  > **Изменение обложки альбома** и выберите изображение, которое вы хотите установить в качестве обложки альбома.

Перемещение фото и видео

- 1 В альбоме нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать объекты, которые вы хотите переместить.
- 2 Нажмите на значок  > **Переместить в альбом** и выберите альбом, в который хотите переместить выбранные фото или видео.
- 3 Перемещенные фото или видео будут недоступны в исходных альбомах.
 -  Альбомы **Все фото** и **Видео** показывают все фото и видео, которые хранятся на вашем устройстве.
 Перемещение объектов между другими альбомами не повлияет на содержание этих альбомов.

Удаление фото и видео

Нажмите и удерживайте фото, видео или альбомы, чтобы выбрать нужные, затем перейдите в раздел **Удалить** > **Удалить**.

-  Некоторые предустановленные альбомы, включая **Все фото**, **Избранное**, **Видео** и **Камера** нельзя удалить.

Удаленные фото и видео будут перемещены в альбом **Недавно удаленное** на определенное время, после истечения которого будут удалены навсегда.

Чтобы навсегда удалить фото и видео до истечения установленного времени, в альбоме **Недавно удаленное** нажмите и удерживайте фото или видео, чтобы выбрать нужные, и выберите опцию **Удалить** > **Удалить**.

Восстановление удаленных фото и видео

В альбоме **Недавно удаленное** выберите объекты, которые хотите восстановить, затем нажмите на значок , чтобы восстановить их в исходных альбомах. Если исходный альбом удален, будет создан новый альбом.

Добавление фото и видео в Избранное

Откройте фото или видео, затем нажмите на значок .

Объект отобразится в исходном альбоме и в альбоме **Избранное**.

Блокировка альбомов

Заблокируйте альбомы сторонних приложений, чтобы они не отображались в Галерее.

- 1 В списке **Другое** нажмите на альбом, который хотите заблокировать.
- 2 Перейдите в раздел  > **Заблокировать этот альбом?**.
Заблокированные альбомы можно просмотреть только в приложении **Файлы**.

3 Чтобы разблокировать альбом, откройте раздел **Другое**, нажмите **Просмотр заблокированных альбомов**, а затем нажмите на опцию **Разблокировать** напротив альбома.

i В разделе **Другое** можно заблокировать только некоторые альбомы.

Защита конфиденциальности изображений, видео и альбомов в приложении Галерея

Скройте конфиденциальные изображения, видео или альбомы в приложении Галерея, чтобы избежать доступа к ним посторонних людей.

Перейдите в раздел **Галерея > Альбомы**. Здесь вы можете выполнить следующие действия.

- **Скрытие изображений и видео:** нажмите на альбом, чтобы открыть его, нажмите и удерживайте изображения или видео, чтобы выбрать файлы, которые хотите скрыть, затем выберите **• • > Скрыть > ОК**.
- **Скрытие одного альбома:** нажмите на альбом, который хотите скрыть, и выберите **• • > Скрыть альбом > ОК**.
- **Просмотр скрытых изображений, видео или альбомов:** на вкладке **Альбомы** выберите **• • > Скрытые элементы**.
Вы можете переключиться на режим отображения альбомов, чтобы быстро найти нужные элементы в альбомах. В разделе **Скрытые элементы** выберите **• • > Альбомы**.
- **Отмена скрытия изображения или видео:** на экране раздела **Скрытые элементы** нажмите на изображения или видео, которые вы хотите снова отображать, и удерживайте их, затем нажмите на опцию **Показать**. Изображения и видео будут снова отображаться в альбомах, в которых они были скрыты.
- **Отмена скрытия одного альбома:** на экране раздела **Скрытые элементы** выберите **• • > Альбомы** и переключитесь на режим отображения альбомов. Нажмите на альбом, который хотите снова показывать, и выберите **• • > Показать**.

Приложения

Заметки

Создание заметки

Чтобы не упустить важную мысль и момент вдохновения, вы можете создавать заметки с помощью рукописного ввода (вы можете написать что-то от руки или нарисовать) и сканирования документов, а также используя взаимодействие в режиме Мультиэкран.

Добавление заметок с помощью сканирования документов

- 1 Откройте приложение **Заметки** и перейдите в раздел **Заметки** >  >  > **Сканировать документ**.
- 2 Наведите камеру устройства на фото или документ, которые хотите отсканировать, и нажмите на значок , чтобы начать сканирование. Отсканированные страницы сохраняются в приложении Заметки.
- 3 Выберите **Извлечь текст** > **Сохранить** > **Сохранить изображения и текст** > , чтобы сохранить заметку.

 Если на вашем устройстве нет этой опции, эта функция не поддерживается.

Создание заметок с помощью сканирования сертификатов или карточек

Вы можете сканировать сертификаты или банковские карточки для последующего использования и добавлять водяные знаки для предотвращения краж.

- 1 Откройте приложение **Заметки** и перейдите в раздел **Заметки** >  >  > **Добавить карту**.
- 2 Наведите камеру на сертификат или банковскую карту, которую хотите сканировать, и нажмите значок , чтобы последовательно сканировать их. Нажмите на значок , чтобы посмотреть сканированные копии.
- 3 (Опционально) Если вы вручную выравниваете отсканированные копии, нажмите значок , чтобы повторно предварительно посмотреть их.
- 4 Чтобы добавить водяной знак на отсканированную копию, нажмите **Полноэкранный водяной знак** или **Одинарный водяной знак**.
- 5 Нажмите значок , чтобы добавить измененную отсканированную копию в заметку.
- 6 Нажмите на значок , чтобы сохранить заметку.

Сохранение контента в заметках

Вы можете делиться веб-страницами, изображениями, текстом и другим контентом из других приложений и загружать его в заметки.

 Не все устройства поддерживают данную функцию.

- 1 Откройте контент, которым хотите поделиться (например, веб-страница, изображение или текст), в приложении, которое поддерживает данную функцию.
- 2 Нажмите кнопку отправки и выберите **Заметки**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране, чтобы сохранить данный контент в существующую заметку, или создайте новую заметку, чтобы сохранить контент в нее.

Создание задач

Вы можете создавать задачи, чтобы отслеживать выполнение текущих задач, например списки покупок, задачи по работе и списки домашних дел.

Добавление задачи и установка напоминания

Добавление задачи и установка напоминания.

- 1 Перейдите в раздел **Заметки > Задачи** и нажмите на значок .
- 2 Введите задачу, нажмите на значок , настройте время для задачи и нажмите **ОК**.
- 3 Нажмите на значок , чтобы отметить задачу как важную. Если вы отметили задачу как важную, на заблокированном экране будет отображаться напоминание о задаче (во весь экран).
- 4 Нажмите на опцию **Сохранить**.

Управление заметками

Вы можете сортировать заметки по категориям и размещать их по папкам, удалять ненужные элементы и отправлять заметки.

При просмотре списка элементов или конкретного элемента в приложении Заметки нажмите на строку состояния в верхней части экрана, чтобы быстро вернуться к первому элементу списка или к началу просматриваемой заметки.

Блокировка приложения Заметки

Вы можете использовать функцию блокировки приложений для блокировки приложения Заметки или установить пароль заметки, чтобы обеспечить конфиденциальность вашей информации.

- **Чтобы заблокировать приложение Заметки**, перейдите в раздел **Настройки > Безопасность > Блокировка приложений**, следуя инструкциям на экране, введите пароль блокировки экрана или пользовательский пароль блокировки приложения и включите переключатель рядом с опцией Заметки.

- **Чтобы заблокировать одну отдельную заметку**, в списке заметок выберите ту, которую хотите заблокировать, откройте ее и перейдите в раздел  > **Добавить блокировку**, следуйте инструкциям на экране и установите пароль, затем нажмите на значок .

Чтобы разблокировать заметку, перейдите в раздел  > **Разблокировать**.

-  Если ваше устройство поддерживает разблокировку при помощи сканирования отпечатка пальца или распознавания лица и вы зарегистрировали данные отпечатка пальца или лица, можно использовать функцию быстрой аутентификации, выполнив следующие действия. Перейдите в раздел **Заметки** >  > **Настройки** > **Блокировка заметок** и включите опции **Разблокировать сканированием отпечатка** и **Разблокировать распознаванием лица**.

Сортировка заметок и задач в приложении Заметки

Добавляйте заметки и папки в приложении Заметки, сортируйте заметки или задачи по категориям папок и даже добавляйте цветные метки.

Добавление папок или заметок

- Добавление папок. Нажмите на опцию **Все заметки** или **Все задачи**, затем выберите **Управление** > **Новая папка**. Переименуйте папку и нажмите **Сохранить**.
- Добавление заметок. Нажмите на опцию **Все заметки** или **Все задачи**, откройте папку и нажмите на опцию **Создать**. Выберите цветную метку, задайте название и нажмите **Сохранить**.

Чтобы переименовать или удалить папку или заметку, нажмите на опцию **Все заметки** или **Все задачи** и выберите **Управление** > **Изменить**. Затем нажмите на имя папки или заметки, чтобы переименовать или удалить ее.

Сортировка заметок или задач

- На экране **Все заметки** проведите влево по элементу, выберите опцию  или , чтобы закрепить этот элемент вверху экрана или добавить его в избранное. Чтобы просмотреть избранные элементы, выберите раздел **Все заметки** и нажмите на опцию **Избранное**.
- На экране раздела **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, затем нажмите на значок , чтобы переместить элемент в нужную папку.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу, выберите заметки или задачи, которые хотите переместить в определенную категорию, затем нажмите на значок , чтобы переместить их в нужную категорию.

-  Папки и элементы аккаунтов Exchange нельзя редактировать.

Удаление заметок и задач

Вы можете удалить заметки или задачи в приложении Заметки одним из предложенных способов.

- На экране раздела **Все заметки** или **Все задачи** проведите влево по заметке или задаче, затем нажмите на значок  для удаления.
- Нажмите и удерживайте заметку или задачу, отметьте галочками заметки и задачи, которые хотите удалить, затем нажмите на значок .

После удаления элемента нажмите на раздел **Все заметки** или **Все задачи** выберите опцию **Недавно удаленное**, чтобы найти удаленный элемент. Чтобы восстановить удаленный элемент, нажмите и удерживайте его или перейдите на экран сведений и нажмите на значок .

Синхронизация приложения Заметки

Синхронизация данных электронной почты Exchange. Вы можете синхронизировать данные в своей учетной записи Exchange с приложением Заметки, чтобы записывать важные события в любое время и в любом месте.

- 1 Выполните вход в учетную запись Exchange на вашем устройстве.
- 2 Проведите вниз по списку сообщений Exchange, чтобы синхронизировать заметки и задачи из текущего аккаунта с приложением Заметки. Соответствующие заметки и задачи будут сгенерированы автоматически.
Папка с именем учетной записи Exchange будет автоматически создана.

Печать заметок из приложения Заметки

- 1 На экране раздела **Все заметки** откройте заметку, которую вы хотите напечатать.
- 2 Перейдите в меню  > **Печать**, выберите принтер и настройте параметры печати.

Настройки

Другие возможности связи

Беспроводная проекция экрана устройства

Проецируйте экран вашего устройства беспроводным способом для просмотра фильмов и работы на большом экране (например, на телевизоре).

Разные устройства поддерживают разные протоколы проекции. Поэтому и способ проекции может отличаться. Выберите подходящий способ проекции в зависимости от протокола, поддерживаемого вашим устройством.

-  Для получения подробной информации о поддерживаемых протоколах проекции см. руководство пользователя вашего устройства или свяжитесь с его производителем.
- 1** Убедитесь, что на устройстве для отображения включена проекция или протокол DVKit/Cast+/Miracast. Для получения подробной информации о том, как включить опции, см. руководство по продукту или обратитесь к его производителю.
- 2** Проведите вниз от правого верхнего края экрана устройства, чтобы отобразить **Панель управления**, и нажмите на значок .
- 3** Откройте **Панель управления** и нажмите на значок , чтобы развернуть панель значков (в зависимости от модели вашего устройства), затем нажмите на опцию **Беспроводная проекция**. Начнется автоматический поиск ближайших внешних дисплеев.
Вы также можете перейти в раздел **Настройки > Другие соединения** и включить функцию **Беспроводная проекция**.
- 4** Из списка доступных устройств выберите устройство, на котором хотите отобразить экран вашего устройства.

Чтобы выйти из режима беспроводной проекции, проведите вниз от левого верхнего края экрана для открытия панели уведомлений и нажмите на опцию **Отключить**.

Экран и яркость

Режим защиты зрения

Режим защиты зрения снижает вредоносное влияние синего света за счет создания более теплых оттенков экрана, предотвращая усталость глаз и защищая ваше зрение.

Включение и выключение режима защиты зрения

- Проведите вниз от правого верхнего края экрана, чтобы отобразить **Панель управления**, нажмите на значок , чтобы расширить панель значков (в

зависимости от модели вашего устройства). Включите или выключите функцию **Защита зрения**. Нажмите и удерживайте значок **Защита зрения**, чтобы перейти к экрану настроек режима.

- Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения** и включите или выключите функцию **Включить на весь день**.

Когда режим защиты зрения включен, в строке состояния отображается значок , выполняется фильтрация синего света, и цвета экрана становятся желтоватыми.

Настройка режима защиты зрения

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите функцию **Расписание**, затем задайте значения для полей **Время начала** и **Время окончания**.

Настройка фильтрации синего света в режиме защиты зрения

Перейдите в раздел **Настройки > Экран и яркость > Защита зрения**, включите опцию **Включить на весь день** или настройте опцию **Расписание**, затем перетащите ползунок под опцией **Уровень фильтрации**, чтобы настроить степень фильтрации синего света.

Биометрические данные и пароли

Распознавание лица

Функция распознавания лица позволяет разблокировать устройство, а также получать доступ к заблокированным приложениям с помощью данных вашего лица.

Настройка функции распознавания лица

- 1 Перейдите в раздел **Настройки > Биометрические данные и пароли > Распознавание лица** и введите пароль разблокировки экрана. Если вы не устанавливали пароль разблокировки экрана, установите 6-значный PIN-код или нажмите **Изменение способа разблокировки**, чтобы установить другой тип пароля.
- 2 Нажмите **Добавить данные лица**.
- 3 Выберите **Включить активацию поднятием устройства**.
 -  Параметры настроек могут отличаться в зависимости от устройства. Если ваше устройство не предоставляет определенный параметр, соответствующая функция не поддерживается.
- 4 Нажмите **Регистрация данных лица** и следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать данные вашего лица.

Добавление данных лица других пользователей

На устройстве можно зарегистрировать данные лица максимум для пяти пользователей. Тогда вы сможете пользоваться устройством совместно с вашими близкими.

На экране раздела **Распознавание лица** нажмите на опцию **Добавить данные лица** и добавьте данные лица, следуя инструкциям на экране.

Настройка разблокировки распознаванием лица

На экране опции **Распознавание лица** нажмите на опцию **Разблокировка устройства**, чтобы выбрать способ разблокировки экрана.

Некоторые устройства поддерживают функцию **Необходим зрительный контакт**. Когда она включена, при разблокировке экрана требуется, чтобы ваши глаза были открыты. Если переключатель функции не отображается на вашем устройстве, это означает, что функция не поддерживается на вашем устройстве.

- ❗ Если вы включили PrivateSpace, то в MainSpace вы сможете использовать только функцию разблокировки экрана с помощью распознавания лица. Если вы добавили несколько пользователей, то вы сможете использовать функцию разблокировки экрана с помощью распознавания лица только для аккаунта владельца.

Доступ к заблокированным приложениям с помощью распознавания лица

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Доступ к заблокированным приложениям** и привяжите данные лица к заблокированным приложениям, следуя инструкциям на экране.

Теперь вы можете открывать заблокированные приложения на рабочем экране с помощью функции распознавания лица.

Привязка данных лица к хранилищу паролей

На экране **Распознавание лица** включите функцию **Автозаполнение имен пользователя и паролей**.

При входе в приложение вы можете использовать функцию распознавания лица для автоматического ввода имени и пароля аккаунта, сохраненных в хранилище паролей.

Повышение уровня защиты вашего устройства с помощью функции распознавания лица

Для обеспечения более высокого уровня безопасности ваших данных вы можете включить функцию **Требуется надежное устройство** при использовании функции разблокировки с помощью распознавания лица. Ваш телефон будет разблокирован, только когда он распознает ваше лицо или когда будет подключен к надежному устройству.

Эта функция выключена по умолчанию. Чтобы включить ее, перейдите на экран настроек функции **Распознавание лица**, нажмите на опцию **Требуется надежное устройство**, включите функцию **Требуется надежное устройство** и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку параметров.

-  Надежным устройством может быть любое Bluetooth-устройство, которое может использоваться для разблокировки, например наушники, часы или браслет.

Выключение распознавания данных лица или их удаление

Откройте экран функции **Распознавание лица**, чтобы:

- Запретить определенным функциям доступ к данным лица. Для этого отключите функции **Разблокировка устройства**, **Доступ к заблокированным приложениям** или другие функции. Это не приведет к удалению ваших данных лица.
- Удалить данные лица. Нажмите на опцию **Удалить**, чтобы удалить данные лица. Если вы захотите использовать функцию распознавания лиц позже, вам придется зарегистрировать данные лица еще раз.

Сведения планшета

Правовая информация

Copyright © Huawei 2024. Все права защищены.

Настоящее руководство носит справочный характер. Фактический вид приобретенного Вами устройства (в том числе цвет, размер и вид экрана) может отличаться от приведенного в данном руководстве. Все заявления, информация и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве, не подразумевают никаких гарантий, явных или неявных.

Последние обновления и адрес эл. почты по странам или регионам представлены на сайте: <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Модель: AGS6-W09
AGS6-L09

HarmonyOS 2_01