

EN The manufacturer reserves the right to make changes to the product, release firmware updates, and update this manual at any time. Visit www.segway.com or check the Segway-Ninebot app to download the latest user materials. You must install the app, activate your KickScooter, and obtain the latest updates and safety instructions.

FR Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit, de publier des mises à jour du microprogramme et de réviser ce manuel à tout moment. Visitez www.segway.com ou consultez l'application Segway-Ninebot pour télécharger les derniers contenus utilisateur. Vous devez installer l'application, activer votre trottinette et obtenir les dernières mises à jour et consignes de sécurité.

ES El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el producto, actualizaciones del firmware y modificaciones de este manual en cualquier momento. Visita www.segway.com o revisa la app para descargar los materiales de usuario más recientes. Debes instalar la aplicación Segway-Ninebot, activar tu KickScooter y obtener las actualizaciones e instrucciones de seguridad más recientes.

RU Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие, выпускать обновления прошивки и обновлять данное руководство в любое время. Посетите сайт www.segway.com или проверьте приложение Segway-Ninebot, чтобы загрузить новейшие материалы для пользователей. Необходимо установить приложение, активировать KickScooter и получить последние обновления и инструкции по безопасности.

EN The pictures shown are for illustration purposes only. The actual product may vary.

FR La photo est pour référence seulement. Veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails.

ES La imagen es solo de referencia. Remítase al producto en sí para ver más detalles.

RU Изображения приводятся исключительно в целях иллюстрации. Фактическое изделие может отличаться.

Ninebot KickScooter

EN Product Manual

FR Manuel du Produit

ES Manual del producto

RU Руководство по эксплуатации



Raccolta Carta

www.segway.com




XX

CE.04.00.0249.06-B




ninebot®

1 Diagram



Dashboard & Power Button



Power Button: Press the button to power on; press and hold the button for 3 seconds to power off. When the KickScooter is on, press the button to turn on/off the headlight and the tail light; and press twice to switch between the speed modes.

Speedometer: It displays the current speed of the scooter, as well as error codes.

Left Direction Indicator Icon: When this icon blinks, it indicates that the direction indicators on the left side are turned on.

Right Direction Indicator Icon: When this icon blinks, it indicates that the direction indicators on the right side are turned on.

Speed Mode: There are three modes available. The top speed is as follows:

Mode	Model	F65U
ECO (Energy-saving mode)		9.3 mph (15 km/h)
D (Standard mode)		18.6 mph (30 km/h)
S (Sport mode)		18.6 mph (30 km/h)

Error Notification: It indicates that the scooter has detected an error.

Temperature Warning: It indicates that the battery temperature has reached 131°F (55°C) or is below 32°F (0°C).

* At this point, the KickScooter cannot accelerate normally and may not be charged. DO NOT use until the temperature has reverted to the normal range.

Bluetooth: It indicates that the scooter has been successfully connected to the mobile device.

Battery Level: The total battery level equals 5 bars.

* The battery power is very low when the first battery bar is red. Please charge your KickScooter immediately.

2 Specifications

	Item	Parameter
Product	Name	Ninebot KickScooter
	Model	F65U
	Length × Width × Height	Approx. 47 × 22.4 × 48.7 in (1196 × 569 × 1237 mm)
	Folded: Length × Width × Height	Approx. 47 × 22.4 × 21.3 in (1196 × 569 × 540 mm)
	Net Weight	Approx. 48.5 lbs (22.0 kg)
Rider	Max. Payload	265 lbs (120 kg)
	Recommended Age	14–60 years
Machine	Required Height	4'3"–6'6" (130–200 cm)
	Max. Speed	Approx. 18.6 mph (30 km/h)
	Typical Range ^[1]	Approx. 40.4 miles (65 km)
	Max. Slope	Approx. 20%
	Traversable Terrain	Bicycle lanes, parks, campuses and most of the flat road conditions and typical Belgian roads
	Operating Temperature	14–104°F (-10–40°C)
	Storage Temperature	14–122°F (-10–50°C)
	IP Rating	IPX5
	Duration of Charging	Approx. 5 h
Battery	Nominal Voltage	46.8 V ===
	Max. Charging Voltage	54.6 V ===
	Charging Temperature	32–113°F (0–45°C)
	Nominal Capacity	12 Ah
	Nominal Energy	561 Wh
Battery Management System	Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge and over-charge protection	
Motor	Nominal Power	0.4 kW, 400 W
	Max. Power	0.7 kW, 700 W
Charger	Model	NBW54D603D0D
	Type	Built-in
	Output Power	0.16 kW, 160 W
	Input Voltage	100–240 V ~ 50–60 Hz, 2.0 A MAX.
	Max. Output Voltage	54.6 V ===
Rated Output	53.5 V ===, 3 A	
Features	Brake Light	Flashes when braking
	Speed Modes	Energy-saving mode, Standard mode and Sport mode
Tire	Tire Pressure	40–45 psi
	Tires	10-inch Pneumatic tire

[1] Typical Range: tested while riding with a full battery, 165 lbs (75 kg) load, 77°F (25°C), at the speed of 11.2 mph (18 km/h) on average on pavement.
* Some of the factors that affect range include speed, number of starts and stops, ambient temperature, etc.

3 Certifications

This product is certified to ANSI/CAN/UL-2272 by SGS.

The battery complies with UN 38.3.

The battery complies with ANSI/CAN/UL-2271.

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Statement for USA

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Industry Canada (IC) Compliance Statement for Canada

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Neither Segway Inc. nor Ninebot is responsible for any changes or modifications not expressly approved by Segway Inc. or Ninebot. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Bluetooth	Frequency Band(s)	2.4000-2.4835GHz
	Max. RF Power	20mW

4 Trademark

Ninebot is the registered trademark of Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd; Segway and the Rider Design are the registered trademarks of Segway Inc., Bluetooth is the registered trademark of BLUETOOTH SIG, INC.; Android, Google Play are trademarks of Google Inc., App Store is a service mark of Apple Inc., The respective owners reserve the rights of their trademarks referred to in this manual.

The KickScooter is covered by relevant patents. For patent information, go to <http://www.segway.com>

We have attempted to include descriptions and instructions for all the functions of the KickScooter at the time of printing. However, due to constant improvement of product features and changes of design, your KickScooter may differ slightly from the one shown in this document. Visit the Apple App Store (iOS) or the Google Play Store (Android) to download and install the App.

Please note that there are multiple Segway and Ninebot models with different functions, and some of the functions mentioned herein may not be applicable to your unit. The manufacturer reserves the right to change the design and functionality of the KickScooter product and documentation without prior notice.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. All rights reserved.

(※ The Segway-Ninebot App can support KickScooter with built-in Bluetooth)

5 Recommended Maintenance Schedule

To ensure safe riding, day to day care and regular maintenance are essential. You, the owner, have control and knowledge of how often you use your scooter, how hard you use it and where you use it. It is the owner's responsibility to perform regular checks and bring your scooter to authorized service center for inspection and service. Please refer to the maintenance schedule below.

Note: This maintenance schedule charges a service fee.

Item	Component	Maintenance Method	Every 3 months	Every 6 months or every 310 miles (500 km)	After 2 years or the total mileage > 3107 miles (5000 km)
Mainframe maintenance	Mainframe parts	Use a soft, wet cloth to wipe the mainframe clean.	√	√	√
	Tire pressure	Inflate tires to 40–45 psi. Note: Remember to screw the valve cap after inflating!	√	√	√
	Tire wear	Check if the tires are cracked, deformed, or significantly worn.		√	√
	Screws on the stem top	Tighten the six screws fixed with the handlebar and the stem. The suggested torque is 3.0±1.0 N·m.	√	√	√
		Tighten the screw on the throttle. The suggested torque is 2.0 N·m. Tighten the screws on the brake levers. The suggested torque is 7–9 N·m. Tighten the screws on the stem top. The suggested torque is 10±0.5 N·m.		√	√
Screws on the folding mechanism	Tighten the two screws fixed with the front fork and the folding mechanism. The suggested torque is 10±1 N·m. If the stem gets shaky when riding, tighten the screws on the folding mechanism when the scooter is in folded state. The suggested torque is 15±1 N·m.		√	√	

Item	Component	Maintenance Method	Every 3 months	Every 6 months or every 310 miles (500 km)	After 2 years or the total mileage > 3107 miles (5000 km)
Function Inspection	Hub motor	To accelerate and decelerate, check if the hub motor is stalled or has abnormal sounds.		√	√
	Rear wheel maintenance	Check if the rear wheel is stalled or gets shaky, or the axis shaft is unbalanced.		√	√
	Brake adjustment	If the brake is too loose/tight, tighten/loosen the adjusting screw on the drum brake clockwise/counterclockwise to adjust its position.		√	√
	Taillight	Squeeze the brake lever, the taillight works normally.		√	√
	Headlight	Check the headlight and see if it lights brightly.		√	√
	Direction indicators	Toggle the direction indicator button to the left/right respectively, check if the direction indicators on the left/right side flash normally.		√	√
	Dashboard	Power on the scooter, the dashboard works properly.		√	√
	Bell	Ring the bell, the sound should be loud.		√	√
	Throttle	Press and hold the throttle, then release it, checking for acceleration and deceleration.		√	√
	app detection	After connecting with the Segway-Ninebot app: 1) Update the firmware to the latest version. 2) Check if the notification of the corresponding error code and possible causes will prompt when the scooter detects an error.		√	√
	Charging	Charge the scooter: 1) Check if the current battery power displays on the dashboard. 2) Check the LED indicator on the battery charger. Charging: red, Fully charged: green.		√	√
	Buttons	Press or toggle the button 3 times without failure.		√	√
	Steering	Test with left turns and right turns (the steering angle is 60). No resistance or lag when turning.		√	√

Item	Component	Maintenance Method	Every 3 months	Every 6 months or every 310 miles (500 km)	After 2 years or the total mileage > 3107 miles (5000 km)
Important parts	Battery assembly	The battery need to be replaced when it is charged and discharged for 500 times or the total mileage is more than 6213 miles (10000 km). Note: It is recommended to charge once every 60 days for long-term storage.			
	Controller	It is required that original Segway-Ninebot parts shall be used for repairs and replacements.			
	Hub motor				
Functional parts	Front wheel assembly				
	Throttle & Brake levers				
	Front fork assembly				
	Folding mechanism				
	Rotor				
	Drum brake assembly				
	Dashboard				

1 Diagramme





Tableau de bord et Bouton marche



Bouton marche : Appuyez brièvement pour allumer. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre la trottinette. Lorsque l'appareil est allumé, cliquez une fois pour allumer / éteindre le phare avant & feu arrière, double-cliquez pour modifier le mode de vitesse.

Compteur de vitesse : Indique la vitesse actuelle. Affiche également les codes d'erreur lorsque des problèmes sont détectés.

Icône d'indicateur de direction gauche : lorsque cette icône clignote, cela indique que les indicateurs de direction sur le côté gauche sont allumés..

Icône d'indicateur de direction droit : lorsque cette icône clignote, cela indique que les indicateurs de direction sur le côté droit sont allumés.

Mode de vitesse : trois modes sont disponibles. La vitesse maximale est la suivante:

Modes	Modèle	F65U
ECO (mode économie d'énergie)		9,3 mph (15 km/h)
D (mode Standard)		18,6 mph (30 km/h)
S (mode Sport)		18,6 mph (30 km/h)

Erreur : L'icône de la clé indique que la trottinette a détecté une erreur.

Indicateur de température : L'icône du thermomètre toujours allumée indique que la température de la batterie a atteint 131°F (55°C) ou est inférieure à 32°F (0°C).

* À ce stade, le véhicule ne peut pas accélérer normalement et ne peut pas être chargé. Ne l'utilisez pas tant que la température n'est pas revenue à la normale.

Bluetooth : L'icône indique que la trottinette a été connectée avec succès à l'appareil mobile.

Niveau de la batterie : Le niveau total de la batterie équivaut à 5 barres.

* La puissance de la batterie est très faible lorsque la première barre de batterie est rouge. Veuillez recharger votre trottinette immédiatement.

2 Spécifications

	Article	Paramètre	
Produit	Nom	Ninebot KickScooter	
	Modèle	F65U	
	Longueur × Largeur × Hauteur	Env. 47 × 22.4 × 48.7 in (1196 × 569 × 1237 mm)	
	Replié : Longueur × Largeur × Hauteur	Env. 47 × 22.4 × 21.3 in (1196 × 569 × 540 mm)	
Utilisateur	Poids net	Env. 48.5 lbs (22.0 kg)	
	Charge utile max.	265 lbs (120 kg)	
	Âge recommandé	14–60 ans	
	Taille requise	4'3"–6'6" (130–200 cm)	
Paramètres de l'appareil	Vitesse maximale	Env. 18.6 mph (30 km/h)	
	Autonomie typique ^[1]	Env. 40.4 miles (65 km)	
	Inclinaison max.	Env. 20%	
	Terrain praticable	Pistes cyclables, parcs, campus et la plupart des routes plates et des routes belges typiques	
	Température d'opération	-14–104°F (10–40°C)	
	Température d'entreposage	14–122°F (-10–50°C)	
	Indice IP	IPX5	
	Durée de chargement	Env. 5 h	
	Batterie	Tension nominale	46.8 V ⁻⁻⁻
		Max. Tension de charge	54.6 V ⁻⁻⁻
Température de charge		32–113°F (0–45°C)	
Capacité nominale		12 Ah	
Énergie nominale		561 Wh	
Système de gestion de la batterie		Surchauffe, court-circuit, décharge excessive, surintensité et protection de surintensité	
Moteur	Puissance nominale	0.4 kW, 400 W	
	Puissance max.	0.7 kW, 700 W	
Chargeur	Modèle	NBW54D603D0D	
	Type	Intégré	
	Puissance de sortie	0.16 kW, 160 W	
	Tension d'entrée	100–240 V - 50–60 Hz, 2.0 A MAX.	
	Tension de sortie max.	54.6 V ⁻⁻⁻	
Fonctionnalités	Sortie nominale	53.5 V ⁻⁻⁻ , 3 A	
	Feu de freinage	Clignote au freinage	
	Mode de vitesse	mode économie d'énergie, mode Standard et mode Sport	
	Pression des pneus	40–45 psi	
Pneu	Les pneus	Pneu pneumatique de 10 pouces	

[1] testé en roulant avec une batterie pleine, charge de 165 lbs (75 kg), 77 °F (25 °C), à la vitesse moyenne de 11.2 mph (18 km/h) en moyenne sur la chaussée.

* Certains facteurs peuvent affecter l'autonomie comme: la vitesse, le nombre de démarrages et d'arrêts, la température ambiante, etc.

3 Certifications

Ce produit est certifié ANSI / CAN / UL-2272 par SGS.

La batterie est conformes à la norme UN 38.3.

La batterie est conformes à la norme ANSI/CAN/UL-2271.

Déclaration de conformité avec la Federal Communications Commission (FCC) pour les Etats-Unis

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'utilisation du produit est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) il doit pouvoir recevoir toute interférence, notamment toute interférence susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont établies pour apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement dégage, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut interférer avec les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que cette interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Demandez l'aide du distributeur ou d'un technicien radio/télé.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC, établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration de conformité d'Industrie Canada (IC) pour le Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada exemptées de licence. L'utilisation du produit est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Ce produit ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) il doit pouvoir recevoir toute interférence, notamment toute interférence susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable du produit.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Ni Segway Inc. ni Ninebot ne sont responsables d'aucune altération ni modification non expressément approuvée par Segway Inc. ou Ninebot. Ce type de modifications ou d'altération pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner le produit.

Bluetooth	Bandes de fréquence (s)	2.4000-2.4835GHz
	Max. Puissance RF	20mW

4 Marque commerciale

Ninebot est une marque déposée de Ninebot (Beijing) Tech. Co., Ltd; Segway et Rider Design sont les marques déposées de Segway Inc.; Bluetooth est la marque déposée de BLUETOOTH SIG, INC.; Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.; App Store est une marque de service de Apple Inc. Les propriétaires respectifs se réservent les droits de leurs marques commerciales mentionnées dans ce manuel.

Le KickScooter est couvert par les brevets s'y affèrent. Pour obtenir des informations sur les brevets, visitez <http://www.segway.com>.

Nous avons tenté d'inclure des descriptions et des instructions pour toutes les fonctions du KickScooter au moment de l'impression. Cependant, en raison de l'amélioration constante des fonctionnalités de l'appareil et des modifications de conception, votre KickScooter peut différer légèrement de celui présenté dans ce document. Visitez l'App Store d'Apple (IOS) ou le Google Play Store (Android) pour télécharger et installer l'appli.

Veillez noter qu'il existe de multiples modèles Segway et Ninebot possédant des fonctionnalités différentes, et certaines des fonctionnalités mentionnées ici peuvent ne pas s'appliquer à votre unité. Le fabricant se réserve le droit de modifier l'apparence et la fonctionnalité du produit et de la documentation KickScooter sans préavis.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Tous droits réservés.

(※L'application est adaptée au KickScooter qui supporte le "Bluetooth")

5 Calendrier d'entretien recommandé

Pour assurer une conduite en toute sécurité, un soin quotidien et un entretien régulier sont essentiels. En tant que propriétaire, vous avez le contrôle et la connaissance de la fréquence à laquelle vous utilisez votre scooter, de l'intensité avec laquelle vous l'utilisez et de l'endroit où vous l'utilisez. Il est de la responsabilité du propriétaire d'effectuer des contrôles réguliers et d'apporter votre scooter à un centre de service agréé pour inspection et entretien. Veuillez vous référer au calendrier d'entretien ci-dessous.


Remarque : ce programme de maintenance facture des frais de service.

Élément	Composant	Méthode d'entretien	Tous les 3 mois	Tous les 6 mois ou tous les 500 km (310 miles)	Après 2 ans ou un kilométrage total > 5000km (3107 miles)
Maintenance du cadre	Pièces du cadre	Utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer le châssis principal pour le nettoyer.	✓	✓	✓
	Pression des pneus	Gonflez les pneus à 40-45 psi. Remarque : n'oubliez pas de revisser le bouchon de valve après le gonflage !	✓	✓	✓
	Usure des pneus	Vérifiez si les pneus sont fissurés, déformés ou très usés.		✓	✓
	Vis sur le dessus de la tige	Serrez les six vis fixées au guidon et à la tige. Le couple suggéré est de 3 ± 1 N-m.	✓	✓	✓
		Serrez la vis sur l'accélérateur électronique. Le couple suggéré est de 2 N-m. Serrez les vis sur les leviers de frein. Le couple suggéré est de 7 à 9 N-m. Serrez les vis sur le dessus de la tige. Le couple suggéré est de 10 ± 0,5 N-m.		✓	✓
Vis sur le mécanisme de pliage	Serrez les deux vis fixées avec la fourche avant et le mécanisme de pliage. Le couple suggéré est de 10 ± 1 N-m. Si la tige tremble lorsque vous roulez, resserrez les vis du mécanisme de pliage lorsque le scooter est plié. Le couple suggéré est de 15 ± 1 N-m.		✓	✓	
Contrôle des fonctions	Moyeu moteur	Pour accélérer et décélérer, vérifiez si le moyeu moteur est bloqué ou émet des sons anormaux.		✓	✓
	Entretien de la roue arrière	Vérifiez si la roue arrière est bloquée ou tremble, ou si l'arbre de l'axe est déséquilibré.		✓	✓


Élément	Composant	Méthode d'entretien	Tous les 3 mois	Tous les 6 mois ou tous les 500 km (310 miles)	Après 2 ans ou un kilométrage total > 5000km (3107 miles)
Contrôle des fonctions	Réglage du frein à tambour	Si le frein est trop lâche/serré, serrez/desserrez la vis de réglage du frein à tambour dans le sens horaire/antihoraire pour ajuster sa position.		✓	✓
	Feu arrière	Serrez les leviers de frein, le feu arrière fonctionne normalement.		✓	✓
	Feu de route	Vérifiez le feu de route et voyez s'il s'allume bien.		✓	✓
	Indicateurs de direction	Basculez le bouton des indicateurs de direction vers la gauche/droite respectivement, vérifiez si les indicateurs de direction du côté gauche/droit clignotent normalement.		✓	✓
	Tableau de bord	Allumez le scooter, le tableau de bord fonctionne correctement.		✓	✓
	Cloche	Activez la sonnette : le son doit être puissant.		✓	✓
	Accélérateur électronique	Appuyez l'accélérateur électronique et relâchez-le, en vérifiant l'accélération et la décélération.		✓	✓
	Détection de panne	Après connexion avec l'application Segway-Ninebot : 1) Mettez à jour le firmware vers la dernière version. 2) Vérifiez si la notification du code d'erreur correspondant et des causes possibles s'affiche lorsque le scooter détecte une erreur.		✓	✓
	Chargement	Chargez le scooter : 1) Vérifiez si la puissance actuelle de la batterie s'affiche sur le tableau de bord. 2) Vérifiez l'indicateur LED sur le chargeur de batterie. Charge : rouge, complètement chargé : vert.		✓	✓
	Boutons de contrôle	Appuyez ou basculez le bouton 3 fois sans échec.		✓	✓
Tourner	Testez avec des virages à gauche et des virages à droite (l'angle de braquage est de 60). Pas de résistance ni de décalage lors des virages.		✓	✓	

Élément	Composant	Méthode d'entretien	Tous les 3 mois	Tous les 6 mois ou tous les 500 km (310 miles)	Après 2 ans ou un kilométrage total > 5000 km (3107 miles)
Pièces importantes	Ensemble de batterie	La batterie doit être remplacée lorsqu'elle est chargée et déchargée 500 fois ou que le kilométrage total est supérieur à 10 000 km (6213 miles). Remarque: Il est recommandé de charger une fois tous les 60 jours pour un stockage à long terme.			
	Manette	Il est nécessaire que des pièces d'origine Segway-Ninebot soient utilisées pour les réparations et les remplacements.			
	Moyeu moteur				
Pièces fonctionnelles	Ensemble roue avant				
	Leviers d'accélérateur et de frein				
	Ensemble de fourche avant				
	Mécanisme de pliage				
	Rotor de frein				
	Ensemble de Frein à tambour				
	Tableau de bord				

1 Diagrama



Panel de control y botón de encendido



Botón de encendido: Pulsación breve para encender. Mantenga presionado el botón 3 segundos para apagar el patinete. Cuando el patinete está encendido, una pulsación para encender / apagar el faro delantero y luz trasera, dos pulsaciones para cambiar el modo de velocidad.

Velocímetro: indica la velocidad actual. También muestra códigos de error si se detectan averías.

Icono del indicador de dirección izquierdo: cuando este icono parpadea, indica que los indicadores de dirección del lado izquierdo están encendidos.

Icono del indicador de dirección derecho: cuando este icono parpadea, indica que los indicadores de dirección del lado derecho están encendidos.

Modo de velocidad: hay tres modos disponibles. La velocidad máxima es:

Modes	Modelo	F65U
ECO (modo de ahorro energético)		9,3 mph (15 km/h)
D (modo estándar)		18,6 mph (30 km/h)
S (modo deportivo)		18,6 mph (30 km/h)

Error: El icono con forma de llave inglesa indica que el patinete ha detectado un error.

Indicador de temperatura: El icono de termómetro siempre encendido indica que la temperatura de la batería ha alcanzado los 131°F (55°C) o está por debajo de 32°F (0°C).

* Llegados a ese punto, el vehículo no podrá acelerar con normalidad y podría no cargarse. No lo use hasta que la temperatura haya regresado a valores normales.

Bluetooth: El icono indica que el patinete se ha conectado al dispositivo móvil correctamente.

Nivel de energía: El nivel total de la batería es igual a 5 barras.

* La energía de la batería es muy baja cuando la primera barra de la batería es roja. Cargue su KickScooter inmediatamente.

2 Especificaciones

	Artículo	Parámetro
Producto	Nombre	Ninebot KickScooter
	Modelo	F65U
	Largo × Ancho × Alto	Aprox. 47 × 22.4 × 48.7 in (1196 × 569 × 1237 mm)
	Plegado: Largo × Ancho × Alto	Aprox. 47 × 22.4 × 21.3 in (1196 × 569 × 540 mm)
	Peso neto	Aprox. 48.5 lbs (22.0 kg)
Usuario	Carga útil máxima	265 lbs (120 kg)
	Edad recomendada	14–60 años
	Altura necesaria	4'3"–6'6" (130–200 cm)
Parámetros de la máquina	Velocidad máxima	Aprox. 18.6 mph (30 km/h)
	Autonomía típica ^[1]	Aprox. 40.4 miles (65 km)
	Pendiente máxima	Aprox. 20%
	Terreno apropiado	Carriles para bicicletas, parques, campus y la mayoría de las condiciones de carreteras llanas y las carreteras típicas belgas
	Temperatura de operación	14–104°F (-10–40°C)
	Temperatura de almacenamiento	14–122°F (-10–50°C)
	Índice IP	IPX5
Duración de la carga	Aprox. 5 h	
Batería	Voltaje nominal	46,8 V \equiv
	Voltaje de carga máximo	54,6 V \equiv
	Temperatura de carga	32–113°F (0–45°C)
	Capacidad nominal	12 Ah
	Energía nominal	561 Wh
Sistema de gestión de la batería	Protección contra sobrecalentamiento, sobredescarga, cortocircuito, sobrecorriente y sobrecarga	
Motor	Potencia nominal	0,4 kW, 400 W
	Máx. potencia	0,7 kW, 700 W
Cargador	Modelo	NBW54D603D0D
	Tipo	Integrado
	Potencia de salida	0,16 kW, 160 W
	Voltaje de entrada	100–240 V - 50–60 Hz, 2,0 A MAX.
	Tensión de salida máxima	54,6 V \equiv
Salida nominal	53,5 V \equiv 3 At	
Características	luz de freno	Parpadea al frenar
	Modo Velocidad	modo de ahorro energético, modo estándar y modo deportivo
Rueda	Presión de los neumáticos	40–45 psi
	Llantas	Neumático de 10 pulgadas

[1] probado mientras se conduce con la batería llena, 165 lb (75 kg) de carga, 77 °F (25 °C), a una velocidad de 18 km/h (11,2 mph) de promedio sobre pavimento.

* Algunos de los factores que afectan el rango incluyen: velocidad, número de arranques y paradas, temperatura ambiente, etc.

3 Homologaciones

Este producto cumple con las normativas ANSI/CAN/UL-2272 de la SGS.

El batería cumple con la normativa UN 38.3.

El batería cumple con la normativa ANSI/CAN/UL-2271.

Declaración de Conformidad de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU.

Este dispositivo es conforme con la sección 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocarle un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no autorizado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrá anular el permiso del usuario para manejar el equipo.

NOTA

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no puedan producirse interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse encendiendo y apagando el aparato, se aconseja al usuario que corrija la interferencia aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito distinto del que va conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Este equipo respeta los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y manejarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Declaración de conformidad de Industry Canada (IC) para Canadá

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Ni Segway Inc. ni Ninebot se hacen responsables de cambios o modificaciones no autorizados expresamente por Segway Inc. o Ninebot. Tales modificaciones podrían invalidar el permiso del usuario para usar el equipo.

Bluetooth	Bandas de frecuencia	2.4000-2.4835GHz
	Potencia de RF máxima	20mW

4 Marca comercial

Ninebot es una marca comercial registrada de Ninebot (Beijing) Tech. Co., Ltd; Segway y Rider Design son marcas comerciales registradas de Segway Inc.; Bluetooth es una marca registrada de BLUETOOTH SIG, INC.; Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.; App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Los respectivos propietarios se reservan los derechos de sus marcas comerciales citadas en este manual.

El KickScooter está cubierto por las patentes relevantes. Para consultar la información sobre las patentes, visita <http://www.segway.com>.

Hemos tratado de incluir la descripción e instrucciones para todas las funciones del KickScooter incluidas al cierre de la publicación. Sin embargo, debido a la mejora constante de las características del producto y a los cambios en el diseño, es posible que su KickScooter presente ligeras diferencias respecto al que se muestra en este documento. Visite la Apple App Store (iOS) o la Google Play Store (Android) para descargar e instalar la aplicación.

Ten en cuenta que existen numerosos modelos de Segway y Ninebot con diferentes funciones y algunas de las funciones mencionadas podrían no corresponder a tu unidad. El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño y las funciones del producto KickScooter y la documentación sin previo aviso.

© 2022 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Todos los derechos reservados.

(※La aplicación es compatible con el KickScooter que soporta "Bluetooth")

5 Recommended Maintenance Schedule

Para garantizar una conducción segura, el cuidado diario y el mantenimiento regular son esenciales. Usted, el propietario, debe conocer y controlar la frecuencia con la que usa su patinete, la intensidad con la que lo usa y dónde lo usa. Es responsabilidad del propietario efectuar revisiones periódicas, y llevar su patinete a un taller autorizado para su inspección y servicio. Consulte el programa de mantenimiento a continuación.

Nota: El programa de mantenimiento precisa el pago de la tarifa de servicio.


Elemento	Componente	Método de mantenimiento	Cada 3 meses	Cada 6 meses o cada 500 km (310 millas)	Después de 2 años o kilometraje total > 5 000 km (3 107 millas)
Mantenimiento del cuadro	Piezas del cuadro	Use un paño suave y húmedo para limpiar el cuadro.	✓	✓	✓
	Presión de los neumáticos	Infle los neumáticos a 40-45 psi. Nota: Recuerde atornillar la tapa de la válvula después de inflar.	✓	✓	✓
	Desgaste de los neumáticos	Compruebe si los neumáticos están agrietados, deformados o muy gastados.		✓	✓
	Tornillos en la parte superior del mástil	Apriete los seis tornillos fijados al manillar y al mástil. El par de torsión sugerido es de 3 ± 1 N.m.	✓	✓	✓
		Apriete el tornillo del acelerador. El par sugerido es de 2 N.m. Apriete los tornillos de las palancas de freno. El par sugerido es de 7 - 9 N.m. Apriete los tornillos en la parte superior del mástil. El par sugerido es de $10 \pm 0,5$ N.m.		✓	✓
Tornillos en el mecanismo de plegado.	Apriete los dos tornillos fijados con la horquilla delantera y el mecanismo de plegado. El par sugerido es de 10 ± 1 N.m. Si el mástil vibra al conducir, apriete los tornillos del mecanismo de plegado cuando el patinete esté plegado. El par sugerido es de 15 ± 1 N.m.		✓	✓	
Inspección de funciones	Motor de rueda	Para acelerar y desacelerar, verifique si el motor de rueda está atascado o tiene sonidos anormales.		✓	✓

Elemento	Componente	Método de mantenimiento	Cada 3 meses	Cada 6 meses o cada 500 km (310 millas)	Después de 2 años o kilometraje total > 5 000 km (3 107 millas)
Inspección de funciones	Ajuste del freno de tambor	Si el freno está demasiado flojo/apretado, apriete/afloje el tornillo de ajuste del freno de tambor en sentido horario/antihorario para ajustar su posición.		✓	✓
	Luz trasera	Apriete las palancas de freno, el faro trasero funciona con normalidad.		✓	✓
	Faro	Revise el faro y vea si se enciende con fuerza.		✓	✓
	Indicadores de dirección	Mueva el botón del indicador de dirección hacia la izquierda/derecha respectivamente, compruebe si los indicadores de dirección del lado izquierdo/derecho parpadean normalmente.		✓	✓
	Panel de control	Encienda el patinete, el panel de control debe funcionar correctamente.		✓	✓
	Timbre	Toque la bocina, debe oírse en alto.		✓	✓
	Acelerador	Pulse el acelerador y suéltelo, verificación de la aceleración y desaceleración.		✓	✓
	Detección de fallos	Después de conectarse con la aplicación Segway-Ninebot: 1) Actualice el firmware a la última versión. 2) Compruebe si la notificación del código de error correspondiente y las posibles causas aparecen cuando el patinete detecta un error.		✓	✓
	Carga	Cargue el patinete: 1) Verifique si la energía actual de la batería se muestra en el panel de control. 2) Revise el indicador LED en el cargador de la batería. Cargando: rojo, Completamente cargado: verde.		✓	✓
	Interruptores de control	Presione o mueva el botón 3 veces sin fallar.		✓	✓
Giro	Pruebe con giros a la izquierda y giros a la derecha (el ángulo de dirección es 60). Sin resistencia ni retraso al girar.		✓	✓	


Elemento	Componente	Método de mantenimiento	Cada 3 meses	Cada 6 meses o cada 500 km (310 millas)	Después de 2 años o kilometraje total > 5 000 km (3 107 millas)
Piezas importantes	Batería	La batería debe reemplazarse cuando se cargue y descargue 500 veces o cuando el kilometraje total sea superior a 10 000 km (6 213 millas). Nota: Se recomienda cargar una vez cada 60 días en caso de almacenamiento a largo plazo.			
	Controlador				
Piezas funcionales	Motor de rueda	Se deben utilizar piezas originales de Segway-Ninebot para reparaciones y recambios.			
	Rueda delantera				
	Palancas de acelerador y freno				
	Horquilla delantera				
	Mecanismo de plegado				
	Rotor del freno				
	Freno de tambor				
Panel de control					

v

1 Диаграмма



Приборная панель и кнопка питания



Кнопка питания: Нажмите кнопку, чтобы включить питание; нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить питание. Когда KickScooter включен, нажмите кнопку, чтобы включить/выключить фару и задний фонарь; дважды нажмите для переключения между режимами скорости.

Спидометр: отображается текущая скорость скутера, а также коды ошибок.

Значок левого указателя поворота: мигание значка означает, что указатели поворота с левой стороны включены.

Значок правого указателя поворота: мигание значка означает, что указатели поворота с правой стороны включены.

Режим «Скорость»: доступно три режима. Максимальная скорость:

Режим	Модель	F65U
ECO (энергосберегающий режим)		9,3 мили/ч (15 км/ч)
D (стандартный режим)		18,6 мили/ч (30 км/ч)
S (режим СПОРТ)		18,6 мили/ч (30 км/ч)

Уведомление об ошибке: указывает на то, что скутер обнаружил ошибку.

Предупреждение о температуре: Это означает, что температура аккумулятора достигла 131 °F (55 °C) или опустилась ниже 32 °F (0 °C).

* В данный момент KickScooter не может нормально ускоряться и может не заряжаться. НЕ используйте до тех пор, пока температура не вернется к нормальному диапазону.

Bluetooth: означает, что скутер успешно подключен к мобильному устройству.

Уровень заряда батареи: Общий уровень заряда батареи соответствует 5 полоскам.

* Заряд аккумулятора очень низкий, когда первая полоска индикатора красная. Пожалуйста, немедленно зарядите KickScooter.

2 Технические характеристики

	Элемент	Параметр
Продукт	Наименование	Ninebot KickScooter
	Модель	F65U
	Длина × Ширина × Высота	Прибл. 47 × 22,4 × 48,7 дюйма (1196 × 569 × 1237 мм)
	В сложенном виде: Длина × Ширина × Высота	Прибл. 47 × 22,4 × 21,3 дюйма (1196 × 569 × 540 мм)
Пользователь	Вес нетто	Прибл. 48,5 фунтов (22,0 кг)
	Ładowność	265 фунтов (120 кг)
	Рекомендуемый возраст	14–60 лет
Машина	Требуемый рост	4' 3"–6' 6" (130–200 см)
	Макс. скорость	Прибл. 18,6 мили/ч (30 км/ч)
	Стандартная дальность хода ^[1]	Прибл. 40,4 мили (65 км)
	Макс. уклон	Прибл. 20%
	Проходимая местность	Велосипедные дорожки, парки, кампусы и большинство ровных дорог и типичных бельгийских дорог
	Рабочая температура	14–104 °F (-10–40 °C)
	Температура хранения	14–122 °F (-10–50 °C)
	Температура зарядки	32–104 °F (0–40 °C)
	Класс IP-защиты	IPX5
	Продолжительность зарядки	Приблизительно 5 ч
Аккумулятор	Номинальное напряжение	46,8 В ===
	Макс. напряжение зарядки	54,6 В ===
	Номинальная емкость	12 Ач
	Номинальная энергия	561 Втч
Двигатель	Система управления аккумулятором	Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки по току, чрезмерного разряда и чрезмерного заряда
	Номинальная мощность	0,4 кВт, 400 Вт
Зарядное устройство	Макс. мощность	0,7 кВт, 700 Вт
	Модель	NBW54D603D0D
	Тип	Встроенное
	Выходная мощность	0,16 кВт, 160 Вт
	Входное напряжение	100–240 В ~ 50–60 Гц, 2,0 А макс.
	Макс. выходное напряжение	54,6 В ===
Характеристики	Номинальная выходная мощность	53,5 В === 3 А
	Стоп-сигнал	Мигает при торможении
Шина	Скоростные режимы	Энергосберегающий режим, стандартный режим и режим СПОРТ
	Давление в шинах	40–45 фунтов/кв. дюйм
	Шины	10-дюймовая пневматическая шина

[1] Стандартная дальность хода: ходовые испытания проводились с полностью заряженным аккумулятором, нагрузкой 165 фунтов (75 кг), при температуре 77 °F (25 °C), при движении со средней скоростью 11,2 мили/ч (18 км/ч) на асфальтовом покрытии.
* На запас хода влияют такие факторы, как вес пользователя, количество троганий и остановок, температура окружающей среды и т. д.

3 Товарный знак

Ninebot - зарегистрированный товарный знак компании Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd; Powered by Segway, Segway и Rider Design являются зарегистрированными товарными знаками Segway Inc.; Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком BLUETOOTH SIG, INC.; Android, Google Play являются товарными знаками Google Inc., App Store является товарным знаком Apple Inc. Соответствующие владельцы сохраняют за собой права на свои товарные знаки, упомянутые в этом руководстве.

KickScooter защищен соответствующими патентами.

Информацию о патентах см. на веб-сайте <http://www.segway.com>.

По состоянию на момент печати мы постарались включить описания и инструкции для всех функций KickScooter. Однако в связи с постоянным улучшением функций изделия и изменениями конструкции ваш KickScooter может незначительно отличаться от изделия, описанного в этом документе. Посетите Apple App Store (iOS) или Google Play Store (Android), чтобы загрузить и установить приложение Segway-Ninebot. Обратите внимание, что существует несколько моделей Segway и Ninebot с разными функциями, и некоторые из функций, упомянутых здесь, могут быть неприменимы к вашему устройству. Производитель оставляет за собой право изменять без предварительного уведомления конструкцию, функции и документацию изделия KickScooter.

(※Приложение Segway-Ninebot может поддерживать KickScooter со встроенным Bluetooth)

© 2022 г. Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Все права защищены.

Bluetooth	Bandas de frecuencia	2.4000-2.4835GHz
	Potencia de RF máxima	20mW

4 Рекомендуемый график обслуживания

Для обеспечения безопасной езды необходимы ежедневный уход и регулярное техническое обслуживание. Вы как владелец обладаете знанием и контролируете,

как часто вы используете свой самокат, насколько сильно вы его используете и где вы его используете. Владелец несет ответственность за проведение регулярных проверок и доставку своего самоката в авторизованный сервисный центр для осмотра и обслуживания. См. график технического обслуживания

ниже.

Примечание. Плата за плановое техническое обслуживание взимается с владельца.

Элемент	Компонент	Метод обслуживания	Каждые 3 месяца	Каждые 6 месяцев или каждые 500 км (310 миль)	Через 2 года или при общем пробеге > 5000 км (3107 миль)
Техническое обслуживание основной рамы	Детали основной рамы	Для чистки основной рамы используйте мягкую влажную ткань.	√	√	√
	Давление в шинах	Накачайте шины до 2,8-3,1 атмосферы (40-45 фунтов на кв. дюйм). Примечание. Не забудьте закрутить колпачок клапана после накачивания!	√	√	√
	Износ шин	Проверьте, нет ли на шинах трещин, деформации или значительного износа.		√	√
	Винты в верхней части выноса	Затяните шесть винтов на руле и выносе руля. Рекомендуемый крутящий момент 3 ± 1 Н · м.	√	√	√
		Затяните винт на дросселе. Рекомендуемый крутящий момент 2 Н · м. Затяните винты на рычагах тормоза. Рекомендуемый крутящий момент 7-9 Н · м. Затяните винты на верхней части выноса. Рекомендуемый крутящий момент 10 ± 0.5 Н · м.		√	√
	Винты на механизме складывания	Затяните два винта на передней вилке и механизме складывания. Рекомендуемый крутящий момент 10 Н · м. Если вынос руля вибрирует во время езды, затяните винты на механизме складывания, когда самокат находится в сложенном состоянии. Рекомендуемый крутящий момент 15 Н · м.		√	√

Элемент	Компонент	Метод обслуживания	Каждые 3 месяца	Каждые 6 месяцев или каждые 500 км (310 миль)	Через 2 года или при общем пробеге > 5000 км (3107 миль)
Проверка функций	Мотор-колесо	Для ускорения и замедления проверьте, не отключилось ли мотор-колесо и нет ли необычных звуков.		√	√
	Обслуживание заднего колеса	Проверьте заднее колесо на отсутствие заклинивания, люфта и разбалансировки осевого вала.		√	√
	Регулировка тормоза	Если тормоз слишком ослаблен/затянут, затяните/ослабьте регулировочный винт на барабанном тормозе по часовой стрелке/против часовой стрелки, чтобы отрегулировать его положение.		√	√
	Указатели поворота	Переключите кнопку указателя поворота влево/вправо соответственно, проверьте, нормально ли мигают указатели поворота на левой/правой стороне.		√	√
	Задний фонарь	Нажмите рычаги тормоза, убедитесь что задний фонарь работает нормально.		√	√
	Фара	Позвоните в звонок, звук должен быть громким.		√	√
	Приборная панель	Включите самокат, приборная панель работает исправно.		√	√
	Звонок	Позвоните в звонок, звук громкий.		√	√
	Дроссель	Нажмите и удерживайте дроссель, затем отпустите его, проверив ускорение и замедление. Примечание. Отпустите его, проверьте, вернется ли дроссель в исходное положение.		√	√
	Обнаружение неисправности	После подключения к приложению Segway-Ninebot: 1) Обновите прошивку до последней версии. 2) Проверьте, появляется ли уведомление о соответствующем коде ошибки и возможных причинах, когда скутер обнаруживает ошибку.		√	√
Зарядка	Зарядите скутер: 1) Проверьте, отображается ли текущий заряд аккумулятора на приборной панели. 2) Проверьте светодиодный индикатор зарядного устройства. Зарядка: красный, полностью заряженный: зеленый.		√	√	

Элемент	Компонент	Метод обслуживания	Каждые 3 месяца	Каждые 6 месяцев или каждые 500 км (310 миль)	Через 2 года или при общем пробеге > 5000 км (3107 миль)
Проверка функций	Переключат ели управления	Нажмите или поверните кнопки 3 раза без сбоев.		√	√
	Вращение	Проверьте повороты влево и вправо (угол поворота 60 градусов). Отсутствие сопротивления и запаздывания при повороте.		√	√
Важные детали	Аккумулятор в сборе	Аккумулятор необходимо заменить после 500 циклов зарядки/разрядки или в случае превышения общего пробега 10000 км (6213 миль). Примечание. При длительном хранении рекомендуется заряжать один раз в 60 дней.			
	Контроллер				
Функциона льные детали	Мотор-колесо				
	Переднее колесо в сборе	При ремонте и замене необходимо использовать оригинальные запчасти Segway-Ninebot.			√
	Рычаги дросселя и тормоза				
	Передняя вилка в сборе				
	Механизм складывания				
	Барабанный тормоз в сборе				
Приборная панель					

